# **Panasonic**



デジタルビデオカメラ 取扱説明書

8 NV-MX5000

安 全 他

使う前に

る

整

カード

編 集

その他



### 上手に使って上手に節電

#### 保証書別添付

このたびは、デジタルビデオカメラをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確か め、販売店からお受け取りください。





LEICA DICOMAR **MultiMediaCard™** 



# もくじ

安全他		ワイドテレビに対応した映像を撮る	0.7
安全上のご注意(必ずお守りください)	4	(シネマ/ワイド)	
使う前に		長時間撮影する (LP モード)	
使う前に	9	風の強いときに撮る	4.0
付属品		(ウインド NR (ノイズリダクション))	40
各部の名前と働き	10	オートポップアップビデオフラッシュを 使う(フラッシュ撮影 / 赤目軽減)	40
フリースタイルリモコンについて	16	自分を撮る(対面撮影)	
まず、撮って見てみましょう	17		
バッテリーを充電する	18	見る	
バッテリーを付ける	20	その場で見る (再生)	43
電源コンセントにつないで使う	20	音量を調整する / ヘッドホンを使う	44
電源 / 操作モード切換えスイッチを使う	21	テレビで見る	45
ファインダーを使う	21	見たいところをさがす	46
液晶モニターを使う	22	・早送り再生 / 巻戻し再生	46
カセットを入れる	23	·可変速サーチ	46
メニュー画面を操作する	24	スローモーションで再生する	
液晶モニター / ファインダーを調整する	25	(スロー再生)	47
年月日 / 時刻を合わせる		静止画再生と1コマごとの再生をする	
ショルダーベルトを付ける	26	(静止画再生 / コマ送り再生 / ジョグ再生)	4 /
グリップベルト / マジックストラップ	07	サーチ	
を調整する		撮影の一時停止中に撮った場面を見る	
レンズキャップを付ける 三脚に取り付ける		(カメラサーチ)	48
リモコンを使う		撮った最後の部分をさがす	
撮影前の確認 (撮影準備)		(ブランクサーチ)	48
旗影削の唯談(旗影竿網)	30	撮った作品の頭出しをする (フォトサーチ/シーンサーチ)	40
撮る		(/*/ )	49
テープに撮る (撮影)	31	調整	
テープに静止画を撮る	32	いろいろな場面で撮る(AE 設定)	50
・テープフォトショット		逆光で撮る (逆光補正)	51
・連写フォトショット		暗い場所で撮影する、	
・静止画撮影をする		(カラーナイトビュー)	51
より高画質な静止画を撮る		手動でピントを合わせて撮る (マニュアルフォーカス)	52
・プログレッシブ機能		自然な色合いで撮る(白バランス)	
・フレーム動画	35	動きの速いものを撮る(電子シャッター	
瞬時にズームアップして撮る (1.5 倍パッとズーム機能)	35	明るさを調整して撮る(絞り / ゲイン)	
大きくまたは広く(広角に)撮る	33	明るさを固定して撮る (AE ロック)	55
(ズームイン・アウト / デジタルズーム / ズームマイク機能)		録音レベルや画質を調整する	
ズームマイク機能)	36	(プロ機能)	56

効果 演出	タイトルを入れる(タイトルイン)81	
特殊効果を使って撮る	タイトルを作る(タイトル作成)82	
(デジタル機能 / 効果)58	テープとカードの間で静止画像を 自動伝送する(画像伝送)83	
・デジタル機能 / 効果を選択する58	日	安
・ワイプ / ミックス	(ロック設定)85	全
9 画面の画像を撮る60 ・ストロボマルチモード撮影60	ファイルを消去する(メモリー消去)86	他
·マニュアルマルチモード撮影60	カードをフォーマットする(フォーマット).87	/ <del>±</del>
子画面を表示する	プリント情報をカードに書き込む	使 う 前 に
映像と音声を徐々に現して/消して撮る	(DPOF 設定)	前
(フェードイン / フェードアウト)	手早くメニュー設定を行う (ショートカットメニュー)89	に
映像効果を入れて再生する (再生映像効果)63		撮
再生映像から9画面取り込む64	編集	3
·ストロボマルチモード	撮った後に別の音声を入れる(アフレコ).90	
·マニュアルマルチモード	外部機器(ビデオ機器やテレビ)の 内容を録画する92	
·インデックスマルチモード64	S-VHS/ (VHS) カセットにコピーする	見
再生の9画面表示した画像から	(ダビング)94	る
1 枚さがす(マルチ画面サーチ)65	デジタルビデオ機器とつないで使う	
再生画面を大きくする(再生ズーム)66	(デジタルダビング)95	サ
カード	パソコンを使って動画編集する96	1
カードを入れる67	ワイヤレスでパソコンにデータを送る96	チ
カードモードを選択する	パソコンにつないで WEB カメラとして 使う97	
カードに記録する	パソコンを使って静止画編集する97	調
・静止画を記録する	パソコンでカードを使う98	整
(カードフォトショット)69		
·動画を記録する(MPEG4 動画撮影)71	その他	効
・音声を記録する(ボイスレコーダー機能).72	使い終わったら99	
テープ映像や入力映像をカードに記録する 73	メニュー画面の表示100	演出
カードを再生する74	画面の表示103	
・メモリー画像(静止画)を再生する 74	撮影のテクニックガイド	<del></del> ウ
・MPEG4 動画を再生する75	使用上のお願い110	ド
・音声データを再生する76	つゆつきについて	17
・マルチ画面表示からファイルを 選んで再生する77	ヘッドよごれについて113 その他114	<b>√</b> =
・ファイル番号を指定して再生する	海外で使う	編集
(ナンバー指定)78	用語解説	耒
カードのメモリー画像を	故障?と思ったら (Q&A)119	
テープに記録する	仕様126	その
	保証とアフターサービス	/4h
<ul><li>・スライドショーする画像を設定する 79</li><li>・設定された画像を解除する</li></ul>	(よくお読みください)128	
・政止された凹隊を胜际する80	索引 (アイウエオ順)130	3

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

# ⚠危険

**た | た** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

# ⚠警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意

・ この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可 、 能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

# 危険

### バッテリーの充電は、専用の 充電器を使う



機器の形状が同じでも性能 が異なると、バッテリーの 液もれ・発熱・発火・破裂 につながります。

● バッテリーを指定以外の機器に使わないでください。

#### バッテリーの端子部 (⊕ と ⊝) に金属物(ネックレスやヘアピ ンなど)を接触させない



液もれ・発熱・発火・破裂 につながります。

#### 禁止

● ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにしてください。

# バッテリーを分解、加工(はんだ付けなど)、加圧、加熱、火中投入などをしない



液もれ・発熱・発火・破裂 につながります。

#### 禁止

●不要(寿命)になったバッテリーについては、111ページをご参照ください。

# バッテリーを炎天下(特に真夏の車内) など、高温になるところに放置しない



液もれ・発熱・発火・破 裂につながります。

禁止

# **企警告**

# 煙が出ている、異常に熱い・におい・音がするときなどは、使うのをやめ、電源プラグを抜く

火災・感電につながります。



# 電源プラグ を抜く

- ●バッテリーで使っている場合は、 バッテリーを外してください。
- 販売店にご相談ください。

#### 電源プラグのほこりなどは取る



湿気などでショートや絶縁 不良となり、火災・感電に つながります。

- プラグを抜き、乾いた布でふいてく ださい。
- プラグは時々点検してください。

#### 自動車など、乗り物を運転し ながら使わない



事故の誘発につながります。

禁止

歩きながら使うときも、周囲の状況、路面の状態などに十分ご注意ください。

#### 内部に金属物や燃えやすいも のなどを入れない



火災・感電・故障につなが ります。

#### 禁止

● 乳幼児にご注意ください。

# 内部に水や異物などが入ったときや外装ケースが破損したときは、使うのをやめ、電源 プラグを抜く



火災・感電につながります。

#### 電源プラグ を抜く

- バッテリーで使っている場合は、 バッテリーを外してください。
- ●販売店にご相談ください。

# 電源プラグは、根元までしっかりと差し込む



接触不良で火災・感電につながります。

- いたんだプラグやゆるんだコンセントは、使わないでください。
- ●プラグは時々点検してください。

#### ぐらついた台の上や傾いたと ころなど、不安定なところに 置かない



落下すると、けがや製品の 故障につながります。

禁止

### 不安定な状態で使わない



転落すると、死亡や大けがにつながります。

#### 禁止

● 安定した足場、安定した体勢を確保 してください。

# 安全上のご注意(のづき)(必ずお守りください)

# **魚警告**

#### 水をかけたり、ぬらしたりし ない



内部に水が入ると、火災・感電・故障につながります。

#### 水ぬれ禁止

- 水が入ったときは、販売店にご相談 ください。
- 雨天、降雪中、海岸、水辺など、水がかかりやすいところで使うときは、ぬらさないようにご注意ください。

#### ぬれた手で電源プラグを抜き 差ししない



感電につながります。

#### ぬれ手禁止

●必ず、乾いた手で持ってください。

#### 電源コードやプラグを破損さ せない



無理なねじり、引っ張り、加工、重いものの下敷きなどは、コード破損の原因となり、火災・感電につながります。

●破損したときは、使うのをやめ、販売店にご相談ください。

# 交流 100 ボルト〜 240 ボルト以外では使わないまた、配線器具の仕様をこえる使いかたをしない



たこ足配線などの場合も、 過電流で発熱し、火災・故 障につながります。

禁止

#### 分解や改造をしない



火災・感電・故障につなが ります。

#### 分解禁止

- 修理や内部の点検は、販売店にご相 談ください。
- お手入れ時で、部品の取り外しや取り付けなどが必要な場合は、説明書の指示に従ってください。

#### 雷が鳴り出したら、本機の金 属部や AC アダプターなどの 電源プラグにふれない



落雷すると、感電につながります。

#### 接触禁止

#### コイン電池は、乳幼児の手の 届くところに置かない



誤って飲み込むと、身体に 悪影響を及ぼします。

#### 禁止

● 万一飲み込んだと思われるときは、 すぐに医師にご相談ください。

# ⚠注意

#### フラッシュ発光中に、近くで 発光部を直接見ない



強い光により、目をいためるおそれがあります。

禁止

# 注意

#### 飛行機内で使うときは、航空 会社の指示に従う



本機が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を 及ぼすおそれがあります。

●病院などで使うときも、病院の指示 に従ってください。

# 本機の上に重いものを置いたり、乗ったりしない



重量で外装ケースが変形し、内部部品を破損すると、 火災・感電・故障のおそれがあります。

禁止

#### 電源コードを持って抜かない



コード破損の原因となり、 火災・感電のおそれがあり ます。

#### 埜ι⊦

●必ず、電源プラグを持ってください。

### レンズやファインダーを太陽や 強い光源に向けたままにしない



集光により、内部部品が破損し、火災のおそれがあります。

禁止

#### 充電中や使用中は、機器の上に 布などをかぶせない



熱で外装ケースが変形し内 部が発熱すると、火災・感 電・故障のおそれがありま す。

禁止

# カセット入れ口に指をはさまれないように注意する



けがをするおそれがありま す。

#### 指に注意

● 乳幼児にご注意ください。

#### 付属の USB ケーブルを指定の 端子以外に装着しない



ケーブルや機器の破損の原因となります。

#### 禁止

● 必ずインターフェースケーブル (USB 用)を装着する前に、パソコン側の端子が USB 用であることを 確認して下さい。

#### ケーブルが引っ張った状態で使 わない



ケーブルにつまづいて、転倒や機器が損傷するおそれがあります。

禁止

#### ケーブルを持って抜かない、 ケーブルを無理に曲げたり、 引っ張ったりしない



ケーブルや機器の破損の原因となります。

#### 禁止

●必ずプラグ部分を持って、まっすぐ 抜いてください。

# 全上のご注意 (つづき) 必ずお守りください

# ⚠ 注意

油煙、湯気、湿気、ほこりなど が多いところ、振動が激しいと ころで使わない



水やほこりが入ったり、振 動などで内部部品が損傷す ると火災・感電のおそれが あります。

#### 禁止

- ●3年に一度ぐらいは、販売店に点検を ご相談ください。(特に湿度が高くな る梅雨期の前に点検をすると、効果的
- ●費用についても、そのときお確かめく ださい。

#### 指定以外の電池を使わない



禁止

指定以外を使うと、液もれ・ 発熱・発火・破裂などを起 こし、けがをするおそれが あります。

#### コイン電池は、⊕・⊝ を確か め、正しく入れる



間違えると、液もれ・発熱・ 発火・破裂などを起こし、 けがをするおそれがありま す。

#### コイン電池の (土・一) 部に金属 物(ネックレスやヘアピンなど) を接触させない



液もれ・発熱・発火・破裂 などを起こし、けがをする おそれがあります。

▶ビニール袋などに入れ、金属物と接 触させないようにしてください。

#### お手入れの際や長期間使わな いときは、安全のため、電源プ ラグを抜く



電源プラグ を抜く

誤って内部にふれると、感 電するおそれがあります。 また、通電状態で放置、保 管すると、絶縁劣化、漏電 などにより、火災につなが るおそれがあります。 (テープ保護のため、カ セットも取り出しておい てください)

#### 高温になるところに放置しない



禁止

特に真夏の車内、車のトラ ンクの中は、想像以上に高 温(約60℃以上)になりま す。カセットテープやビデ オカメラ、バッテリー、ア ダプターなどを絶対に放置 しないでください。熱で外 装ケースが変形し内部部品 が破損すると火災・感電の おそれがあります。

#### コイン電池を分解、加工(はん だ付けなど)、加圧、加熱、火 中投入などをしない



液もれ・発熱・発火・破裂 のおそれがあります。

禁止

#### 電池が液もれしたときは:

- 万一、液もれが発生し、液が手や衣服に付い たときは、水でよく洗い流してください。
- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあ ります。目をこすらずに、すぐにきれいな水 で洗ったあと、医師にご相談ください。

# 使う前に

#### まずお読みください!

#### 事前に必ずためし撮りをしてください。

大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影(録画など)や録音されていることを確かめてください。特に「特殊効果」や「逆光補正」をご使用の際は設定をご確認ください。

#### 撮影内容の補償はできません。

本機およびカセット (テープ)、カードの不具合で撮影 (録画など) や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

#### 著作権にお気を付けください。

あなたが撮影(録画など)や録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでお気を付けください。

#### カードのデータについて

他機で記録、作成したデータの本機での再生、本機で記録したデータの他機での再生はできない場合がありますので、あらかじめご確認ください。

#### 本書内の写真、イラストについて

本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。

また、本書内の製品姿図・イラスト・メニュー画面などは実物と多少異なりますが、ご了承ください。

#### 参照ページについて

参照いただくページを (P00) で示しています。

#### 本機で使用できるカセットは

Min**l)** マークの付いたデジタルビデオカセットテープです。

#### 本機で使用できるカードは

SD メモリーカード、マルチメディアカード です。

#### 本機のアクセサリーキット(別売)は次のもの です

#### VW-PMX50

- AC アダプター
- ・電源コード
- ·DCコード
- ●バッテリーパック
- 16MB SD メモリーカード
- **>>>** SD ロゴは商標です。
- Microsoft Windows は米国 Microsoft Corporation の商標です。
- Macintosh、MacOS は Apple Computer Inc. の登録商標または商標です。
- LEICA/ ライカはライカマイクロシステム IRGmbH の登録商標です。
- DICOMAR/ ディコマーはライカカメラ AG の登録商標です。
- **Bluetooth**<sup>™</sup> 商標は Bluetooth SIG 社(アメリカ)によって所有され、松下電器産業株式会社に許可された商標です。
- ●その他、この説明書に記載されている各種 名称、会社名、商品名などは各社の商標ま たは登録商標です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして 下さい。

#### アクセスをお待ちしています

ビデオの撮りかたや新製品情報など、パナソニックビデオ / ビデオカメラのホームページをご覧ください。

http://www.panasonic.co.jp/products/dvc/

また、商品のサポート情報については

http://www.panasonic.co.jp/customer/video/index.html

をご覧ください。

# 付属品


以下の付属品がすべて入っているかお確かめください。



記載の品番は2002年5月現在のものです。


# 各部の名前と働き

詳しくは、関係するページをお読みください。



- **1** オートポップアップ ビデオフラッシュ(P40)
- 2 内蔵ステレオマイク
- 3 白バランスセンサー(P53)
- 4 ホットシュー 別売のビデオフラッシュやステレオマイクロホンなどを付けるところです。 (P114)
- 5 撮影お知らせランプ(P31)
- 6 リモコンセンサー(P29)
- **7 手ぶれ補正ボタン(MEGA OIS)** 撮影するときに手ぶれが少なくなります。(P38)

- **8 逆光補正ボタン** 逆光補正します。(P51)
- **9 フェードボタン** フェード効果に使います。(P62)
- **10 モード切換えスイッチ** フルオート / マニュアル /AE ロックの切 り換えをします。
- **11 フォーカスボタン** 手動でピントを合わせるときに押しま す。(マニュアルフォーカス)(P52)
- **12 白バランスボタン** 白バランスモードを選択します。(P52)



13 ファインダー

液晶モニターを閉じたときに、映像を見るところです。(P21)対面撮影時はファ インダーにも映像が映ります。(P42)

#### 14 視度調整レバー

視力に合わせてファインダーを調整す るときに使います。(P21)

#### 15 液晶モニター

#### 16 液晶開くボタン(P22)

#### **17**動作中ランプ

カードのデータにアクセスしていると きに点灯します。(P67)

#### **18** カード扉(P67)

#### 19 カード挿入口

#### 20 テープ / カード選択スイッチ

テープ、カードのどちらに記録するか選 択します。(P31、32、68) 「カード」の位置からさらに右にずらす ごとにカードモードが切り換わります。

#### 21 サーチ(-)/ 巻戻し(◀◀)/

#### 撮影チェック([←])ボタン

カメラサーチ(P48)・撮影 撮影: チェックをします。

巻戻し・巻戻し再生しま 再生: す。(P43、46)

カードのファイル戻しをします。(P74 ~ 76) カード再生:

#### 22 再生(▶)ボタン

再生します。(P43)再生中 再生:

に押すと、可変速サーチ モードになります。(P46)

カード再生: カードのデータを再生し

ます。(P74~76)

#### 23 サーチ(+)/ 早送り(▶▶)ボタン

カメラサーチをします。 撮影:

(P48)

再生: 早送り・早送り再生しま す。(P46) カード再生: カードのファイル送りを

します。(P74~76)

#### 24 カラーナイトビューボタン

暗い場所でも、カラーで明るく浮かび上 がらせて撮影できます。(P51)

#### **25** WEB カメラ / 停止(■)ボタン

撮影: カメラに映る映像をパソコンに 送ります。ご使用については別

冊のソフトウェア取扱説明書 インストール編をお読みくだ

さい。

テープ走行を停止します。 再生:

(P43)

カード再生: カード再生を停止します。  $(P74 \sim 76)$ 

#### 26 静止画 / 一時停止(▮▮)ボタン

撮影: 静止画にします。(P33) 静止画再生します。(P47) 再生: カード再生: カード再生を一時停止し ます。(P74~76)

#### **27** 1.5倍ズームボタン(P35)

画面にうつる映像を 1.5 倍に拡大します。


#### 28 タイトルインボタン

映像にタイトルを入れるとき、消すとき に使います。(P81)

#### 29 マルチ / 子画面ボタン

マルチ画面表示や子画面表示するとき に使います。(P60、61)

# 各部の名前と働き(つづき)



#### 30 マルチプッシュダイヤル

- ●メニューの項目選択・設定(P24)
- •電子シャッター、絞り / ゲインの選択・ 設定(P54)
- ●音量調整(P44)
- ●再生時のジョグ操作(P47)
- ●可変速サーチの速度調整(P46)
- ●マルチ画面のファイルを選択(P77)

#### マルチプッシュダイヤルの基本操作

カメラ調整/ 音量/ジョグ

クルッと回して選択する

**▼**押▶

ポンと押し込んで設定する

- 31 フォトショットボタン(P32、69)
- 32 ズームレバー(P36)
- **33** バッテリー取外しボタン(P20)
- 34 メニューボタン メニューを表示します。(P24、100)
- 35 バッテリー取付け部
- 36 ショルダーベルト取付け部(P26)

- 37 グリップベルト(マジックストラップ) (P27)
- 38 操作モード(電源)ランプ(P21)
- 39 撮影開始 / 一時停止ボタン (撮影ボタン)

撮影を始めるとき、一時停止するときに 使います。(P31、71、72)


40 電源 / 操作モード切換えスイッチ

電源の「入」「切」操作をします。回して 「入」の状態にし、さらに回すごとに、操作モードが切り換わります。 (P21, 31, 43, 74)

41 RESET ボタン

電源が入っているのに操作できないな ど、トラブルがおこったときに、先の細いもので押してください。(P125)

- **42** スピーカー
- 43 三脚取付け穴(P28)



#### 44 カセットカバー

カセットホルダーを閉じたあとに、ここを押してカセットカバーを閉じます。 (P23)

- **45** カセット取出しレバー(P23)
- **46 カセットホルダー閉じるボタン** ここを押してカセットホルダーを閉じ ます。(P23)
- 47 カセットホルダー(P23)
- **48 サブ REC ボタン(撮影ボタン)** 撮影開始 / 一時停止ボタンと同じ働きを します。(P31)
- **49 フォーカスリング** 手動でピントを合わせるときに使います。(マニュアルフォーカス)(P52)
- **50** レンズフード(P114)
- **51** レンズ(LEICA DICOMAR)
- **52** フラッシュセンサー(P41) 被写体の明るさを感知します。
- **53** グリップベルト取付け部(P27)/ レンズキャップひも取付け部(P28)
- 54 デジタル静止画端子

**Bluetooth** アダプターキット (別売) などを使って、パソコンに画像を取り込むときに使います。 (P96)

#### **55** DV 端子

デジタル信号の入出力用端子です。DV端子(IEEE1394端子)を持つデジタルビデオ機器やパソコンと接続します。(P95、96)

#### 56 S2(S1)映像入出力端子

テレビで映像を見るときやダビングするときなどに使います。(P45、92~94)

#### 57 マイク端子(P90)

M3 プラグに対応しています。


**58 AV 入出力 / ヘッドホン / リモコン端子** テレビで映像を見るとき、アフレコ、ダビングをするとき、ヘッドホンで音声を聞くとき、フリースタイルリモコンを使うときなどに使います。 (P16、44、45、90~94)

#### **59** USB/ ミニシステム © 端子

- •パソコンのUSB端子と接続するときに使います。付属のUSB接続ケーブルを使って接続してください。(P97)で使用については別冊のソフトウェア取扱説明書インストール編をお読みください。
- ●編集コントローラーなどと接続するときに使います。接続にはシステムコード /VW-CA20(別売)またはミニシステム ⑥ 変換アダプター/VW-CE1(別売)が必要です。

### 各部の名前と働き(つづき)

#### リモコン



表示出力ボタン

画面の機能表示をテレビに表示させます。 (P45)

- 2 年月日 / 時刻ボタン(P43)
- 3 撮影操作/音量調整部

ズーム / 音量ボタン

ズーム操作に使います。 (P36) 撮影:

再生:

内蔵スピーカーの音量を調整するときに使います。(P44) 再生ズームの倍率を変えると きに使います。(P66)

内蔵スピーカーの音量を調整 するときに使います。 カード再生:

(P75, 76)

フォトショットボタン(P32、69、73) 撮影開始 / 停止ボタン(撮影ボタン) (P31,71,72)

- 4 表示切換ボタン(P103)
- 5 リセットボタン(P118) (リニア)カウンターの値がゼロになります。
- 6 タイトルインボタン(P81)
- 7 録画ボタン(●)(P92、95)

再生: 再生ボタンと同時に押して、 録画を開始します。

- 8 マルチ / 子画面ボタン (P60、61)
- アフレコボタン(P90)

再生: アフレコ操作に使います。

#### 10 再生操作部

#### 再生ボタン(▶)

再生します。(P43)また、録画ボタンと同時に押して、録画します。 再生:

(P92、95) カード再生: カードのデータを再生します。(P74~76)

#### スロー/ コマ送りボタン(◄、▶)

再生: 再生中に押すと、スロー再生、一時停止中に押すと、コマ送り再生になり

ます。(◀ は逆方向、▶ は正方向です) (P47)

#### 頭出しボタン(▶◀◆、▶▶Ⅰ)

再生: 撮影した映像を頭出しします。(►< は逆方向、►► は正方向です) (P49)


以下のボタンはビデオカメラ本体のボタンと同じ機能です。

巻戻しボタン(◀◀)(P43、46、48、74~76)

早送りボタン(▶▶)(P46、48、74~76)

#### 停止ボタン(■)

一時停止ボタン(■■)



#### 11 可変速サーチボタン(P46)

再生: 可変速サーチモードになりま

#### 12 映像効果部

#### 選択ボタン(P63)

再生: 「デジタルセッテイ」メニュー

の「コウカセンタク」のモード を設定します。

メモリーボタン(P63)

再生: 「コウカセンタク」のワイプ、

ミックス時のメモリー画像を決定するときに使います。

切 / 入ボタン(P63)

再生: 選択モードを一時解除すると

き、有効にするときに使います。「コウカセンタク」のワイプ、ミックス効果を始めるときにも使います。

13 再生ズームボタン(P66)

再生: 再生映像を拡大するときに使

います。

14 メニュー設定 / 再生ズーム操作部

方向ボタン(▲▼◀►)

再生ズーム時、画面を上下左右に動かすことができます。(P66)

メニュー画面表示時は、メニュー内の項目を選ぶ項目ボタンや選んだ項目の値やモードを設定する設定ボタンに変わります。(P29) ★▼ ボタンで、可変速サーチのサーチ速度を変更できます。(P46)


以下のボタンはビデオカメラ本体のボタンと同 じ機能です。

メニュー設定 / 再生ズーム操作部


メニューボタン(P24)

### フリースタイルリモコンについて

ハイアングルからローアングルまでいるいるな角度から撮影でき、また三脚使用時にも便利です。使用しないときは、クリップをグリップベルトにはさんでおくと便利です。 右手で操作が苦手な左利きの人もより使いやすくなります。(フリースタイルリモコンのコードの長さ:約93cm)




- **1** 撮影開始 / 一時停止ボタン ([REC]ボタン・撮影ボタン) 撮影を始めるとき、一時停止するときに使います。 (P31、71、72)
- 2 ズームレバー([T/W]レバー)(P36)
- **3** フォトショットボタン([PHOTO SHOT]ボタン) 静止画を撮影するときに使います。(P32、69)
- 4 クリップ
  - ◆クリップをポケットなどに取り付けた状態で移動 されるときは、三脚の転倒、机などからの本体の落 下にお気をつけください。




# 使う前に

# まず、撮って見てみましょう

### 1 機材の準備




**2** 電源・カセットの準備 (P18~23)




- バッテリーを 充電して …
- ② 付けて
- ③ カセットを 入れる

### **3** 撮りましょう (P31)




- ① 撮影モードにして…
- ② 撮る

### **4** 見てみましょう (P43)



### バッテリーを充電する

バッテリーは充電すると使えるようになります。



- **1** 電源コードをつなぐ
  - •[電源]ランプが点灯します。
- 2 マークにそってバッテリーを水平にのせ、スライドさせる
  - •[100%]ランプが点灯で満充電完了
  - ●「急速」ランプ点灯で約50分連続撮影できます。 (急速充電対応のバッテリー使用時)
- **3** バッテリーを AC アダプターから外す
- 充電時は DC コードをつながないでください。

- DC コードが AC アダプターにつながっていると、充電できません。
- ●急速充電対応のバッテリーを AC アダプターに付けると、「急速」ランプが点滅します。
- ●使用後や充電後はバッテリーが温かくなります。また使用中はビデオカメラ本体も温かくなりますが異常ではありません。
- ・バッテリーの長期保管については、111ページをご参照ください。
- ●AC アダプターは海外でも使うことができます。(P115)
- ●別売のバッテリーパック (VW-VBD55、VW-VBD5)を使うと、1 個のバッテリーで長時間撮影することができます。詳しくはバッテリーパックの説明書をお読みください。
- 別売のバッテリーパック VW-VBD55 を使うと、バッテリーが大きいため、ファインダー使用時、画面が見づらくなります。
- アクセサリーキットの説明書もよくお読みください。

#### **充電時間と撮影可能時間について**(2002年5月現在)


ファインダー使用時[()内は液晶モニター使用時]

バッテリー品番	電圧/容量	充電時間	連続撮影可能時間	間欠撮影可能時間	急速ランプ点灯での 連続撮影可能時間
アクセサリーキット	7.2V/	約1時間50分	約3時間45分	約 1 時間 55 分	約 15 分で点灯→
に付属のバッテリー	2700mAh		(約3時間10分)	(約 1 時間 35 分)	約 50 分撮影可能
VW-VBD22	7.2V/	約1時間30分	約 2 時間	約 1 時間	約 20 分で点灯→
(別売)	1400mAh		(約 1 時間 40 分)	(約 50 分)	約 50 分撮影可能
VW-VBD33	7.2V/	約1時間10分	約2時間20分	約1時間10分	約 15 分で点灯→
(別売)	1500mAh		(約2時間)	(約1時間)	約 50 分撮影可能
VW-VBD35	7.2V/	約1時間50分	約3時間45分	約 1 時間 55 分	約 15 分で点灯→
(別売)	2700mAh		(約3時間10分)	(約 1 時間 35 分)	約 50 分撮影可能
VW-VBD5 (別売)	7.2V/ 5300mAh	約4時間30分	約7時間40分 (約6時間25分)	約3時間50分 (約3時間15分)	急速充電未対応
VW-VBD55	7.2V/	約3時間	約7時間55分	約 4 時間	約 15 分で点灯→
(別売)	5400mAh		(約6時間35分)	(約 3 時間 20 分)	約 50 分撮影可能

- •上表は常温(温度 $25^{\circ}$ C/湿度60%)での時間です。高温、低温時は充電時間が長くなります。めやすにしてください。間欠撮影可能時間とは、撮影、停止などをくり返したときにテープに記録できる時間です。実際にはこれより短くなることがあります。
- •アクセサリーキットに付属のバッテリーは VW-VBD35 と同等品です。

# バッテリーを付ける

充電済みのバッテリーを付けると、ビデオカメラを操作できるようになります。



- **1** ファインダーを上げる
- **2** バッテリーをまっすぐ押しあてカチッと音がするまで、下にずらす


#### バッテリーを外す

バッテリー取外しボタンを押しながら、上にずらして 外す

- 電源スイッチを「切」にして、電源ランプが消灯したことを確認してからバッテリーを外してください。
- バッテリーを落下させないように手で支えておいてください。

# 電源コンセントにつないで使う

AC アダプターを使って、電源コンセントにつなぐと、バッテリーの消耗を気にせず使えます。



- 電源コードをつなぐ
- 2 DC コードをつなぐ


#### □ お願い/ヒント

#### 内蔵日付用電池を充電する

年月日、時刻は、内蔵電池を使って記憶させています。 電源を入れたときに、「図」表示が出ると、内蔵電池が 消耗しています。以下の方法で充電してください。充電 完了後、日時を設定してください。

- 1 電源スイッチを「切」にした状態で、本機に AC アダプターをつなぐ
- 2 約4時間、そのままの状態にしておく
  - 内蔵電池が充電されます。

# 電源/操作モード切換えスイッチを使う



電源を入れる

1 ① の青いボタンを押しながら、電源 / 操作 モード切換えスイッチを回して「入」にする

●電源が入り、「撮影」ランプが点灯します。

操作モードを切り換える


- 2 「入」の状態からさらに回す
  - ●回すごとに「再生」→「カード再生」→「撮影」と切り換わります。

#### 電源を切る

- **3** ① の青いボタンを押しながら、電源 / 操作 モード切換えスイッチを回して「切」にする
  - •電源が切れ、ランプが消灯します。
- ●操作モードを切り換えるときは、切り換わったことを ランプで確認してから操作してください。

# ファインダーを使う

使う前に、視力に合わせてファインダー内の文字が一番よく見えるようにします。



**準備:** 液晶モニターを閉じておいてください。(開いていると、ファインダーは点灯しません)


- 1 電源を入れる
- **2** ファインダーを上げる
- 3 レバーを動かして調整する

- ファインダーを使うときは、 見やすい位置まで引き出し てください。
- メニューでファインダーの 明るさが調整できます。 (P25)
- 別売のバッテリーパック VW-VBD55 を使うと、バッ テリーが大きいため、ファイ ンダー使用時、画面が見づら くなります。



# 液晶モニターを使う

液晶モニターを見ながら撮ることもできます。



#### 1 電源を入れる

**2** 液晶開くボタンを押して、液晶モニターを開く •ファインダーが消灯します。

#### 液晶モニターの角度の調整

撮影する角度によって、液晶モニターの角度を調整する


- •レンズ方向に 180°、手前方向に 90° まで回転します。 それ以上に無理な力で回したり、90° 回転した状態で閉 じると本機の故障につながります。
- ●液晶モニターをレンズ方向に 180°回して閉じると、再生映像を見るときなどに便利です。



#### 液晶モニターについて

液晶モニターは、精密度の高い技術で作られていますが、液晶モニターの画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは異常ではありません。液晶モニターの画素については99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けや常時点灯するものがあります。

- ●液晶モニターを閉じるときは、カード扉(P67)が閉じていることを確認してから、確実に閉じてください。
- •メニューで液晶モニターの色の濃さ、明るさが調整できます。(P25)
- ●液晶モニターをレンズ方向へ回転させたとき(対面撮影時)は、ファインダーと液晶モニターが同時に点灯します。



- レバーをずらした状態で、カセットカバーを 最後まで開く
- **2** カセットホルダーが開いてから、カセットを入れる カセット窓の方向を図のようにして、奥まで入れ てください。
- カセットホルダー閉じるボタンを「カチッ」と音 がするまで押して、カセットホルダーを閉じる カセットホルダーが収納されます。
- 力セットホルダーが完全に納まってから、 ||||| を押してカセットカバーを閉じる

#### カセットを取り出す

カセット取出しレバーをずらしながらカセットカバー を開き、出てきたカセットをまっすぐ抜き取る

#### ◯◯ お願い/ヒント

#### カセットを出し入れするときは

- カセットホルダーの動作中は、「<u>押</u>閉じる」ボタン以
- 外は触らないでください。 ◆カセットを入れるときは、方向をよく確かめ、最後ま で確実に入れてください。
- 使用途中のカセットを入れたときは、カメラサーチ機 能(P48)やブランクサーチ機能(P48)を使って、続け て撮影する部分をさがしておきましょう。
- 特に、一度使用したカセットに重ね撮りする場合、必ず続 けて撮影する部分をさがしてから、撮影してください。
- カセットカバーを閉じるときに別売のステレオマイ クロホンなどのケーブルをはさみこまないようにご 注意ください。

カセットホルダーが納まらない場合は、以下の処置を 行ってください。

- 「開閉じる」ボタンを「カチッ」と音がするまで押す
- 電源スイッチを入れ直す
- バッテリーが消耗していないか確認する

カセットホルダーが出てこない場合は、以下の処置を 行ってください。

- カセットカバーを一度完全に閉じてから、再度最後まで開く
- バッテリーが消耗していないか確認する

#### 使用できる当社のカセット(2002年5月現在)


SP(標準): Standard Play の意味です。 LP(長時間): Long Play の意味です。(P39)

カセットは絶対に高温の場所に置かないでください。 テープがいたんで再生時にモザイク状のノイズが出る場 合があります。


#### 誤消去防止つまみについて

撮影後は、誤って撮影内容を消さないために、カセットの 誤消去防止つまみを[SAVE]側(開く)にしておくことを おすすめします。こうしておくと、撮影ができなくなります。[REC]側に戻すと、撮影が可能になります。

カセット品番	使用できる時間		
ハピット四番	SP	LP	
AY-DVM30	30分	45分	
AY-DVM60	60分	90分	
AY-DVM80	80分	120分	



### メニュー画面を操作する



#### メニューを表示させる

- 1 電源を入れる
  - •繰り返し回して操作モードを切り換えます。 (P21)
- 2 メニューボタンを押す
  - ●手順 ] で選んだ操作モードのメインメニューが 出ます。
- **3** ダイヤルを回して表示させたいサブメニュー 項目を選ぶ
  - ●選んだサブメニュー項目が反転表示します。
- 4 ダイヤルを押し込む
  - ●手順3で選んだサブメニューが出ます。

#### 項目を設定する

- 5 ダイヤルを回して設定したい項目を選ぶ
  - 選んだ項目が反転表示します。
- 6 ダイヤルを押し込んで設定する
  - ダイヤルを押し込むごとに項目内を ▶ が移動します。
- **7** メニューボタンを押して項目の設定を終了する
  - メニュー画面が消えます。

#### **サブメニューからメインメニューに戻るには** マルチプッシュダイヤルを回して「まえのメニュー

マルチプッシュダイヤルを回して「まえのメニューに戻る」を選び、押し込む

#### メニュー画面の動きかた


- 1 設定項目の移動
  - ●マルチプッシュダイヤルを回す、またはリモコンの項目ボタンを押すごとに、図の ① の矢印の順に項目が移動します。
- 2 設定
  - ・マルチプッシュダイヤルを押し込む、またはリモコンの設定ボタンを押すごとに、図の②の矢印の順に▶が移動します。

#### □□お願い/ヒント

- ◆メニュー画面の各項目については、「メニュー画面の表示」をご参照ください。(P100)
- 撮影中、録画中にメニューは表示されません。また、メニュー表示中に撮影、録画はできません。
- メニュー表示中は操作モードを切り換えないでください。
- メニューの設定項目などによって選択できない項目は濃い青色で表示されます。

# 液晶モニター/ ファインダーを調整する

「ヒョウジセッテイ」メニューの「LCD/VF チョウセイ」を「する」に設定すると、図のように8段階のバー表示が出ます。



#### ダイヤルを押し込んで、調整したい項目を選ぶ

押すごとに、項目が変わります。

#### LCD アカルサ

画面の明るさを調整します。

#### LCD イロレベル

画面の色の濃さを調整します。

#### VF アカルサ

ファインダーの明るさを調整します。

### 2 ダイヤルを回して、調整する

- ●回すと、バー表示が変わります。
- ●リモコン使用時は、項目ボタンで選択、設定ボタンで調整します。設定ボタンを押し続けると、 バー表示が変わります。

#### 液晶モニターの画質を変更する

「ヒョウジセッテイ」メニューで「エキショウ A l 」を「ダイナミック」または「ノーマル」に設定する。

ダイナミック: 明暗がばっきりした、メリハリ のある画面になります。

ノーマル: 標準の液晶画質になります。

#### 液晶モニターの明るさを変更する

「ヒョウジセッテイ」メニューで「LCD バックライト」を 「アカルイ」に設定すると明るくなります。

#### □ お願い/ヒント

#### 液晶 AI について

液晶 AI 機能を「ダイナミック」に設定すると、撮影シーンに応じて最適なコントラスト・明るさに設定されます。輝き感のある、引き締まった映像を表現します。

- ●液晶 AI の効果は撮影シーンに応じて異なります。
- ファインダーの画質は変わりません。
- ●撮影のカードモードまたはカード再生モード時は、「エキショウ A I 」は「ノーマル」に固定されます。

#### LCD バックライトについて

- AC アダプターまたはバッテリーパック /VW-VBD5(別売)を使用時は、電源を入れると「LCD バックライト」は「アカルイ」に自動で設定されます。
- 液晶モニター、ファインダーの調整内容は、実際に録画される画像には影響しません。
- LCD は液晶モニターのことで、Liquid Crystal Display の略です。 また VF はファインダーのことで、View Finder の略です。

# 年月日 / 時刻を合わせる

「ソノタセッテイ」メニューの「日時設定」を「する」に設定すると、図の画面が表示されます。



マルチプッシュダイヤルを押し込むと、項目が「年」 $\rightarrow$  「月」 $\rightarrow$ 「日」 $\rightarrow$ 「時」 $\rightarrow$ 「分」と移動し、回すと、数字が変わります。


例えば、2002年10月8日12時30分に合わせるには

- **1** 「年」が選ばれている状態で、回して「2002」 にする
  - 2000 → 2001 →··· → 2089 → 2000 と変わります
- **2** 押し込んで「月」に送り、回して「10」にする
- **3** 押し込んで「日」に送り、回して「8」にする
- 4 押し込んで「時」に送り、回して「12」にする
- **5** 押し込んで「分」に送り、回して「30」にする
- 6 メニューボタンを押して、日時設定を終わる
  - 秒が から始まります。
  - 時間は24時間表示です。

#### □ お願い/ヒント

●内蔵時計は誤差が生じますので、撮影前に時間が合っているか確認して下さい。また「❷」表示が出ている場合、内蔵電池を充電後(P20)、日時を設定してください。


# ショルダーベルトを付ける



- ショルダーベルトの先端を取付け部に通すベルトの先端を折り返して止め具の中を通す
- **3** ベルトが外れないように 2cm 以上出す
- 4 もう片方も、同じようにして付ける

# グリップベルト / マジックストラップを調整する

グリップベルトとしても、ハンドストラップとしても使えます。




くグリップベルト>


手の大きさに合わせて調整してください。

- 1 ベルトをめくる
- 2 パットを矢印の方向にスライドさせる
- **3** 長さを調整する
- **4** ベルトを元に戻す

**<ハンドストラップ(マジックストラップ)>** 持ちやすいように調整してください。

- 1 ベルトをめくる
- グリップベルト取付け 部からベルトを外して、 パットを矢印の方向に 最後までスライドさせ て、長さを調整する






●フリースタイルリモコンを使うと便利です。 (P16)

# レンズキャップを付ける


撮影をしないときは、付属のレンズキャップを付けて、レンズ面を保護してください。



- 1 レンズキャップひもの先端をレンズキャップ ひも取付け部に通す
- 2 レンズキャップをひもの輪の部分に通す
- **3** 矢印の方向に引っぱる
- **4** レンズキャップを付ける


#### □ お願い/ヒント

レンズキャップはレンズキャップ取付け部に付けておくことができます。(ハンドストラップとして使用しているときは、取り付けることはできません)



### 三脚に取り付ける


別売の三脚を使うとズーム時でも安定した撮影ができます。



- 本機の三脚取付け穴に合わせて、カメラ台を付ける
- 2 カメラ台を三脚に取り付ける

- ●フリースタイルリモコンを使うと便利です。
- フリースタイルリモコンを使用しないときは、グリップ ベルトにはさんでおくと便利です。
- ●フリースタイルリモコンをポケットなどに取り付けた 状態で移動されるときは、三脚の転倒にお気をつけくだ さい。
- 三脚の説明書をよくお読みください。

### リモコンを使う



付属のコイン電池をリモコンに入れる


- つまみを矢印の方向に押しながら、ホルダーを引き抜く
- **2** ⊕ マークを上に向け、入れる
  - •電池の向きをよく確認して入れてください。
- **3** ホルダーを元に戻す

#### リモコンを使う

- ♣ 操作モードを希望のモードにし、リモコンセンサーに向けてリモコンの操作ボタンを押す。
- •各ボタンの働きについては、14、15ページをご参照ください。

#### リモコンモードの設定のしかた

リモコン側: 下図参照 ビデオカメラ側:「ソノタセッテイ」メニューの「リモコン」の項目で設定(P101)



• ビデオカメラとリモコンの設定が違うときは、画面に [リモコン]と表示が出ます。電源を入れたあとの最初の 操作時のみ[リモコンのセッテイをカクニンしてください]のメッセージが表示されます。(P107)

#### 同時に2台のビデオカメラを使う場合のリモコンの設定

1台のビデオカメラとリモコンの設定を[VTR1]に、もう1台のビデオカメラとリモコンを[VTR2]に設定すると、2台の間でのリモコンの誤作動を防ぐことができます。(出荷時設定は[VTR1]です。またコイン電池を交換すると、設定が[VTR1]になります)


#### リモコンを使ってメニュー設定する

リモコンでもメニュー操作ができます。項目を選択するときは、項目ボタン、設定するときは設定ボタンを使います。

#### コイン電池について

- コイン電池(CR2025)が消耗した場合は、 新しい電池と交換してください。(電池の寿命は使用頻度にもよりますが、約1年です)リモコンを本機のリモコンセンサーの近くで操作しても動作しない場合は、電池が消耗しています。
- コイン電池は、幼児の手の届かないところに置いてください。

- リモコンの操作範囲は、室内での使用時の値です。屋外やリモコンセンサー部に強い光が当たっているときは、この範囲内であっても操作できない場合があります。
- 近距離(約 1m 以内)で操作するときは、センサー横(液晶モニター側)からもリモコン操作ができます。



# 撮影前の確認(撮影準備)

#### 撮影前のチェックポイント

撮影前には、以下の項目をよく確認してお きましょう。

大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影(録画など)や録音されていることを確かめてください。

#### テープに撮影するとき

•SP/LP モードの設定

あとで編集、アフレコなどをする場合: 「SP」に設定する

•音声記録モードの設定(P91)

アフレコする場合: 「12bit」に設定する

- •シネマ / ワイドモードの設定(P37)
- •特殊効果の設定(P58)
- 逆光補正の設定(P51)

#### カードに記録するとき

カードモードの設定(P68)


静止画を記録する場合:

「PICTURE(静止画)モード」に設定する MPEG4 動画を記録する場合:

「MPEG4(動画)モード」に設定する 音声を記録する場合:

「VOICE(音声)モード」に設定する

- •画像サイズの設定(P69)
- メモリ画質の設定(P69)
- MPEG4 画質の設定(P71)
- レンズキャップをしたまま電源を入れると、オートホワイトバランス(P117)がうまく合わないことがあります。レンズキャップを外してから電源を入れてください。




#### 撮影時の基本的な構えかた

- ●グリップベルトに 手を通す
- ●両手で持つ
- ●足を少し開く
- •わきをしめる



#### フルオートモードについて

モード切換えスイッチを「フルオート」にすると、自動でピントや色合いを合わせて撮ることができます。(「フルオート」表示が出ます)




また光源や撮る場面によっては、ピントや 色合いが自動では合いません。その場合は、 手動で調整します。

(ピント: P52、116) (色合い: P52、117)

マイク部や白バランスセンサーを手など でふさがないようにする



### テープに撮る(撮影)



**準備:** 撮影モードにしておく。

- **1** 「テープ」にする
- 2 撮影開始 / 一時停止ボタンを押す
  - 撮影が始まります。

#### 撮影を一時停止する

- **3** 撮影中に撮影開始 / 一時停止ボタンを押す 撮影を終了する
- 4 電源を切る

#### サブ REC ボタンを使って撮る

ビデオカメラの上部前方にあるサブREC(撮影開始/一時停止)ボタンを使っても同じように撮影することができます。

•低い位置での撮影時など、背面にある撮影開始 / 一時停止ボタンを押しにくい場合に便利です。



#### 撮影をチェックする

撮影の一時停止中に撮影チェック(□)ボタンを押す

•撮影した最後の部分を約2、3秒間再生します。チェック後は撮影の一時停止に戻ります。

#### 撮影お知らせランプについて

- •撮影中に点灯します。
- 「ソノタセッテイ」メニューの「サツエイランプ」を「切」にすると、点灯しなくなります。
- リモコン受信時は点滅します。

#### お知らせブザーについて

•「ソノタセッテイ」メニューの「おしらせブザー」を「切」にすると、お知らせブザーは鳴らなくなります。(P101)






- ●撮影の一時停止(「テイシ」)状態が5分以上続くと、本機にカセットが入っている場合、テープ 保護とバッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます。再び撮るときは、電源スイッチを「切」にしてから再度、「入」にしてください。
- •撮影中にテープフォトショット(P32)すると、静止画を記録したあとテープは停止します。
- 撮影チェックをするときには、撮影したモード(SPまたはLP)と同じモードでチェックしてください。モードが異なっているとチェック画面が乱れる場合があります。

### テープに静止画を撮る

#### テープフォトショット

フォトショット機能を使って静止画を撮ることができます。



*準備:* 撮影モードにしておく。

- **1** 「テープ」にする
- **2** 撮影したい場面でフォトショットボタンを押す
  - 約7秒間静止画を撮影すると、撮影の一時停止に なります。
- 静止画を撮影する場合には、あらかじめ静止画ボタン を押して、画面を確認してから、フォトショットボタ ンを押すことをおすすめします。

#### シャッター効果を入れて撮る

「ソノタセッテイ」メニューの 「シャッターコウカ」を「入」にして からフォトショットボタンを押す


シャッター映像とシャッター音が 記録されます。



#### □ お願い/ヒント

- ●プログレッシブ機能を使うと、より高画質な静止画を撮ることができます。(P34)
- フォトショット画像はインデックス信号が記録されますので、後でフォトサーチ(P49)、画像 伝送(P83)できます。

### 連写フォトショット



準備: 撮影モードにしておく。

テープ / カード選択スイッチを「**テープ」**に しておく。


メニューで**「プログレッシブ」**(P34)と**「フ** ラッシュ」(P40)を「切」にしておく。

- 「ソノタセッテイ」メニューで「シャッターコ ウカ」を「入」に設定する
- **2** 撮影したい場面でフォトショットボタンを押し 続ける
  - 約 0.7 秒間隔で連写フォトショットします。

- ボタンから指をはなしても1コマ多く撮れることがあります。
- 以下の場合、連写フォトショットは使えません。
- ・プログレッシブが「入」または「オート」設定時(P34) ・カラーナイトビュー使用時(P51) ·フラッシュ撮影時(P40)
- 連写フォトショットの画像はインデックス信号が記録されません。
- 32 ・静止画ボタンを押して静止画にしないでください。

#### 静止画撮影をする

テープにお気に入りの場面を、好きな時間だけ、静止画として撮影できます。



**準備:** 撮影モードにしておく。

- **7** 「テープ」にする
- 2 撮影したい場面で静止画ボタンを押す
  - 静止画になります。
  - 再度押すと解除されます。
  - •お気に入りの場面になったら撮影してください。
- 3 撮影開始 / 一時停止ボタンを押す
  - ●撮影を開始します。
- 4 撮影開始 / 一時停止ボタンを押す
  - ●撮影を一時停止します。

#### 静止画を解除する


静止画ボタンを押す

- ●デジタル静止画の通常撮影ではフォトインデックス信号は記録されません。
- 画面を静止画にしているときは、マルチ画面にはなりません。
- カラーナイトビューボタンを押すと、静止画は解除されます。
- フラッシュを使った撮影(P40)時など静止画を撮影する場合には、静止画ボタンを押して液 晶画面を確認してから、フォトショットボタンや撮影開始 / 一時停止ボタンを押すことをお すすめします。
- テープ / カード選択スイッチを切り換えると、デジタル静止画は解除されます。
- ライン入力時、DV 入力時は静止画ボタンは働きません。
- カードに静止画を撮ることもできます。(カードフォトショット) (P69)

### より高画質な静止画を撮る

#### プログレッシブ機能

この機能を使うと、フォトショットやデジタル静止画をより高画質なフレーム静止画で撮ることができます。(P118)



**準備:** 撮影モードにしておく。 テープ / カード選択スイッチを「デ

テープ / カード選択スイッチを**「テープ」**に しておく。

- 「カメラキノウ」メニューで「プログレッシブ」を「入」または「オート」に設定する「Pマークが表示されます。
- 2 撮影したい場面で静止画ボタンを押す
- **3** フォトショットボタンまたは撮影開始 / 一時 停止ボタンを押す
- 「プログレッシブ」が「入」または「オート」に設定されていると、連写フォトショットはできません。

#### 静止画を解除する

静止画ボタンを押す

#### □ お願い/ヒント

- 静止画撮影時に、本機から「カチッ」音がしますが、故障ではありません。「カチッ」音が記録されないように、撮影の一時停止中にフォトショットボタンまたは静止画ボタンを押してください。
- カラーナイトビュー(P51)、1.5倍パッとズーム機能(P35)使用時は、プログレッシブ機能は使えません。
- ◆ AE 設定のスポーツモード、ポートレートモード時に映像の明るさが変わることがあります。 (P50)
- $\bullet$ 「フラッシュ」が「切」または「オート」で、「プログレッシブ」が「オート」に設定されている場合、明るさが十分でないときには、 $\mathbf{P}$ マークが点滅し、その間、プログレッシブ機能は使えません。
- 「プログレッシブ」が「オート」のとき、マニュアルでゲイン領域に設定すると、P マークが点滅する場合があります。

#### 「プログレッシブ」を「入」にすると、以下の機能が使えなくなります。

·デジタル機能(P58)

- ・デジタルズーム(P36)
- ・電子シャッターの 1/750 以上(P54)
- ・フレーム動画(P35) ・ワイド(P37)

「プログレッシブ」を「オート」にすると、以下のときにプログレッシブ機能が使えなくなります。( $\mathbf{P}$  マークが消えます)


- ・ズーム倍率が約10倍以上のとき
- ・電子シャッターが 1/750 以上のとき
- ・マルチ画面が出ているとき
- ・マルチ、コガメン以外のデジタル機能設定時

・フレーム動画設定時

・ワイド設定時

#### フレーム動画

1 秒間に 30 枚の速度でフレーム静止画を連続して撮影します。静止画再生すると、動きのあるシーンも高画質な静止画が得られます。(音声も記録できます)



**準備: 撮影モード**にしておく。 テープ / カード選択スイッチを**「テープ」**に しておく。


- 「カメラキノウ」メニューで「ドウガモード」を「フレーム」に設定する
- **2** 撮影開始 / 一時停止ボタンを押す ・撮影が始まります。

□ お願い/ヒント

- 通常再生時は「コマ落とし」のような映像になります。
- 通常撮影時は「ドウガモード」を「ノーマル」にしてお使いください。
- ●「ドウガモード」を「フレーム」にすると、デジタル機能(P58)は使えなくなります。

# **瞬時にズームアップして撮る(1.5**倍パッとズーム機能)

画質劣化が目立つことなく、瞬時に画面の映像が 1.5 倍に拡大されます。



**準備: 撮影モード**にしておく。 テープ / カード選択スイッチを**「テープ」**に しておく。

**1** 1.5 倍ズームボタンを押す

#### 元に戻す


1.5 倍ズームボタンをもう一度押す。

- カードモード時は使えません。
- ●電源を「切」にしたり、操作モードを切り換えると解除されます。

# 大きくまたは広く(広角に)撮る

#### (ズームイン・アウト / デジタルズーム / ズームマイク機能)

遠くの人や物を大きく撮ったり、景色などを広角に撮ることができます。



**準備:** 撮影モードにしておく。

1 大きく撮る (ズームイン)

T側へ押す

広く撮る(ズームアウト)

W 側へ押す

数秒間、倍率表示が出ます。

2 撮影する

#### さらに大きく撮る(デジタルズーム)

「カメラキノウ」メニューの「デジタルズーム」を「25倍」 または「100 倍」にしてからズームレバーを押す

- ●設定した倍率まで大きく撮れます。
- ▼ズーム倍率が 10 倍より大きいとき、デジタルズーム になります。
- ●設定時は「ズーム」表示が出ます。
- ●デジタルズームを解除するにはメニューの「デジタル ズーム」を「切」にしてください。

#### ズームマイク機能

「キロクセッテイ」メニューの「ズームマイク」を「入」に 設定すると、ズーム操作に連動してマイクの指向角、感 度を可変して集音します。

- 1.5 倍パッとズームにも連動します。
- ●カードモード時、外部マイク使用時はズームマイク機能 は使えません。

#### □□ お願い/ヒント

- ●T側にして大きくしているときは、約1.2m以上でピントが合います。
- ズーム倍率 1 倍では、レンズから約 20mm まで近づいて撮ることができます。(マクロ機能)
- ズーム速度が速いと、ピントが合わないことがあります。
- •本機を手に持って拡大して撮るときは、手ぶれ補正機能を使うことをおすすめします。(P38)
- ずジタルズームは、拡大するほど画質が悪くなります。
- デジタルズーム時、白バランスの選択はできなくなります。


#### 可変速ズーム機能について

- ズームレバーを最後まで押し込むと、撮影の一時停止中は最速約 0.3 秒で(撮影中は約 0.8 秒で)、 $1\sim10$  倍までズームできます。
- ズームレバーを動かす幅によって、ズーム速度が変わります。
- •フリースタイルリモコンのズームレバーでは可変速ズーム機能は使えません。

## 撮る

## **ワイドテレビに対応した映像を撮る**(シネマ/ワイド)

S1(ワイド)、S2(シネマ)映像端子のついたワイドテレビに対応した映像を撮ることができます。



#### くシネマモードン

*準備:* 撮影モードにしておく。

テープ / カード選択スイッチを**「テープ」**に L.ておく

1 「カメラキノウ」メニューで「シネマモード」を「入」に設定する

• 画面の上下に黒い帯が出ます。

2 撮影する

#### くワイドモードン

**準備:** 撮影モードにしておく。

テープ / カード選択スイッチを**「テープ」**に

しておく。

1 「カメラキノウ」メニューで「ワイドモード」を「16:9」に設定する

画面が縦のびになります。


2 撮影する

#### □ お願い/ヒント

- 撮れる範囲が広がるわけではありません。
- シネマモードとワイドモードの「16:9」は同時に設定できません。
- 通常の 4:3 のテレビをお使いの場合は、ワイドモードを「16:9」に設定しないことをおすすめします。(画面が縦のびの映像になります)
- •「シネマ」と「タイトルイン」は同時に使用できません。
- •「シネマ」設定時、デジタル機能の「マルチ」、「コガメン」は使えません。
- テレビに画像を映すと、日付表示が欠けることがあります。
- テレビによっては画質が悪くなる場合があります。
- パソコンにシネマ画像を取り込むとき、ソフトウェアによっては取り込み画像が正しく表示されない場合があります。
- ●「シネマ」、「ワイド」で撮ったテープの再生映像は、接続するテレビによって異なります。詳しくは 45 ページをご参照ください。

## ぶれを少なくして撮る(手ぶれ補正)

手ぶれが起きやすい場面に使うと手ぶれが少なくなります。



**準備:** 撮影モードにしておく。

- 事ぶれ補正ボタンを繰り返し押して (♥)、または MEGA (♥)(カードフォトショット設定時のみ)を表示させる
- 2 撮影する

#### MEGA OIS 機能

MEGA OIS 機能を使うと、手ぶれ補正の効果が高くなります。カードフォトショット設定時(P69) は MEGA OIS 機能を使うことをおすすめします。


• MEGA OIS 機能使用時は MEGA (刪) が表示されます。

OIS: OPTICAL IMAGE STABILIZER の略です。

#### □ お願い/ヒント

- ぶれが大きいときや、動きのある被写体を追いながら撮影した場合、補正できないことがあります。
- ●デジタルズーム領域では手ぶれ補正が効きにくくなることがあります。
- コンバージョンレンズを付けると手ぶれ補正が効きにくくなることがあります。
- 三脚使用時は、手ぶれ補正を使わないことをおすすめします。
- ●テープ/カード選択スイッチを「テープ」にすると、MEGA OIS機能を使用することはできません。
- ●MPEG4(動画)モードにすると、MEGA OIS 機能を使用することはできません。

「LP」モードに設定すると、「SP」モードの1.5倍長くテープに記録することができます。



**準備:** 撮影モードにしておく。

テープ / カード選択スイッチを**「テープ」**にしておく。

- 1 「キロクセッテイ」メニューで「キロクモード」を「LP」に設定する
- 2 撮影する

撮る

#### □ お願い/ヒント


- ●本機の性能を十分に生かすためにパッケージに「LPモード」表示のある当社製のカセットテープをおすすめします。
- •LP モードで記録した映像にアフレコ (P90) はできません。 (アフレコする場合は SP モードで記録してください)

LP モードで撮っても画質は劣化しませんが、以下の場合に、モザイク状のノイズなどが出たり機能が制限されることがあります。

- 他のデジタルビデオ機器で再生
- ●他のデジタルビデオ機器で LP 録画したテープを本機で再生
- ●LP モードがないデジタルビデオ機器で再生
- スロー/ コマ送り再生時(P47)
- カメラサーチ(戻し)時(P48)

## 風の強いときに撮る(ウインド NR(ノイズリダクション))

内蔵マイクに当たる風の音を低減します。



**準備:** 撮影モードにしておく。

- 「キロクセッテイ」メニューで「ウインド NR」を「入」に設定する
- 2 撮影する


#### □ お願い/ヒント

- ●「入」に設定時、風の強さに応じてマイクの指向性を制御し、自動的に風音ノイズを低減します。(強風下でご使用の場合は、ステレオ感がなくなることがありますが、風が弱くなると自動的にもとのステレオ感のある音質に戻ります)
- ●風のない場所でご使用の場合は、動作・音質に変化はありません。
- 外部マイク使用時には動作しません。

## オートポップアップビデオフラッシュを使う

(フラッシュ撮影 / 赤目軽減)

フラッシュを使うと、暗い場所でのフォトショット、静止画撮影に便利です。



**準備:** 撮影モードにしておく。

- 「キロクセッテイ」メニューの「フラッシュ」を「入」または「オート」に設定する
  - 「オート」にすると、暗い場所では「♣A」が表示され、フラッシュを発光させることができます。
- 2 撮影したい場面で静止画ボタンを押す
  - ●フラッシュが自動でポップアップして発光し、静止画面になります。
- 3 テープに撮影する場合

フォトショットボタンまたは撮影開始 / 一時 停止ボタンを押す

カードに記録する場合

フォトショットボタンを押す

•撮影後はフラッシュを上から押さえて閉じてください。

#### 静止画を解除する

静止画ボタンを押す

#### フラッシュの明るさを調整する

「キロクセッテイ」メニューの「フラッシュアカルサ」を設定する。

- ●通常は「ノーマル」にしてください。(「4」表示が出ます)
- •「ノーマル」で明るさが不十分なときは「+」に(「\$+」表示が出ます)、強すぎるときは「-」にしてください。(「\$-」表示が出ます)


#### フラッシュ発光時に人物の目が赤く映るのを軽減する(赤目軽減)

「キロクセッテイ」メニューの「赤目ケイゲン」を「入」に設定する

- 「**◎**」表示が出ます。
- 撮影状況によっては、目が赤く映る場合があります。

#### □ お願い/ヒント

- ◆本機はフラッシュ「切」にしていても、周囲の明るさを感知し、フラッシュの発光が必要かどうかを自動判別します。(フラッシュを必要と判断したときは、「灸」が黄色で表示されます)
- 「�」、「�+」、「�a」、「�a」、「�aー」が点灯するとフラッシュが発光できます。(点滅中は充電しています)また、「灸」が点灯中は発光しません。
- 「ዿ」などが点灯中は、連写フォトショットはできません。
- フラッシュの使用可能範囲(めやす)は暗い部屋で約 $1m\sim2.5m$ です。2.5m以上では暗く映ったり、画面が赤っぽくなる場合があります。「フラッシュ」が「オート」のとき、電子シャッター、絞り / ゲインを調整すると「 ${m \xi}$ 」などの表示が消え、フラッシュが発光しない場合があります。
- フラッシュを発光させて撮影した場合、電子シャッターの 1/750 以上は 1/500 に固定されます。
- ●撮影中、連写フォトショット時、カラーナイトビュー使用時、MPEG4動画撮影時にフラッシュは発光しません。
- 暗いところではピントが合わない場合がありますので、マニュアルでピント(フォーカス)を合わせてください。(P52)
- •白っぽい背景の前でフラッシュを発光させると、被写体が暗く映る場合があります。
- コンバージョンレンズまたはビデオ DC ライト /VZ-LDDS9(別売)を付けていると、フラッシュの光をさえぎるため影が現れ、暗く (ケラレ)なる場合があります。
- ●フィルターキット/VW-LF43W(別売)のNDフィルターを取り付けた状態で使用しないでください。
- ●フラッシュが禁止されている場所で撮影する場合は、「フラッシュ」を「切」に設定しておいて ください。
- フラッシュがポップアップした状態で持ち運ばないでください。
- フラッシュ発光部やフラッシュセンサーを手などで ふさがないでください。




#### ビデオフラッシュ/VW-FLHDJ3(別売)を使うと

- 2.5m以上でも暗い場所でのフォトショット、静止画撮影ができます。使用可能範囲(めやす)は 約  $1m \sim 4m$  です。
- 内蔵フラッシュは同時に使用できません。
- フラッシュの明るさは調整できません。
- ●電子シャッター、絞り / ゲイン、白バランスは固定になります。
- •屋外や逆光などの明るいところでフラッシュを使用すると、映像が白とび(色とび)する場合がありますので、その場合フラッシュを使用せずにマニュアルで絞りを調整するか、逆光補正機能をお使いください。
- ●ビデオフラッシュの説明書もよくお読みください。

## 自分を撮る(対面撮影)

液晶モニターを見ながら自分自身を撮るときに使います。また撮影する相手にも撮影内容 を見せながら撮るときに使うと便利です。



**準備:** 撮影モードにしておく。

- 液晶モニターを開き、手前(レンズ側)に回 転させる。
  - ●回転させると、液晶モニターの映像が上下反転 し、手前から見ても違和感なく映ります。
- 2 撮影する

#### 液晶モニターに映る映像を左右反転させる

「ソノタセッテイ」メニューの「タイメンモード」を「ミ ラー」に設定する


・液晶モニターに映る画像が左右反転して、鏡を見ているような映像になります。

#### □ お願い/ヒント

- ●「ミラー」に設定時、警告表示は「①」と表示されます。この場合は、液晶モニターを元に戻して、 警告表示内容を確認してください。(P107)
- ●「ミラー」に設定時、タイトルインしたイラストは左右反転表示しますが、記録は通常どおりです。
- ●「タイメンモード」を「ノーマル」に設定すると、記録される映像と同じものが液晶モニターに映ります。モニターに映った文字を読むことができます。

## その場で見る(再生)

撮った映像をその場で再生することができます。




#### 電源/操作モード切換えスイッチを回して 「入」にする

- ①のボタンを押しながら回します。
- **2** 繰り返し回して「再生」ランプを点灯させる
- **3 ◄** を押す
  - •テープを巻き戻します。
  - ◆テープの始端まで巻き戻すと、自動的に停止します。
- **4** ▶ を押す
  - 再生が始まります。
- 5 ■を押す
  - 再生が終わります。

#### リピート再生

再生を始めるときに、再生(▶)ボタンを5秒以上押し続けると、リピート再生(自動巻戻し再生)になり、「R ▷」が出ます。(解除するには、電源を「切」にします)

• リピート再生中は可変速サーチ(P46)はできません。




#### 年月日、時刻を表示させる

年月日、時刻は、撮影すると自動的にデータとして記録されます。表示させる場合は、「ヒョウジセッテイ」メニューの「日時ヒョウジ」で設定します。または、リモコンの年月日/時刻ボタンを押します。押すごとに表示が変わります。

#### カメラデータについて

本機は撮影日時とともに撮影時の各種設定 (シャッター速度、絞り/ゲイン値、白バランス設 定など)を自動的に記録しています。

- •「ヒョウジセッテイ」メニューのカメラデータを「入」にして再生すると、撮影時の設定情報を表示させることができます。(情報がない場合はーーーと表示します)
- 本機のカメラデータが入ったテープを他機種で再生すると、正常に設定情報が表示されないことがあります。
- ●フルオート設定時、カメラデータでは「AUTO」と 表示されます。





## 音量を調整する/ヘッドホンを使う

テープ再生時のスピーカー音量を調整します。(ヘッドホン使用時はヘッドホンの音量を調整します)




**準備:** 再生モードにしておく。

- **1** 音量表示が出るまでダイヤルを押し込む
- 2 ダイヤルを回して音量を調整する
  - 「■」バーが増えるほど、音量が大きくなります。
- 3 ダイヤルを押し込んで音量表示を消す

#### リモコンで音量調整する

- 音量ボタンの「T」を押すと音が大きくなり、「W」を 押すと小さくなります。
- 2 音量表示は調整が終わると、数秒後に消えます。



MPEG4 動画、音声データの音量調整については、 P75、76 をお読みください。

#### ヘッドホンで音声を聞く

「AV 入出力セッテイ」メニューで「AV タンシ」を「AV 出力 / ヘッドホン」に設定する

- 「AV タンシ」を「AV 入出力」に設定していると、右音声が 聞こえません。ヘッドホンを使うときは必ず「AV 出力 / ヘッドホン」に設定してください。
- CD や MD などに使用されているリモコン付きヘッドホン(ジョイントホンなど)をヘッドホン端子に接続すると、本機が誤作動する場合がありますので使用しないでください。

#### ステレオ音声を聞く

「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」の設定によって、再生する音声を切り換えることができます。


ステレオ: ステレオ音声(主音声と副音声) (通常はステレオにしておく)

L: 左チャンネルの音声(主音声) R: 右チャンネルの音声(副音声)

- •「12bit」で撮影、アフレコした場合、「再生キノウ」メニューの「12bit 音声」を「ミックス」にすると、「音声キリカエ」の設定に関係なく、再生する音声はステレオになります。
- •聞きたい音声が出ないときは、「12bit 音声」の設定を確認してください。(P91)。

## テレビで見る


付属の映像 / 音声コード (ミニジャック対応)を接続するだけで、テレビで再生映像を見る ことができます。



- •電源を「切」にしてから、接続してください。
- ●テレビにS映像端子がある場合は、別売のS映像コードも接続すると、より鮮明な画像で見ることができます。(左 図参昭)
- AC アダプターを使うと、バッテリーの消耗を気にせず 使えます。
- ●再生モード時、「AV入出力セッテイ」メニューの「AVタンシ」を「AV入出力」に設定していると、テープ再生時以外、テレビ画面には何も映りません。
- ●「シネマ」の映像をワイドテレビで再生する場合、映像効果の「ネガポジ」、「セピア」を入れていると、テレビが誤作動する(表示サイズが変わる)ことがあります。
- ●テレビの説明書もお読みください。


#### 接続するテレビと再生される映像との関係

別売のS映像コードを使う場合、接続する端子の種類によって再生映像が下図のようになります。接続するテレビの設定によって変わりますので、詳しくはテレビの説明書をお読みください。




#### テレビ画面に機能表示などを表示する

液晶モニターやファインダーに表示されている情報 (カウンター、モード表示)をテレビ画面に表示するには表示出力ボタンを押します。(もう一度押すと、表示が消えます)



## 見たいところをさがす

#### 早送り再生 / 巻戻し再生



**準備:** 再生モードにしておく。

1 再生する (▶)

**2** ▶▶ (早送り再生) または、◀◀ (巻き戻し再生) を押してさがす

#### 通常の再生に戻す

再生(▶)ボタンを押す

#### □ お願い/ヒント

- ●早送り再生、巻戻し再生をすると、動きのある場面では、 画面がモザイク状になります。
- ●早送り再生や巻戻し再生などの操作の前後に、画面が一 瞬青くなったり、画像が乱れることがあります。

#### サーチロックについて


 再生中に早送りボタン(▶▶)または巻戻しボタン (◀◀)をポンと押すと、指を離しても、早送り再生、巻 戻し再生を続けます。再生に戻すには、再生(▶)ボタン を押します。

#### ハイパーチェック機能について

- 早送り中に、早送りボタン(▶▶)を押し続けると、押している間、早送り再生になります。
- 巻戻し中に、巻戻しボタン (◀◀)を押し続けると、押している間、巻戻し再生になります。

## 可変速サーチ

速度を変えて、再生、逆再生します。1/3倍速、1/5倍速はスロー再生、逆スロー再生となります。



**準備:** 再生モードにしておく。

1 再生する (▶)

## **2** ▶ を押す

可変速表示(1×)が出ます。

## 3 ダイヤルを回して速度を変える

● サーチ速度は、再生、逆再生とも1/5倍速(SPモード時のみ)、1/3 倍速(LP モード時のみ)、1 倍速、2 倍速、5 倍速、10 倍速、20 倍速があります。

#### 通常の再生に戻す

再生(▶)ボタンを押す

#### リモコンで可変速サーチする


- **1** 再生中に可変速サーチボタンを押すと可変速表示 (1 ×)が出ます。
- 2 方向(▲▼)ボタンを押して速度を変えます。

#### □ お願い/ヒント

- 可変速サーチ中、音声は出ません。
- 可変速サーチ中、画面がモザイク状になる場合があります。

## スローモーションで再生する(スロー再生)

SP モード記録時、約 1/5 の速度で再生します。 LP モード記録時、約 1/3 の速度で再生します。



**準備:** 再生モードにしておく。 リモコンを用意しておく。

- **1** 再生する (▶)
- **2** スロー再生する

スロー(▶)ボタンを押す

逆スロー再生する

スロー (◄) ボタンを押す

#### 通常の再生に戻す

再生(▶)ボタンを押す


#### □ お願い/ヒント

- ●逆スロー再生時にタイムコード表示が一定にならない 場合があります。
- ●子画面静止画やマルチモードで撮影した映像をスロー 再生すると、画面が縦揺れすることがあります。

## 静止画再生と1コマごとの再生をする

(静止画再生 / コマ送り再生 / ジョグ再生)

静止画状態の再生ができます。また、静止画を1コマごとに再生することができます。



**準備:** 再生モードにしておく。 リモコンを用意しておく。

- 1 再生する (▶)
- **2** II を押す

• テープが止まり、静止画再生されます。

- **3** コマ送り再生(進む)する
  - コマ送り(▶)ボタンを押す
    - コマ送り再生(戻る)する
    - コマ送り(◄)ボタンを押す
    - ジョグ再生する
    - マルチプッシュダイヤルを回す


#### 通常の再生に戻す

再生(▶)ボタンを押す

静止画再生中にスロー/コマ送りボタン(◀、►)を押し続けると、連続コマ送り再生になります。

## *撮影の一時停止中に撮った場面を見る(カメラサーチ)*

撮影の一時停止中に、今まで撮影した場面を見る(さがす)ことができます。 任意の場面をさがし出し、そこから続けて撮影(つなぎ撮り)するときに便利です。



進備: 撮影モードにしておく。 テープ / カード選択スイッチを「**テープ」**に しておく。

1 正方向にサーチする 撮影の一時停止中に、サーチ+ボタンを押し 続ける 逆方向にサーチする 撮影の一時停止中に、サーチーボタンを押し 続ける

#### 元に戻す

サーチボタンから指をはなす

#### □ お願い/ヒント

- カメラサーチ中の画面はモザイク状になる場合がありますが、これは、デジタルビデオ特有の 現象です。異常ではありません。
- ●記録モード(SP/LP)の設定が、テープに記録されている設定と異なっていると、画像が乱れる ことがあります。

## **撮った最後の部分をさがす**(ブランクサーチ)

撮影した場面の最後の部分(テープの未使用部分)を見つけるときは、ブランクサーチ機能 を使うと便利です。



準備: 再生モードにしておく。

- 「再生キノウ」メニューで「ブランクサーチ」 を「する」に設定する
  - •最後のシーンの約1秒手前で静止画になります。

ブランクサーチを途中でやめる


停止(■)ボタンを押す

#### □□ お願い/ヒント

- ・テープに未記録部分がなかった場合は、テープ終端で止まります。
- ブランク部分を見つけたあと、撮影モードにして撮影を始めると、最後の部分からつなぎ撮り 48 が始められます。

## **撮った作品の頭出しをする**(フォトサーチ/シーンサーチ)

撮影時に記録されたインデックス信号をもとにテープを頭出しします。



**準備:** 再生モードにしておく。 リモコンを用意しておく。

- 1 「再生キノウ」メニューで「アタマダシ」を「フォト」または「シーン」に設定する
- **2** 正方向に頭出しする頭出し(▶►) ボタンを押す逆方向に頭出しする頭出し(►<) ボタンを押す</li>

**サーチを途中でやめる** 停止(■)ボタンを押す

#### フォトサーチは

前後にあるフォトインデックスが入った画像を頭出しします。頭出しすると、約4秒間再生後、その画像を静止画再生します。(5分以上静止画再生が続くと、ヘッドの摩耗を防ぐために停止状態になります)

#### シーンサーチは

1回頭出しボタンを押すと「S1」が表示され、前後にあるシーンインデックスが入った場面を頭出しします。 頭出し動作開始後、ボタンを押すごとに「S2」、「S3」と 表示され、2場面目以降の頭出しをすることができます。頭出しをすると、その部分から再生を始めます。(頭出しの指定ができるのは、前後9場面目までです)

本機では、頭出しをするための目印(INDEX: インデックス)となる信号を自動的に記録します。

#### 1 フォトインデックス

フォトサーチに使います。テープフォトショット時、メモリー画像伝送時に自動的に記録します。

#### 2 シーン(場面)インデックス

シーンサーチに使います。

次の場合、自動的に記録します。(記録中は、「INDEX」の表示が数秒間点滅します)

- ●カセットを入れた後の最初の撮影時
- ●「キロクセッテイ」メニューの「シーンインデックス」の設定に従って

日付: 撮影終了後、日付が変わった後の最初の撮影時

2 ジカン: 撮影終了後、2 時間経過した後の最初の撮影時


撮影終了後、再生モードまたはカード再生モードに設定した後や、日付を設定した後の 最初のインデックス信号は記録されません。

#### □ お願い/ヒント

- テープ始端での頭出しはできないことがあります。
- 2 秒以上頭出しボタンを押し続けると、イントロサーチ機能が働き、フォトインデックス信号の入った画像を次々と頭出しし、数秒間ずつ再生します。(解除するには、再生(►)ボタンか停止(■)ボタンを押します)
- ●連写フォトショットで撮影した画像は頭出しできません。
- シーンサーチはインデックスとインデックスの間隔が1分以内の場合は、うまく働かないことがあります。

## いろいろな場面で撮る(AE 設定)

撮りたい場面に合わせて、自動でシャッター速度や絞りを調整します。



準備: 撮影モードにしておく。

テープ / カード選択スイッチを**「テープ」**に しておく。

- **1** 「マニュアル」にする
  - ●「MNL」表示が出ます。
- 「カメラキノウ」メニューで「AE セッテイ」 を希望の設定にする

#### 元に戻す

「カメラキノウ」メニューで「AE セッテイ」を「切」にする、 またはモード切換えスイッチを「フルオート」にする

#### 🗶 スポーツ

スポーツシーンなど、動きの速い場面で

#### **≗** ポートレート

背景をぼかして、手前の人物を引き立たせる

#### △ローライト

夕暮れなど暗い場面で明るく

#### スポットライト

スポットライトが当たる人物をきれいに

#### **宮琴 サーフ&スノー**

海辺やスキー場などまぶしい場面で

#### □ お願い/ヒント

- ●デジタル機能の「コウカンド」(P58)とAE設定のスポーツモード、ポートレートモード、ローラ イトモードは同時に使用できません。
- ●カラーナイトビューを使うと、スポーツモード、ポートレートモード使用時、AE 設定は「切」に なります。
- スポーツモード、ポートレートモード時にプログレッシブ機能を使うと、映像の明るさが変わ ることがあります。
- AE 設定時は電子シャッター、絞り / ゲインは調整できません。

#### スポーツモード( 🛰 )

- 撮った後、スロー再生や静止画再生したときに、ぶれの少ない映像になります。
- ●通常の再生では、画面の変わりかたがなめらかには見えません。
- 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明は避けてください。色合いや画面の明るさが変わる ことがあります。
- 明るく光っているものや、反射の強いものは、縦方向に光の帯が出ることがあります。
- ●明るさが足りない場合は「💘 」が点滅します。 ●屋内で使うと、画面がちらつくことがあります。

#### ポートレートモード(♣)

屋内で使うと、画面がちらつくことがあります。

#### ローライトモード(◊)

極端に暗い場面では、きれいに撮れないことがあります。


#### スポットライトモード(121)

• 撮りたいものが極端に明るい場合、映像が白っぽくなることがあります。また、周囲が極端に 暗くなることもあります。

#### サーフ&スノーモード(空間)

50 ・撮りたいものが極端に明るい場合、映像が白っぽくなることがあります。

逆光で人物などが暗くなるのを防ぐときに使います。(逆光とは、人物など、被写体の後ろ側 から光が当たることです)



準備: 撮影モードにしておく。

#### 1 逆光補正ボタンを押す

- •「陽」表示(緑)が点滅し、逆光補正していること をお知らせします。その後、白く点灯します。
- 2 撮影する

#### 元に戻す

逆光補正ボタンを押す

#### □□ お願い/ヒント


- 逆光補正が働くと、画面全体が明るい映像になります。
- •電源/操作モード切換えスイッチを操作すると、逆光 補正は解除されます。

テープ / カード選択スイッチを**「テープ」**に

絞り / ゲイン設定時には、逆光補正は働きません。

## *暗い場所で撮影する(カラーナイトビュー)*

暗い場所でも、フラッシュを発光させることなく、カラーで明るく浮かび上がらせて撮影で きます。



 $((\circ)$ 


しておく。

撮影モードにしておく。

カラーナイトビューボタンを押す •「ナイトビュー」表示が出ます。

2 撮影する

準備:



- 撮影した映像はコマ落としのようになります。
- •フォーカスはマニュアルになります。
- 屋外などの明るい場所では、映像が白っぽくなること があります。
- •カラーナイトビューは、CCD の信号蓄積時間を通常 の約15倍にすることにより、通常では見えない暗い 場面もカラーで明るく映し出すことができる機能で す。そのため、通常では見えない微小な輝点が見える ことがありますが、異常ではありません。


#### カラーナイトビュー使用時は、以下の機能は使えません。

- ・プログレッシブ機能
- ・連写フォトショット
- ·AE設定
- ・デジタル機能
- ・フレーム動画
- ・フラッシュ
- ・白バランス、電子シャッター設定

譋 整

## 手動でピントを合わせて撮る(マニュアルフォーカス)

自動でピントが合いにくいとき、ピント(フォーカス)を手動で調整できます。



- **準備:** 撮影モードにしておく。
- **1** 「マニュアル」にする
  - ●「MNL」表示が出ます。
- **2** フォーカスボタンを押す
  - ●「MF<sub>1</sub>表示が出ます。
- **3** フォーカスリングを回してピントを合わす

#### 元に戻す

フォーカスボタンを押して「MF」表示を消す、または、 モード切換えスイッチを「フルオート」にする


●広角でピントを合わせると、拡大したときにピントが 合っていないことがあります。

MNL: MANUAL の略です。
WF: Manual Focus の略です。

## *自然な色合いで撮る(白バランス)*

ピントはピッタリ!

場面の状態や光源によっては、自動では自然な色合いに撮れないことがあります。このような場合に白バランスを設定します。



#### 撮影条件と選ぶ白バランスモード

撮影条件	モード
白熱電球、ハロゲンランプ	**
屋外の晴天下	*
蛍光灯(当社のパルック 蛍光灯など)	711/4
水銀灯、ナトリウムランプ、 一部の蛍光灯	<b>№</b>
ホテルの結婚式場のライト や劇場のスポットライト	
日没・日の出など	

**準備:** 撮影モードにしておく。

- **1** 「マニュアル」にする
  - ●「MNL」表示が出ます。
- **2** 白バランスボタンを繰り返し押して、モードを選ぶ

屋内(白熱電球)モード

無表示: オートモード

★: 屋外モード※: 蛍光灯モードセットモード

#### 手動で白バランスを設定する

手順2で画面いっぱいに白い被写体を映しながら「№」 表示が点滅から点灯に変わるまで白バランスボタンを 押し続ける

#### 元に戻す

-Ņ-:

白バランスボタンを押して表示を消す、またはモード 切換えスイッチを「フルオート」にする

#### 白バランスモードの選択

左表を参考に手順 2 で白バランスモードを選んでくだ さい。

#### 白バランスセンサーについて

ここで、撮影時の光源がどのようなものか判断します。 撮影時に白バランスセンサーの前を手などでふさがないでください。白バランスが正常に働きません。



#### 黒バランスについて

3CCD システムの機能の 1 つで、自動的に黒の状態も合わせます。黒バランス調整時には画面が一瞬暗くなります。







黒バランス調整中 (点滅中)

白バランス調整中 (点滅中)

調整完了 (点灯中)

#### □ お願い/ヒント

- ●レンズキャップを付けたまま電源を入れるとオートホワイトバランス(P117)がうまく合わないことがあります。必ず外してから電源を入れてください。
- •白バランスと絞り/ゲイン(P54)の両方を設定するときは、白バランスを設定したあとに絞り/ゲインを設定してください。
- •撮影条件が変わった場合は、正確に合わせるために、毎回設定し直してください。
- ●白バランスの「オートモード」(無表示)設定時は、再生時のカメラデータでは「AWB」と表示されます。

AWB: Auto White Balance の略です。

#### 以下の場合に「№」」表示が点滅します。

#### セットモードを選択したとき

以前にセットモードで設定した内容が保持されていることを示しています。 セットモードで設定すると、再度設定するまでその内容を記憶しています。

#### セットモードで設定できないとき

暗いところなどでは、セットモードでの設定がうまくできないことがあります。この場合、オートモードで撮ってください。

#### セットモードで設定中のとき


セットモードで設定中は「 $\sqrt[L]{2}$ 」表示が点滅します。設定が完了したら、「 $\sqrt[L]{2}$ 」表示が点灯に変わります。

#### 以下の場合は白バランスモードを変えることはできません。

- ・ズームが約 10 倍以上のとき
- ・デジタル機能の「コウカンド」、デジタル効果の「セピア」、「モノトーン」使用時
- ・カラーナイトビュー使用時
- ·静止画時
- ・メニュー表示中

## **動きの速いものを撮る**(電子シャッター) **明るさを調整して撮る**(絞り / ゲイン)

テニスやゴルフのスイングを撮るのに効果的です。(電子シャッター) 場面が明るすぎるときや暗すぎるときに調整できます。(絞り / ゲイン)



準備: 撮影モードにしておく。

- 「マニュアル」にする
  - ●「MNL」表示が出ます。
- 2 シャッター速度または絞り値表示に「▶」が 出るまで、繰り返しダイヤルを押し込む
  - シャッター速度または絞りがマニュアルになり ます。
- ダイヤルを回してシャッター速度または絞り/ ゲインを設定する

#### 元に戻す

ダイヤルを押し続ける、または、モード切換えスイッチ を「フルオート」にする

絞り値(F値)/ゲイン値と明るさの関係



#### □ お願い/ヒント

#### 電子シャッターについて


- 明るく光っているものや、反射の強いものは縦方向に光の帯が出ているように撮れることが
- ●通常の再生では、画面の変わりかたがなめらかに見えないことがあります。
- 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明は避けてください。色合いや画面の明るさが変わる ことがあります。
- 選択できるシャッター速度は、テープモード時1/60~1/8000、カードモード時1/30~1/500 (MPEG4 動画撮影時は 1/60 ~ 1/500)です。
- •プログレッシブ機能が「入」のときは、1/500までしか使えません。
- プログレッシブ機能が「オート」のときは 1/750 以上にすると、プログレッシブ機能は使えな くなります。
- ●デジタル機能の「コウカンド」(P58)、AE 設定(P50)、カラーナイトビュー(P51)使用時は シャッター速度は設定できません。設定していたときは解除されます。
- ●撮影する場面に応じたシャッター速度を選んでください。(P109)
- フラッシュを発光させて撮影した場合、電子シャッター1/750以上は1/500に固定されます。

#### 絞り / ゲインについて

- ゲインを上げると、画面にノイズが増えます。
- ズーム倍率によっては表示されない絞り値(F値)があります。
- ◆AE 設定時(P50)は使用できません。
- シャッター速度と絞り値の両方を設定する場合、まずシャッター速度を設定してから、絞り値 を設定してください。
- 絞り値が OPEN にならないとゲイン値は調整できません。
- ●絞り値の OPEN はカメラデータでは F1.6 と表示されます。
- ●カラーナイトビュー、デジタル機能の「コウカンド」使用時、ゲイン値は「6dB」までしか設定で 54 きません。

## **明るさを固定して撮る**(AE ロック)

明るさを固定する機能です。逆光での撮影、暗い背景の中に立つ人物など、被写体と背景との間に極端な明るさの差がある場合、人物の明るさに合わせて撮ると、人物が明るく撮れます。



**準備:** 撮影モードにしておく。

**1** T側に押して、撮りたい部分を拡大する

**2** 「AE ロック」にする

「▲□ック」表示(緑)が点滅し、明るさを固定していることをお知らせします。その後、白く点灯します。

#### 好みの明るさに固定するには

手順2で「マニュアル」にして、絞り/ゲイン(P54)を設定した後、モード切換えスイッチを「AE ロック」にする

#### AE ロックを解除する

モード切換えスイッチを「フルオート」または「マニュアル」にする


#### ◯ お願い/ヒント

- AE ロック設定後、テープ / カード選択スイッチを切り換えると設定値が変わる場合があります。再度設定しなおしてください。
- ◆電子シャッターを 1/750 以上に設定した状態で、フラッシュを発光させて撮影した場合、1/500 に固定されます。

調整

## **録音レベルや画質を調整する**(プロ機能)

多彩な調整が可能なプロ機能があります。こだわりの映像作りにお使いください。



**準備:** 撮影モードにしておく。

「プロキノウ」メニューで希望の機能を「入」 または「する」に設定する

#### 元に戻す

希望の機能を「切」または「しない」に設定する

#### ゼブラパターン

明るさを調整するときのめやすとしてお使いください。映像で白とび(色とび)の起こりそうな部分(極端に明るい場所、光っている場所など)に縞模様(ゼブラパターン)を表示します。 ・撮りたい部分のゼブラパターンがなくなるように、手

撮りたい部分のゼブラパターンがなくなるように、手動で絞り / ゲイン、電子シャッター(P54)を調整すると、白とび(色とび)の少ない映像が得られます。

#### スキンディテール

肌色(または同系色)をソフトに撮ることができます。

#### マイクレベル設定

撮影時、内蔵ステレオマイクおよび外部マイク端子の入力 レベル(録音時の音量)を調整することができます。

#### マイクレベルを設定する

- **1** ダイヤルを押し込んで設定モードを選ぶ •押し込むごとにモードが変わります。
- 2 ダイヤルを回して調整する
  - ●回すとレベル表示が変わります。

オート: AGC が働き、自動的に録音レベルを

調整します。

マニュアル 1: 好みの録音レベルに設定できます。

AGC も働きますので音の歪みを軽減

できます。


マニュアル 2: AGC が働きませんので、自然な録音

ができます。最大音で音が歪まないように調整してください。またズームマイク機能設定時はズームをT側にし

てから調整してください。

AGC: Auto Gain Control の略です。

 マニュアル 1、2 に設定するとレベル表示が出ます。 入力音量表示のバーが 3 本赤く点灯すると、音が歪みます。マイクレベルの設定を変えるか、「オート」または「マニュアル 1」に設定してお使いください。



#### ガシツチョウセイ

撮影時、映像の色レベルおよびディテールを調整することができます。調整内容はテープ、カード(PICTURE (静止画)モード時のみ)どちらの撮影時にも有効です。

#### 画質を調整する

モード切換えスイッチが「マニュアル」に設定されていないと調整できません。

- **1** ダイヤルを押し込んで調整したい項目を選ぶ ◆押し込むごとに項目が変わります。
- 2 ダイヤルを回して調整する
  - ●回すとバー表示が変わります。
- ・バー表示が ▲ 以外の位置にあると、「PAD」表示が出ます。

#### 元に戻す

ダイヤルを押し続けると、バー表示が ▲ の位置に戻ります。

#### カラーバー

テレビや外部モニターの画質調整に便利な 7 色のバー を表示します。

#### □ お願い/ヒント

#### ゼブラパターンについて

- 「ਇプラ」表示が出ます。
- AE設定の「サーフ&スノー」、逆光補正を使用しているときは、ゼブラパターンは明るさを調整するときのめやすとはなりません。
- 人物の顔と白いシャツにゼブラパターンが表示されている場合に、白いシャツのゼブラパターンが消えるまで調整すると、人物の顔が暗くなりすぎることがあります。
- タイトルを表示させるとゼブラパターンは表示されません。(P81)

#### スキンディテールについて

- 「
  勝術 」表示が出ます。
- •被写体を拡大(ズームイン)するとより効果があります。
- 撮影条件、被写体によっては、十分な効果が得られない場合があります。

#### マイクレベル設定について


- ●撮影モードの「マイクレベル設定」メニューと再生モードの「オーディオレベル設定」メニューで設定したモードは同じになります。
- •撮影前にヘッドホンで音が歪んでいないかをご確認ください。
- カードモード時は設定できません。

#### 画質調整について

• デジタル効果設定時は調整できません。

## 特殊効果を使って撮る(デジタル機能 / 効果)

#### デジタル機能 / 効果を選択する





らいおん ワイプ



ミックス





セピア





キセキ



モノトーン





準備: 撮影モードにしておく。

テープ / カード選択スイッチを**「テープ」**に しておく。

1 デジタル機能/効果を選択する 「デジタルセッテイ」メニューで「デジタルキ ノウ」または「デジタルコウカ」を希望の機

能/効果に設定する 2 撮影する

#### 機能 / 効果を解除する

「デジタルセッテイ」メニューで「デジタルキノウ」また は「デジタルコウカ」を「切」にする

#### デジタル機能

#### マルチ

9画面取り込みます。

#### コガメン

静止画を子画面に取り込みます。

#### ワイプ

場面がカーテンを引くように変わります。

#### ミックス

場面が重なりながら変わります。

#### ストロボ

コマ送りのような映像になります。

#### コウカンド

高感度になり暗い場面を明るくします。

#### キセキ

映像の軌跡が残ります。

#### モザイク

映像にモザイクがかかります。

#### ミラー

画面中央に鏡を置いたような効果になります。

#### デジタル効果

#### ネガポジ

ネガフィルムのような映像になります。

セピアカラーの映像になります。


#### モノトーン

白黒映像になります。

#### アート

絵画のような映像になります。 ●「マルチ」、「コガメン」については60、61ページをお読 みください。

#### ワイプ / ミックス



**準備:** 撮影モードにしておく。

テープ / カード選択スイッチを**「テープ」**にしておく。

- 「デジタルセッテイ」メニューで「デジタルキ ノウ」を「ワイプ」または「ミックス」に設 定する
- 2 撮影する
  - 通常の撮影が始まります。
- 3 撮影を一時停止する
  - •最後の場面が内部にメモリーされ、「ワイプ」や 「ミックス」の文字表示が白黒反転します。
- 4 撮影する
  - 最後の場面から新しい場面へ「ワイプ」や「ミックス」の効果で変わります。
- ●ワイプ、ミックスでテープフォトショット撮影する と、フォトショット画像がメモリーされます。

#### □ お願い/ヒント

- ●電源/操作モード切換えスイッチを操作すると、デジタル効果は解除されます。
- タイトルインとデジタル機能 / 効果は同時に使用できません。
- カラーナイトビューとデジタル機能は同時に使用できません。

#### デジタル機能/効果について

- •「コウカンド」にするとフォーカスはマニュアルになります。
- •「コウカンド」設定時、電子シャッターは調整できません。また、ゲイン値は「6dB」までしか設定できません。
- ●「コウカンド」とAE設定のスポーツモード、ポートレートモード、ローライトモードは同時に使用できません。
- 「コウカンド」、「セピア」、「モノトーン」を選ぶと、白バランスは設定できません。

#### デジタル機能は以下の場合、使えません。

・プログレッシブ機能「入」設定時・カードモード設定時・フレーム動画設定時 デジタル効果は以下の場合、使えません。

- ・カードモード設定時
- ・デジタルキノウの「マルチ」、「コガメン」、「ワイプ」、「ミックス」、「キセキ」設定時

「ワイプ」、「ミックス」メモリー時に以下の操作をすると、メモリー画像が消えて、ワイプ、ミックスはできなくなります。


・カメラサーチする

- ・静止画ボタンを押す
- ・デジタル機能 / 効果などを別の項目に設定し直す
- ・テープ / カード選択スイッチを切り換える
- ・電源 / 操作モード切換えスイッチを操作する

## 9 画面の画像を撮る

#### ストロボマルチモード撮影

1 画面に連続した 9 枚の静止画を取り込みます。



準備: 撮影モードにしておく。 テープ / カード選択スイッチを「テープ」に しておく。

- 「デジタルセッテイ」メニューで「デジタルキノウ」を「マルチ」に設定する
- **2** 「マルチ & コガメン」メニューで「マルチ モード」を「ストロボ」に設定する
- 3 「ストロボソクド」を希望の速度に設定する
- **4** マルチボタンを押す
  - •9 画面の連続画像が表示されます。
- **5** 撮影する、またはフォトショットする

#### スイングモードについて

「マルチ & コガメン」メニューの「スイングモード」を「入」にすると、中間部分が速く、前後がゆるやかになります。

#### マニュアルマルチモード撮影

1 画面に任意の 9 枚の静止画を取り込みます。



**準備: 撮影モード**にしておく。 テープ / カード選択スイッチを**「テープ」**に

しておく。

- ストロボマルチの手順2で「マルチモード」 を「マニュアル」に設定する
- 2 マルチボタンを押す
  - ▼マルチモードになります。
- **3** 撮りたい場面ごとに繰り返しマルチボタンを 押す
  - ●押すごとに左上から画像が表示されます。
- 4 撮影する、またはフォトショットする

#### マルチ画面を消す

取り込み終了後、マルチボタンをポンと押す

#### マルチ画面を再表示する

マルチボタンを 1 秒以上押す

#### マルチ画面を 1 画面ずつ消去する(マニュアルマルチモード)

マルチ画面の表示中に、マルチボタンを 1 秒以上押すと最後に取り込んだ画面が消去されます。さらに押し続けると、連続して消去されます。

●一度消去した画面の再表示はできません。

#### □ お願い/ヒント

- ◆対面撮影のミラーモード時にマルチボタンを押すと右側から画像が表示されます。(記録は通常と同じ左側からです)
- 静止画時はマルチ画面になりません。
- マルチ画面は画質が少し悪くなります。
- フラッシュは使えません。

#### マルチ機能は以下の場合、使えません。

・プログレッシブ機能「入」設定時


・フレーム動画設定時

・シネマ設定時

・カードモード設定時

## 子画面を表示する

画面の中に子画面(静止画)を表示することができます。




**準備:** 撮影モードにしておく。

テープ / カード選択スイッチを**「テープ」**に しておく。

- 「デジタルセッテイ」メニューで「デジタルキノウ」を「コガメン」に設定する
- 2 子画面に入れたい画像を画面いっぱいに映す
- **3** 子画面ボタンを押す
  - 子画面が現れます。
  - ●もう1回押すと元に戻ります。
- 4 撮影する、またはフォトショットする
  - •子画面付きの映像が撮影できます。

#### 子画面位置を設定する

「マルチ & コガメン」メニューで「コガメンイチ」を希望の位置に設定する



#### □ お願い/ヒント

- 子画面はカメラサーチ、撮影チェック中は消えます。(サーチ終了後、再表示されます)
- 子画面はタイトルイン、または、電源を切ると消去されます。
- ●画像をタイトル(P81)付きで子画面にすることはできません。
- 子画面を入れて撮影した画像から子画面を消去、または子画面の位置を変えることはできません。
- 「~」が表示中に子画面ボタンを押して映像を取り込むと、フラッシュが発光します。

#### 子画面機能は以下の場合、使えません。


- ・プログレッシブ機能「入」設定時
- ・フレーム動画設定時

・シネマ設定時

・カードモード設定時

## 映像と音声を徐々に現して/消して撮る

<u>(フェードイン / フェードアウト)</u>



白い映像から少しずつ映像と音声が現れてくるように 撮れます。(フェードイン)(

**準備:** 撮影モードにしておく。

- 看 撮影の一時停止中にフェードボタンを押し続ける。
  - ●映像が少しずつ消えていきます。
- 2 映像が消えてから撮る
- **3** 撮影開始後、約3秒後をめやすに指をはなす ・ 映像が少しずつ現れてきます。

映像と音声が少しずつ消えて、白い映像になっていくように撮れます。(フェードアウト)②

**準備:** 撮影モードにしておく。

- 1 撮影する
- 2 撮影中、フェードボタンを押し続ける
  - ●映像が少しずつ消えていきます。
- 3 映像が消えてから撮影をやめる
  - •撮影の一時停止になります。
- 4 指をはなす


#### □ お願い/ヒント

●フォトショット中、静止画中、マルチ画面表示中は、映像のフェードはしません。

# 効果 演出

## 映像効果を入れて再生する(再生映像効果)

撮影した映像に特殊効果を入れて再生します。



**準備:** 再生モードにしておく。 リモコンを用意しておく。

- 1 再生する (▶)
- 2 繰り返し選択ボタンを押して、希望の映像効果を選ぶ
  - ●押すごとに効果が変わります。効果を解除するに は画面の映像効果を無表示にします。

#### 効果を一時解除する

リモコンの切 / 入ボタンを押す (「デジタルセッテイ」メ ニューの「エイゾウコウカ」を「切」にする)

●画面の映像効果表示が点滅します。(マルチ、ワイプ、 ミックス設定時は除く)

#### ワイプ / ミックス設定時

- 1 再生する (▶)
- 2 メモリーしたい場面でメモリーボタンを押す
  - ●画面のワイプ、ミックス表示が白黒反転します。
- 3 メモリー画像につなげる場面で切 / 入ボタンを押す
  - •選んだ効果で場面が変わります。

#### □ お願い/ヒント

映像効果は次の 11 種類です。

マルチ、ワイプ、ミックス、ストロボ、ネガポジ、セピア、モノトーン、キセキ、 アート、モザイク、ミラー


(実際の効果はデジタル機能/効果の58ページを参照してください)

- 再生時の映像効果のワイプ・ミックスを選んでいるとき、映像効果の切 / 入設定はリモコンでのみ操作できます。
- ●映像効果を入れた映像は DV 端子(P95、96)、デジタル静止画端子から出力されません。また、MPEG4 動画(P71)に記録されません。
- ●無記録部分(ブルーバック画面)からのワイプ、ミックスはできません。
- ●ワイプ(ミックス)効果中にリモコンの「切/入」ボタンを押すと、効果を途中で止められます。 再度押すと効果が続きます。

## 再生映像から 9 画面取り込む

#### ストロボマルチモード

再生映像から連続した静止画を次々と取り込みます。



**準備:** 再生モードにしておく。


- 「デジタルセッテイ」メニューで「コウカセンタク」を「マルチ」に設定する
- **2** 「マルチセッテイ」メニューで「マルチモード」を「ストロボ」に設定する
- 3 「ストロボソクド」を希望の速度に設定する
- **4** 再生し (▶)、取り込み始めるところで静止画にする (■■)
- **5** マルチボタンを押す
  - 9 画面の連続画像が取り込まれ、テープは停止します。

#### スイングモードについて

「マルチセッテイ」メニューの「スイングモード」を「入」にすると、中間部分が速く、前後がゆるやかになります。テニスやゴルフなどのスイングを分析するときに効果的です。

#### マニュアルマルチモード

再生映像から任意の静止画を1つずつ選んで9画面表示にします。



- オストロボマルチモードの手順2で「マルチモード」を「マニュアル」に設定する
- 2 再生する (▶)
- **3** 取り込みたい場面ごとに繰り返しマルチボタンを押す
  - ●マルチモードになり、押すごとに左上から画像が 表示されます。9画面取り込むとテープは停止し ます。

## インデックスマルチモード

インデックス信号が入った画像を9画面取り込みます。



- ストロボマルチモードの手順2で「マルチモード」を「フォト」または「シーン」に設定する
- **2** マルチボタンを押す
  - •押したところから再生方向にインデックス信号 の入った画像が9画面取り込まれます。
  - 9 画面取り込まれるとデープは停止します。取り 込まれる画像が8つ以下の場合、テープの終端で 停止します。

#### 途中で取り込みをやめる

■を押す

#### マルチ画面を消す

取り込み終了後、マルチボタンをポンと押す

#### マルチ画面を再表示する

マルチボタンを1秒以上押す

#### マルチ画面を 1 画面ずつ消去する(マニュアルマルチモード)

マルチ画面の表示中に、マルチボタンを 1 秒以上押すと最後に取り込んだ画面が消去されます。さらに押し続けると、連続して消去されます。

●一度消去した画面の再表示はできません。


#### □ お願い/ヒント

- 1 枚目に取り込んだ画像の状態が 2 枚目以降にも保持されます。
- S2(S1) 映像入出力端子やAV入出力端子から入力信号がある場合、マルチ画面の再表示はできません。
- S2(S1) 映像入出力端子や AV 入出力端子からの入力信号をマルチ画面表示することはできません。
- マルチ画面は画質が少し悪くなります。
- ●DV 端子から入力映像がある場合、マルチ画面になりません。DV 入力を止めてください。
- ●マルチモードのメニュー設定は再生モードと撮影モードで連動して同じ設定になりますが、 再生モードのマルチモードを「フォト」または「シーン」に設定した後、撮影モードにすると、 「マルチモード」の設定は「ストロボ」になります。

## 再生の 9 画面表示した画像から 1 枚さがす

(マルチ画面サーチ)

9 画面の中の任意の画像のテープ位置をさがします。



**準備:** 再生モードにしておく。 リモコンを用意しておく。

- マルチボタンを押して9画面表示する
  - マニュアルマルチモード時は再生してからマルチボタンを押してください。
- 2 ダイヤルを回してさがす画像を選ぶ
  - •選んだ画像が赤枠で囲まれます。
- 3 頭出し (I◀◀ または ▶▶I) ボタンを押す
  - •選んだ画像のところで静止画再生となります。

#### マルチ画面を再表示する

マルチボタンを1秒以上押す


マニュアルマルチモード時は9画面すべてを取り込んでからマルチボタンを押してください。

#### ◯ お願い/ヒント

- サーチされた画像は多少前後にずれることがあります。
- ●マニュアルマルチモード時は9画面すべてを取り込んでから操作してください。
- インデックスマルチモード時は8画面以下でも頭出しできます。

## **再生画面を大きくする**(再生ズーム)

テープ再生中に再生画面を拡大して(最大10倍まで)表示することができます。



**準備:** 再生モードにしておく。 リモコンを用意しておく。

- **1** 再生する (▶)
- 2 再生ズームボタンを押す
  - ●画面の中央が約2倍に拡大されます。
- **3** ズームボタン (T/W) を押す
  - 最大 10 倍まで拡大できます。
- 4 希望の方向に方向ボタンを押す
  - •拡大位置を変えられます。

#### 元に戻す


再生ズーム中に再生ズームボタンを押す

#### □ お願い/ヒント

- 再生ズームは、拡大するほど画質が悪くなります。
- ●再生ズーム中は、リモコンで可変速サーチ速度を変更できません。
- ●再生ズーム時は、リモコンでは音量を変えることはできません。
- •操作モードを切り換えたり、電源を切ると、再生ズームモードは解除されます。
- 再生ズームを使っても、DV 端子(P95、96)、デジタル静止画端子から出力されるのはもとの テープ内容です。

カードにデータを記録するため、本機にカードを入れておきます。(カードは本機に付属していません)

カードの出し入れは必ず電源スイッチ「切」の状態で行ってください。



*準備:* 電源スイッチを「切」にしておく。

- **1** カード扉を開く
- **2** カードの切り欠き部をファインダー側に、ラベルを上にして、まっすぐグッと最後まで押し込む
- **3** カード扉を閉じる

#### カードを取り出す

カード扉を開け、カードの側面の中央を押してカードを出し、まっすぐ引き抜く

- •カードの出し入れがしやすいよう、カード挿入口の下の部分がスライドしますが、この部分だけを押してもカードは取り出せません。カードをしっかり押し込んでください。
- カードを取り出した後はカード扉を閉じておいてください。
- 動作中ランプ点灯中は、カードの抜き差しはしないでください。
- ●カードが最後まで押し込まれているときに無理に カードを引き抜くと破壊のおそれがあります。

#### 動作中ランプについて

- ●カードにアクセス(認識/記録/再生/消去/画像伝送など)中は、動作中ランプが点灯します。
- ●動作中ランプが点灯しているときは、カード扉を開けてカードを抜いたり、電源/操作モード切換えスイッチを操作しないでください。また、テープ/カード選択スイッチを切り換えないでください。カードやカードの内容が破壊されたり、本体が正常に動作しなくなることがあります。

#### SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチについて

SDメモリーカード本体には書き込み禁止スイッチが付いています。スイッチを「LOCK」側にしておくと、カードへの書き込みやデータの消去、フォーマットはできなくなります。戻すと、可能になります。



# カード

演出

#### □ お願い/ヒント

- •正規カード以外は使用しないでください。
- カード裏の接続端子部分に触れないでください。
- カードが正しく入っているか確認し、カード扉を閉じてください。
- •電気ノイズや静電気、本機やカードの故障などによりカードのデータが壊れたり、消失することがありますので、大切なデータは USB 端子、PC カードアダプターや USB リーダーライターなどを使って、パソコン (P98) などにも保存してください。

## **カードを入れる**(つづき)

#### 静止画の画質と記録枚数

画像サイズ	640 × 480		2	2048 × 1496	6	
画質	ファイン	ノーマル	エコノミー	ファイン	ノーマル	エコノミー
8MB	約 45 枚	約 95 枚	約 190 枚	約2枚	約5枚	約8枚
16MB	約 100 枚	約 200 枚	約 400 枚	約8枚	約13枚	約 18 枚
32MB	約 220 枚	約 440 枚	約 880 枚	約 18 枚	約 28 枚	約 39 枚
64MB	約 440 枚	約 880 枚	約 1760 枚	約 36 枚	約 56 枚	約 78 枚
128MB	約 880 枚	約 1760 枚	約 3520 枚	約 72 枚	約112枚	約 156 枚
256MB	約 1760 枚	約 3520 枚	約 7040 枚	約 144 枚	約 224 枚	約312枚
512MB	約 3520 枚	約 7040 枚	約 14080 枚	約 288 枚	約 448 枚	約 624 枚

#### MPEG4 動画の画質と記録時間

画質	スーパーファイン	ファイン	ノーマル
8MB	約1分30秒	約2分	約6分
16MB	約4分	約5分	約 15 分
32MB	約8分	約10分	約 32 分
64MB	約17分	約21分	約1時間5分
128MB	約 35 分	約 44 分	約 2 時間 20 分
256MB	約1時間10分	約1時間33分	約5時間
512MB	約2時間20分	約3時間17分	約 10 時間 30 分


#### ボイス(音声)の記録時間

8MB	約 25 分
16MB	約 58 分
32MB	約2時間
64MB	約4時間
128MB	約8時間10分
256MB	約 17 時間
512MB	約 34 時間 30 分

- ●上表はSDメモリーカード使用時の記録枚数、記録時間です。
- ●ファイン、ノーマル、エコノミーが混在している場合や、撮影される被写体によっては、静止画 の記録枚数は変動します。
- ●スーパーファイン、ファイン、ノーマルが混在している場合や、撮影される被写体によっては、 MPEG4 動画の記録時間は変動します。
- ●静止画、MPEG4動画、音声ファイル混在時は、記録枚数、記録時間は変動します。
- ●別売のアクセサリーキットに付属のSDメモリーカードにはプリセットタイトルが入っていますので、記録枚数・記録時間は少なくなります。

## カードモードを選択する

カードを使用するときは、カードモードを選択してください。



- 電源 / 操作モード切換えスイッチを回して「入」にする
  - ①のボタンを押しながら回します。
- **2** テープ / カード選択スイッチを「カード」に する
- **3** さらに右へずらす
  - ずらすたびに、3つのカードモードが切り換わります。

PICTURE(静止画)モード(P69、74) MPEG4(動画)モード(P71、75) VOICE(音声)モード(P72、76)

#### 静止画を記録する(カードフォトショット)

最大画像サイズ約 300 万画素記録のメガピクセル(100 万画素以上)静止画が撮影できます。



- MEGA OIS機能を使い、ズーム倍率を低くすると、よ り手ぶれをおさえることができます。
- 静止画を記録する際は、ぶれないように両手でしっか。 り持ち、脇をしめて構えてください。
- 三脚・リモコンを使うと、手ぶれのない安定した映像 を記録することができます。(この場合、MEGA OIS 機能は使用しないでください)
- オートフォーカスで被写体にピントが合うと、シャッ ターチャンスマーク(「●(緑)」または「○(白)」)が点 灯します。この状態で記録することをおすすめしま す。

準備: **撮影モード**にしておく。

「メモリキロク」メニューで「ガゾウサイズ」 を希望のサイズに設定する 「メモリキロク」メニューで「メモリガシツ」

を希望の画質に設定する

- 1 PICTURE(静止画)モードにする
- フォーカス合焦枠内に被写体を映す
  - ピントが合うと、シャッターチャンスマークが点 灯します。
- **3** フォトショットボタンを押す
  - •音声は記録できません。
- 静止画を撮影する場合には、あらかじめ静止画ボタン を押して、画面を確認してから、フォトショットボタ ンを押すことをおすすめします。

PICTURE(静止画)モードを表します。記録中は赤色表示

#### 画面の表示について

**PICTURE** 

PICTURE):

になり、動作中ランプも点灯します。緑色表示時は記録で きません。カードが入っていないときは呼吸が赤色で点

滅します。

F 残4枚 | 640 | PICTURE

ピントが合うと表示されます。(オートフォーカス時) ●(緑):

○(白): ほぼピントが合うと表示されます。(オートフォーカス時)


画像サイズを表します。 640 :

残00枚: 静止画の記録可能枚数を表します。

F(N,E): 設定したメモリー画質を示します。F はファイン、N は

ノーマル、E はエコノミーを表します。

## **カードに記録する**(ヮゔき)



#### ローライトショットについて

暗いシーンを撮影する場合は「メモリキロク」メニューで「ローライトショット」を「オート」にしてください。 (シャッター速度が1/30になると、「ਊカード」表示が出ます)

- ローライトショット時は映像の明るさが変わることが あります。
- 電子シャッター設定時は、「ローライトショット」を 「オート」にしても、ローライトショットは働きません。

#### □ お願い/ヒント

- 以下のようなシーンではシャッターチャンスマークが表示されない、または、表示されにくくなります。
  - ・被写体が動いているシーン
  - ・手ぶれが大きいシーン
  - ・低照度で暗いシーン
  - ・明るい部分が入っているシーン・コントラストがないシーン
- ・ズーム倍率が大きいシーン
- ・遠近が共存したシーン
- ・横線しかないシーン
- ・逆光シーン
- シャッターチャンスマークが表示されない場合は、マニュアルでピントを合わせてください。 (P52)
- ▼ニュアルフォーカス時には、シャッターチャンスマークは表示されません。
- ●シャッターチャンスマークが表示されていなくてもカード記録は可能です。
- ●フォーカス合焦枠内で、被写体の前後にコントラストの高いものがあると、被写体にピントが合わない場合があります。その場合、コントラストの高いものをフォーカス合焦枠から外してください。
- ●シャッターチャンスマーク、フォーカス合焦枠はカードの PICTURE (静止画) モード以外では表示されません。
- プログレッシブ機能は「入」になります。
- ●画像サイズを「2048 × 1496」に設定すると、メガピクセル撮影になります。
- ●マニュアルのシャッター速度の調整は1/30~1/500になります。画面の色が変わったり、ちらついたりする場合は、1/60 または 1/100 に調整してください。(P54)
- 以下の機能が使えなくなります

・シャッター効果

- ・デジタルズーム・シネマ
  - ・ズームマイク
- ワイドデジタル機能/効果
- ・タイトルイン / 作成(「2048 × 1496」設定時)
  - :1496」設定時)・カラーナイトビュー
- ・1.5 倍パッとズーム機能・・フレーム動画
- ●カード画像の画質を「ノーマル」や「エコノミー」に設定して撮影すると、シーンによってモザイク状になることがあります。
- ●カードを他機やパソコンでフォーマット (P87) しないでください。使用できなくなる場合があります。
- AV入出力端子、S2(S1)映像入出力端子、DV端子、USB/ミニシステム⑥端子から他の機器に映像を出力すると、出力先の画面にもフォーカス合焦枠が表示されますので、他の機器に記録などをする場合はテープ/カード選択スイッチを「テープ」にしてご使用ください。(P11)
- ●テープ/カード選択スイッチが「カード」のとき約5分間フォトショット操作しないと、自動的 に電源が切れます。この場合は、一度電源を切って、その後入れなおしてください。
- 動作中ランプ点灯中は、カードの抜き差しはしないでください。
- •記録中はテープ / カード選択スイッチを切り換えないでください。
- ◆本機で記録したデータを他機で再生した場合、画像が悪くなったり、再生できない場合があります。

#### 動画を記録する(MPEG4 動画撮影)

パソコンで再生できる MPEG4 動画を記録できます。(再生には Windows Media™ Player をお使い ください)記録されたデータはEメールに添付したり、インターネット上のホームページに掲載して ご利用できます。(P98)



#### 画面の表示について

MPEG4 ): MPEG4

0h00m10s NI残: Oh10 m MPEG4 SF (F, N):

残:0h05m:

準備: 撮影モードにしておく。

「メモリキロク」メニューで「MPEG4 ガシ ツ」を希望の画質に設定する

1 MPEG4(動画)モードにする

2 撮影開始 / 一時停止ボタンを押す

- •記録が始まるまでに約2、3秒かかります。(その 間、「MPEGA」が赤色で点滅します)
- 3 撮影を一時停止する

### 撮影中に撮影開始 / 一時停止ボタンを押す

- •最大連続記録時間は「スーパーファイン」で約2分、 「ファイン」で約2分、「ノーマル」で約2時間です。
- メールに添付する容量としては 1MB(記録時間:「スーパー ファイン」で約 15 秒「ファイン」で約 20 秒、「ノーマル」で約 1分)以内をおすすめします。

MPEG4(動画)モードを表します。記録中は赤色表示になり、 動作中ランプも点灯します。緑色表示時は記録できません。 カードが入っていないときは「MPGA」が赤色で点滅します。 設定した MPEG4 動画の画質を示します。 テはスーパーファ イン、「ローマルを表します。」

記録可能時間を表します。(残:0h00m で赤色点滅となり、赤 色点滅時に記録を開始すると記録できない場合があります) OhOOmOOs: 記録時間を表します。記録を停止すると OhOOmOOs に戻 ります。


#### ◯◯ お願い/ヒント

- フォトショットボタンは働きません。
- ●マニュアルのシャッター速度の調整は1/60~1/500になります。画面の色が変わったり、ちら ついたりする場合は、1/60 または 1/100 に調整してください。(P54)
- ・以下の機能が使えなくなります。
- ・デジタルズーム ・フェード ・シネマ ・ワイド ・ズームマイク ・タイトルイン / 作成 ・デジタル機能 / 効果 ・フレーム動画 ・カラーナイトビュー ・1.5 倍パッとズーム機能 MPEG4 動画の画像サイズは、「スーパーファイン」時は「320 × 240」、「ファイン」、「ノーマル」
- 時は「176 × 144」に設定されています。
- ●MPEG4(動画)モードに設定すると、カメラの映像の解像度が落ちます。これはMPEG4記録に 最適な画質にするためで、異常ではありません。
- 音声はステレオの「L」、「R」がミックスされモノラルで記録されます。
- 記録時にお知らせブザーは鳴りません。
- テープ / カード選択スイッチが「カード」のとき約 5 分間撮影操作しないと、自動的に電源が切 れます。この場合は、一度電源を切って、その後入れなおしてください。
- ●記録可能時間が 100 時間以上の場合、99h59m と表示されます。
- 動作中ランプ点灯中は、カードの抜き差しはしないでください。
- ●記録中はテープ / カード選択スイッチを切り換えないでください。
- ◆本機で記録したデータを他機で再生した場合、画像が悪くなったり、再生できない場合があります。71

## **カードに記録する**(ヮゔき)

#### 音声を記録する(ボイスレコーダー機能)

カードに音声を記録できるボイスレコーダー機能を搭載しています。



準備: 撮影モードにしておく。

1 VOICE(音声)モードにする

## 撮影開始 / 一時停止ボタンを押す

- 記録が始まるまでに約 2、3 秒かかります。(その 間、 WOICE が赤色で点滅します)
- 内蔵マイクの音声が記録されます。
- •マイク端子を使って外部マイクからも記録でき ます。
- 3 録音を一時停止する 録音中に撮影開始 / 一時停止ボタンを押す

#### 画面の表示について

VOICE 0h00m10s 残: Oh10m | VOICE)

VOICE :

残:0h05m:

動作中ランプも点灯します。緑色表示時は記録できません。 カードが入っていないときは「VOKE」が赤色で点滅します。

記録可能時間を表します。(残:0h00m で赤色点滅となり、赤 色点滅時に記録を開始すると記録できない場合があります)

VOICE(音声)モードを表します。記録中は赤色表示になり、

OhOOmOOs: 記録時間を表します。記録を停止すると OhOOmOOs に戻 ります。

#### □□ お願い/ヒント

- フォトショットボタンは働きません。
- ●音声はステレオの「L」、「R」がミックスされモノラルで記録されます。
- 記録される音声ファイルは自動的にロック(誤消去防止)されます。
- 記録時にお知らせブザーは鳴りません。
- ●テープ/カード選択スイッチが「カード」のとき約5分間録音操作しないと、自動的に電源が切
- ●記録可能時間が 100 時間以上の場合、99h59m と表示されます。
- 最大連続記録時間は約24時間です。
- 動作中ランプ点灯中は、カードの抜き差しはしないでください。
- ●記録中はテープ / カード選択スイッチを切り換えないでください。


#### ボイスパワーセーブについて

「ソノタセッテイ」メニューの「ボイスパワーセーブ」を「入」にするとパワーセーブが働き、 録音、再生などの動作をした後、数秒後に表示などが消えて画面が暗くなります。 ただし、メニュー画面操作時はパワーセーブは働きません。

- 何か操作をするとパワーセーブは解除されます。
- パワーセーブモード時には、電源の切り忘れにお気を付けください。
- テープ / カード選択スイッチが「カード」のとき約5分間録音操作しないと、自動的に電源が切 れます。この場合は、一度電源を切って、その後入れなおしてください。
- 本機で記録したデータを他機で再生した場合、音声が悪くなったり、再生できない場合があり **72** ます。

# テープ映像や入力映像をカードに記録する

撮影済みのテープ映像や外部機器からの入力映像を、カードに記録できます。



**準備:** 再生モードにしておく。

テープ映像を記録する場合、本機に再生する カセットを入れておく。

入力映像を記録する場合、外部機器と接続しておく。(P92)

- 「メモリキロク」メニューで「メモリガシツ」 (静止画記録時)または「MPEG4 ガシツ」 (MPEG4 動画記録時)を希望の画質に設定する
- **2** 「カード」にする
- **3** PICTURE (静止画) モードまたは MPEG4 (動画) モードにする
- テープを再生または外部機器の映像を入力してから
- 4 記録したい場面で、

フォトショットボタンを押す(静止画記録) 撮影開始 / 一時停止ボタンを押す(MPEG4 動画記録)

### □ お願い/ヒント

- 静止画を記録する場合、音声は記録できません。
- シャッター効果は働きません。
- ●テープ映像を静止画再生しないでフォトショットすると、ぶれのある画像を記録することがあります。
- ●再生モードの映像効果は、MPEG4動画には記録されません。
- ●カードモードを MPEG4(動画) に設定すると、タイトルは表示できません。
- ●映像が S1 信号(16:9)の場合は、「ワイド画像は記録できません」のメッセージが表示され、記録できません。
- テレビなどの外部機器から映像を記録するときに、テレビの電波が弱い場合や画面にノイズが入っている場合にその映像を記録すると、映像が乱れたり再生できないことがあります。
- ●静止画記録時、外部入力やテープ映像からカードに記録される画像のサイズは、「640 × 480」 になります。(メガピクセル静止画記録ではありません)
- 動作中ランプ点灯中は、カードの抜き差しはしないでください。
- ●記録中はテープ / カード選択スイッチを切り換えないでください。

# カードを再生する

カードコンテンツ表示で、カードに記録されているファイルの種類を確認できます。



電源/操作モード切換えスイッチを回して「入」 にする

①のボタンを押しながら回します。

**2** 繰り返し回して、「カード再生」ランプを点灯させる

• カード再生モードになり、左図にある、カードコンニンツまっが思われます。

ンテンツ表示が現れます。 セイシガ: メモリー画像が保存されています。

PICTURE(静止画)モードにすると再

生および消去ができます。

MPEG4: MPEG4 動画が保存されています。 MPEG4(動画)モードにすると再生お

よび消去ができます。

オンセイ: 音声データが保存されています。VOICE

(音声)モードにすると再生および消去が


できます。

# □ お願い/ヒント

カードにデータが記録されていない場合は白い画面になり、日付、時間が「−−」表示になります。

●形式の異なるデータや壊れたデータを再生したときは、画面中央に「×」が表示され、「再生できません」というメッセージが出る場合があります。

# メモリー画像(静止画)を再生する



**準備:** カード再生モードにしておく。

**1** PICTURE (静止画) モードにする

2 再生する

►: スライドショーを実行(P79)

**▶▶**: 次の画像を再生 **◀**■: 前の画像を再生

■: スライドショーを停止 ■■: スライドショーを一時停止

### □ お願い/ヒント

メモリー画像を再生時、タイトルを入れて再生できます。(P81)

メモリー画像を再生時、メモリー画質表示は表示されません。

●他の機器で記録された画像を再生すると、その他機で記録した画像サイズと本機の画像サイズ表示が異なる場合があります。(P106)

動作中ランプ点灯中は、カードの抜き差しはしないでください。


• カードのデータを再生中はテープ / カード選択スイッチを切り換えないでください。

### メモリー画像の互換性について

本機は電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格 DCF(Design rule for Camera File system)に準拠しています。

- •本機で再生できるファイル形式は JPEG です。(JPEG 形式でも再生できないものもあります)
- ●規格外のファイルを再生すると、フォルダー/ファイル名が表示されない場合があります。
- 本機以外で記録したファイルを再生すると、日時表示が記録日時と異なることがあります。
- ●メモリー画像の最大再生可能サイズは「2560 × 1920」ですが、本機以外で記録したファイルを再生できない場合があります。
- 74 本機以外で再生すると画像が悪くなる場合があります。

# MPEG4 動画を再生する



**準備: カード再生モード**にしておく。

MPEG4 (動画) モードにする

2 再生する

▶: 再生

■: 再生を停止 ■■: 再生を一時停止

# ファイルを選択する

▶▶: 停止中に押すと、次の映像の先頭へ ◀◀: 停止中に押すと、前の映像の先頭へ

[再生中に ▶►(◀◀)ボタンを押すと、次の(再生中の)映像の先頭から再生され、一時停止中に押すと、次の(再生中の)映像の先頭で停止します。]

### 音量調整をする

再生中に音量表示が出るまでマルチプッシュダイヤル を押し込み、回して調整をする

もう一度押すと、音量表示が消えます。

### □ お願い/ヒント


- ・被写体の動きが速かったり、ズーム操作などをした場面では、映像が一瞬止まったようになったり(コマ落ち)、モザイクが発生しますが、異常ではありません。
- ●再生時、映像のサイズが小さくなりますが、異常ではありません。
- MPEG4動画を早送り/巻戻し再生、スロー/逆スロー再生、コマ送り/逆コマ送り再生、ジョグ再生することはできません。
- MPEG4(動画)モードでカードに記録されたファイルを再生すると、終了前、約1秒間は一時停止( $\blacksquare$ )ボタンを受け付けません。
- ●再生中、日時表示は止まったままになります。
- MPEG4 動画を DV 端子から出力することはできません。
- 動作中ランプ点灯中は、カードの抜き差しはしないでください。
- ◆カードのデータを再生中はテープ/カード選択スイッチを切り換えないでください。

#### MPEG4 動画の互換性について

- ●「スーパーファイン」、「ファイン」で記録した MPEG4 動画は当社製デジタルビデオカメラ NV-MX1000、NV-MX2500、NV-EX21 では再生できません。このとき、「RESET ボタンをおしてください」などの表示が出ることがありますが、故障ではありません。
- ●本機で再生できるファイル形式は ASF です。(ASF 形式でも再生できないものもあります)
- 本機以外で記録したファイルを本機で再生できないことがあります。
- ●本機以外で記録したファイルを再生すると、再生時間によっては、再生経過時間の一部が、"--"と表示されることがあります。
- 本機以外で記録したファイルを再生すると、日時表示が記録日時と異なることがあります。

# **カードを再生する**(つづき)

# 音声データを再生する



*準備:* カード再生モードにしておく。

VOICE(音声)モードにする

再生する

▶: 再牛

再生を停止 . 再生を一時停止 

「再生中または一時停止中に▶▶(◀◀)ボタンを〕秒以 上押し続けると 10 倍速、7 秒以上押し続けると 60 倍 速の早送り(早戻し)再生になります。ボタンから指を はなすと、元に戻ります。]

### ファイルを選択する

停止中に押すと、次の音声の先頭へ **▶**▶: 停止中に押すと、前の音声の先頭へ

「再生中に ▶▶(◀◀)ボタンを押すと、次の(再生中の) 音声の先頭から再生され、一時停止中に押すと、次の (再生中の)音声の先頭で停止します。]

### 音量調整をする

再生中に音量表示が出るまでマルチプッシュダイヤル を押し込み、回して調整をする

•もう一度押すと、音量表示が消えます。


### □ お願い/ヒント

- 早送り(早戻し)再生から通常再生に戻しても、約1、2秒間は早送り(早戻し)再生を続けま す。
- 早送り(早戻し)再生をした場合には、音声と再生経過時間の表示がずれる場合があります。
- 再生中、日時表示は止まったままになります。
- ●音声データを DV 端子から出力することはできません。
- 動作中ランプ点灯中は、カードの抜き差しはしないでください。
- カードのデータを再生中はテープ / カード選択スイッチを切り換えないでください。
- 音声データは当社製デジタルビデオカメラNV-MX1000、NV-MX2500、NV-EX21、NV-GX7K などで再生できます。音楽再生機能搭載の当社製デジタルビデオカメラ(NV-C7、NV-MX2000)、SD-Juke box、SD メモリーカード対応の IC レコーダー (RR-XR320)では再生で きません。(2002年5月現在)
- ●本機以外で記録したファイルを再生すると、再生時間によっては、再生経過時間の一部が、"--" と表示されることがあります。
- 本機以外で記録したファイルを再生すると、日時表示が記録日時と異なることがあります。

### ボイスパワーセーブについて

「ソノタセッテイ」メニューの「ボイスパワーセーブ」を「入」にするとパワーセーブが働き、 録音、再生などの動作をした後、数秒後に表示などが消えて画面が暗くなります。 ただし、メニュー画面操作時と音量調節中はパワーセーブは働きません。

- 何か操作をするとパワーセーブは解除されます。
- パワーセーブモード時には、電源の切り忘れにお気を付けください。
- ●テープ/カード選択スイッチを「カード」にして、約5分間録音操作しないと、自動的に電源が切 76 れます。




**準備: カード再生モード**にしておく。

- **1** マルチボタンを押す
- ファイルがマルチ画面表示されます。
- 2 ダイヤルを回して、希望のファイルを選ぶ
  - 選んだファイルが赤枠で囲まれます。
- **3** ダイヤルを押し込む、またはマルチボタンを押す
  - ●選んだファイルが画面に現れます。MPEG4(動画)または VOICE(音声)モードでは、さらに再生(▶)ボタンを押して再生を始めます。


# リモコンでマルチ画面を操作する

- **1** マルチ / 子画面ボタンを押す。
- 2 項目ボタンを押すごとに、下図の①の矢印の順に画像の選択が移動します。(戻るときは戻し(◀◀)ボタンを押します)
- 3 設定ボタンを押して選んだ画像を再生します。



### □□ お願い/ヒント


- ファイルをマルチ画面表示する場合、7ファイル以上記録 されていると一度に表示できません。マルチプッシュダイ ヤルを回して、次のマルチ画面を表示させてください。
- マルチ画面表示時に送り(▶▶)または戻し(◄◄)ボタンを 押すと前後6画面ごとの送り、戻しができます。



カード

# **カードを再生する**(つづき)


# ファイル番号を指定して再生する(ナンバー指定)



**準備:** カード再生モードにしておく。

- 1 「カードヘンシュウ」メニューで「ナンバー指定」を「する」に設定する
- **2** ダイヤルを回して、希望のファイル番号を選び、押し込む
  - 指定した番号のファイルが画面に現れます。 MPEG4(動画)モードまたは VOICE(音声)モードでは、さらに再生(▶)ボタンを押して再生を始めます。

# カードのメモリー画像をテープに記録する



**準備: カード再生モード**にしておく。

- **1** PICTURE (静止画) モードにする
- **2** テープに記録したいファイルを再生する
- **3** 「テープ」にする
- 4 フォトショットボタンを押す
  - 約7秒間テープに記録されます。


### □ お願い/ヒント

- ●テープに記録する場合、記録するテープ位置を頭出ししておいてください。手順4でボタンを押した地点のテープ位置にメモリー画像が記録されます。
- ●「640 × 480」以外の画像サイズを持つメモリー画像を テープに記録すると、画質が多少劣化します。
- テープに記録された画像のサイズは、「640 × 480」になります。 (メガピクセル静止画記録ではありません)
- MPEG4 動画、音声データをカードからテープに記録することはできません。

# スライドショーの設定をする

# スライドショーする画像を設定する

静止画をスライドショーする順序や再生時間を設定します。



*準備:* カード再生モードにしておく。 PICTURE(静止画)モードにしておく。

- **1** 「カードヘンシュウ」メニューで「スライド ショー設定」を「する」に設定する
- **2** 「ヘンシュウ」を「する」に設定する
- 3 ダイヤルを回して、設定する画像を選び、押
  - 選んだ順に画像が再生されます。
- 4 ダイヤルを回して、再生時間を設定し、押し
  - 設定内容が表示されます。
- 5 手順3、4を繰り返し、設定が終わったらメ ニューボタンを押す
  - メニュー画面に戻ります。
- ●設定したスライドショーを実行する場合、「スライド ショー」を「プリセット」に設定してから、再生(▶)ボ タンを押してください。(「M. スライド ▷」表示が出ま

### すべての画像をスライドショーする

「スライドショー」を「オール」に設定してから、再生 (▶)ボタンを押す

●すべての画像をスライドショーします。(「スライド ▷」表示が出ます)

### スライドショーの再生順序や再生時間を変更する


- 1 スライドショー設定後に「ヘンシュウ」を「する」に 設定する
- 2 マルチプッシュダイヤルを回して画像を選び、押し 込む
- 3 マルチプッシュダイヤルを回して再生順序を設定 し、押し込む
- 4 マルチプッシュダイヤルを回して再生時間を設定 し、押し込む
- 5 メニューボタンを押して設定を終わる

### スライドショー設定の内容を確認する

「設定カクニン」を「する」に設定する ・画像が設定した順序で、再生時間とともにマルチ画面 に表示されます。

# **スライドショーの設定をする**(วづき)

# 設定された画像を解除する



準備: カード再生モードにしておく。 PICTURE(静止画)モードにしておく。

- 「カードヘンシュウ」メニューで「スライド ショー設定」を「する」に設定する
- 2 「設定カイジョ」を「する」に設定する
  - 設定された画像がマルチ画面表示されます。
- **3** ダイヤルを回して、設定解除する画像を選び、 押し込む
  - 設定された画像が解除されます。
- **4** 手順 3 を繰り返し、設定が終わったらメニューボタンを押す
  - メニュー画面に戻ります。

# すべてのスライドショー設定を解除する

「設定オールクリア」を「する」に設定し、確認画面で「ハイ」を選び、マルチプッシュダイヤルを押し込む

# □ お願い/ヒント


• 再生時間は下表のように設定できます。

画像サイズ(P106)	設定可能時間	
2048 UXGA QXGA	7~99秒	
上記以外	5~99秒	

- ●スライドショー設定している画像には「 $\bullet$ 」(緑)が表示されます。(同じ画像に DPOF(P88)が設定されている場合は「 $\bullet$ 」(青)が表示されます)
- 動作中ランプ点灯中は、カードの抜き差しはしないでください。
- ●スライドショー再生中は、タイトルイン(P81)してもタイトルは表示されません。
- ●「プリセット」設定時、スライドショーの再生を途中で停止したり、再生が終了した場合は、 カード内のファイル番号が一番大きい画像を表示して停止します。
- スライドショー設定は本機で行ってください。
- •ファイルサイズによっては設定時間より長く再生される場合があります。

# タイトルを入れる(タイトルイン)

別売のアクセサリーキットに付属のカードには楽しいタイトル(プリセットタイトル)が入っています。この中からタイトルを選んで、表示させることができます。タイトルインは撮影、再生、カード再生の、いずれのモードでも可能です。



- ¶ タイトルインボタンを押す
  - タイトルが表示されます。
- **2** マルチボタンを押す
  - タイトルがマルチ画面表示されます。
- 3 ダイヤルを回して、希望のタイトルを選ぶ
- **4** ダイヤルを押し込む、またはマルチボタンを押す
  - 選んだ画像が再生されます。

# タイトルを消す


タイトルインボタンを押す

### □ お願い/ヒント

- 撮影モードではタイトルインしてタイトル入りの映像を撮影します。
- ●再生、カード再生モードではテープ映像やメモリー画像にタイトルインしてタイトル入りの映像、画像を再生します。
- ●デジタル機能/効果とタイトルインは同時に使用できません。
- シネマとタイトルインは同時に使用できません。
- カードモードを MPEG4(動画) に設定すると、タイトルは表示できません。
- タイトルインボタンを押してタイトルを表示させると、ゼブラパターンは消えます。
- カードフォトショット時は、画像サイズが「 $2048 \times 1496$ 」に設定されていると、タイトルインできません。「メモリキロク」メニューで「ガゾウサイズ」を「 $640 \times 480$ 」に設定してください。
- 「640 × 480」以外の画像サイズをもつタイトル画像を表示させることはできません。
- ●再生モードでタイトルを表示している場合、タイトルはDV端子、デジタル静止画端子から出力されません。
- タイトルインボタンを押すと、最後に作ったオリジナルタイトルが表示されます。オリジナルタイトルを作っていない場合はプリセットタイトルが表示されます。
- オリジナルタイトルを記録している場合はプリセットタイトルの最後に入ります。

# タイトルを作る(タイトル作成)

タイトルを作り、カードに記録します。作成したタイトルはタイトルインできます。



*準備:* 


撮影モードにしておく(カードモードの場合は PICTURE(静止画)モード)。または、再生モードにし、タイトルにしたい場面で静止画再生しておく。

- 「メモリキロク」メニューで「タイトル作成」を「する」に設定する
- **2** フォトショットボタンを押す
  - ●画像が静止画になります。
- **3** 「抜き具合」を選び、ダイヤルを押し込んだあ と、回して調整し、押し込む
- 4 回して色を選択し、押し込む
- 5 「記録」を選び、ダイヤルを押し込む
  - タイトルがカードに記録されます。

### □ お願い/ヒント

- 動作中ランプ点灯中は、カードの抜き差しはしないでください。
- •「1つまえに戻る」を選ぶと1つ前の画面が表示されます。
- ・抜き具合を調整しても、タイトルにしたいものの明暗差が少ないときれいに抜けないことがあります。
- 細かいものをタイトルにすると、きれいに出ないことがあります。
- タイトルの記録中は「タイトルを記録中です」と表示が出ます。
- ピントが合いにくいときは、マニュアルフォーカスでピントを合わせてから、タイトル作成をしてください。(P52)
- •「4」が表示されているときにフォトショットボタンを押すと、フラッシュが発光します。
- オリジナルタイトルを記録すると、記録可能枚数が少なくなります。
- •記録可能枚数が残り少ない場合、オリジナルタイトルが記録されていないことがあります。
- ●「ガゾウサイズ」の設定に関係なく、タイトルの画像サイズは「640 × 480」になります。
- ●「ガゾウサイズ」が「2048×1496」に設定されていて、テープ/カード選択スイッチが「カード」 側になっていると、「タイトル作成」はできません。
- •本機以外のビデオカメラまたは別売のマルチメディアカード用タイトル作成ソフト VW-SWMT1 などで作られたフルカラータイトル(JPEG)は、本機では再生またはタイトルインで きません。





この部分が

なるように 調整します。

きれいに

### タイトル作成のコツ

タイトルにするものはコントラストのはっきりしたもの、光を反射しないものが適しています。左図を参考にオリジナルタイトル作りにチャレンジしましょう。


### 抜き具合について

マルチプッシュダイヤルを回してタイトルがきれいになるように調整して、押し込みます。

### 色選択について

マルチプッシュダイヤルを回すと、下図のように色が変わります。

- 元の画像の明るい 部分(白っぽい部 分)が抜けたタイト ルになります。
- 元の画像の暗い部分(黒っぽい部分)が抜けたタイトルになります。
- 本機ではフルカラータ イトルは作れません。



最初の画像 ♠ に戻る

- △背景が抜け、タイトルの色が変わる
- ⑤タイトルが抜け、背景の色が変わる


# テープとカードの間で静止画像を自動伝送する(画像伝送)

#### テープからカードへ記録する

なおちゃんの

はっぴょうかい

フォトインデックス信号が入った静止画像をカードに自動で記録します。



準備: 再生モードにしておく。 PICTURE(静止画)モードにしておく。 「メモリキロク」メニューで「メモリガシツ」 を希望の設定にしておく

- 画像伝送を開始する部分の手前を静止画再生する
- **2** 「再生キノウ」メニューで「ガゾウデンソウ <u>「テープ</u>→<u>Dード</u>」を「する」に設定する •画像伝送が始まります。

# 画像伝送を途中でやめる

停止(■)ボタンを押す

### 画像伝送が始まると…

その時のテープ位置からサーチを開始し、フォトインデックス信号の入った静止画像が順番にカードに記録されます。


記録中は「テープ再生画をカードに記録中です」と表示されます。

# テープとカードの間で画像を自動伝送する

# (画像伝送)(つづき)

### カードからテープへ記録する

メモリー画像をテープに自動で記録します。



準備:

カード再生モードにしておく。 PICTURE(静止画)モードにしておく。 ブランクサーチ機能(P48)などを使って、メ モリー画像を記録するテープ位置をさがし ておく。

- 画像伝送を開始する画像を再生しておく
- **2** 「カードへンシュウ」メニューで「ガゾウデンソウ<u>カード</u>→<u>デー</u>プ」を「する」に設定する • 画像伝送が始まります。

### 画像伝送を途中でやめる

停止(■)ボタンを押す


#### 画像伝送が始まると…

そのときに、再生されている画像から最後の画像まで順番にテープに記録されます。(画像 1 枚あたり約 7 ~ 11 秒間の静止画となります) 記録中は「メモリ画をテープに記録中です」という表示が出ます。

### □□ お願い/ヒント

- 動作中ランプ点灯中は、カードの抜き差しはしないでください。
- テープ→カード記録時の画像のサイズは「640 × 480」になります。
- テープ→カード記録中にカード記録の残り枚数が0枚になると「メモリ記録はできません」と表示され、テープは静止画再生になります。
- ●映像が S1 信号(16:9)の場合は、「ワイド画像は記録できません」のメッセージが表示され、記録できません。
- カード→テープ記録時は、自動的にインデックス信号が記録されますので、頭出し(P49)ができます。
- ●カード→テープ記録時は「スライドショー」の「プリセット」の設定に関わらず、そのときに再生されている画像から最後の画像まで順番にテープに記録されます。
- ●「640×480」以外の画像サイズを持つメモリー画像をカードからテープに記録すると、画質が 多少劣化します。
- ●MPEG4動画、音声データを自動伝送することはできません。

カードに記録した大切なファイルをロック(誤消去防止)します。



準備: カード再生モードにしておく。 ロックしたいファイルと同じカードモード [PICTURE(静止画)/MPEG4(動画)/ VOICE(音声)]を選んでおく。

- 1 「カードヘンシュウ」メニューで「ロック設定」を「する」に設定する
- **2** PICTURE (静止画) モード時のみ ダイヤルを回して、ファイルの種類 (「セイシ ガ」または「タイトル」) を選び、押し込む
- **3** ダイヤルを回して、ロック設定したいファイルを選び、押し込む
  - 選んだファイルがロックされます。
- 4 メニューボタンを押して設定を終了する

#### 設定を解除する

手順3でダイヤルを回してロック設定しているファイルを選び、押し込む

「○ 」表示が消えます。


# カード

# □ お願い/ヒント

- •ファイルをロックしても、フォーマットした場合は消去されます。
- ●ロックされたファイルを消去しようとすると、「消去できません」というメッセージが表示され、消去できません。
- ボイスレコーダー機能を使って記録されたファイルは、自動的にロックされています。
- ●他機で記録した MPEG4 動画はロック解除できないことがあります。

# ファイルを消去する(メモリー消去)

カードに記録したファイルを消去します。一度消去したファイルは元に戻りません。



準備: **カード再生モード**にしておく。 消去したいファイルと同じ**カードモード** 

[PICTURE(静止画)/MPEG4(動画)/ VOICE(音声)]を選んでおく。

「メモリ消去」メニューで消したいファイルの 種類を設定する

「えらんで消去」選択時

- 2 ダイヤルを回して、消去したいファイルを選 び、押し込む
  - 選んだファイルを囲んだ黄色の枠が点滅します。
  - ●同じ画面の複数の画像を選択して消去すること もできます。
- フォトショットボタンを押す
- メッセージを確認し、ダイヤルを回して「ハ イ」を選び、押し込む
  - 選んだファイルがカードから消去されます。

#### 消去をやめる

手順4で「イイエ」を選び、マルチプッシュダイヤルを押し込む

### ファイルをすべて消去するときは

手順 1 で「ファイルをすべて消去」を「する」にし、確認画面で「ハイ」を選び、マルチプッ シュダイヤルを押し込む。(ロック設定されていないファイルがすべて消去されます)

### □□ お願い/ヒント

記録時に「メモリ記録はできません」と表示されたときは、

カード再生モードにして、不要なファイルを消去してください。

それでも消去するファイルがないときは、

他のカードモードのファイルやタイトルで容量がいっぱいです。 他のカードモードを選択して不要なファイルを消去してください。

#### ファイルをすべて消去する場合

「メモリ消去」メニューの「ファイルをすべて消去」の「する」を選択すると、そのときに設定 されているカードモードのファイルをすべて消去します。


たとえば、静止画モード時に、上の操作をするとカードにある静止画のファイルをすべて 消去し、MPEG4動画、音声のファイルは消去されません。

### 他の機器(デジタルカメラ等)でカードに記録された静止画のファイルを消去する場合

- ◆本機で再生できない静止画のファイル(JPEG 以外のファイル)でも消去される場合がありま す。
- ●SDメモリーカードの場合、書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっていると「メモリー消 去」メニューは選べません。
- ファイルはロックされていると消去できません。ロック設定を解除しておいてください。

# 通常、カードはフォーマット(初期化)する必要はありません。

何度カードを抜き差ししても、「このカードは使えません」とメッセージが出る場合にフォーマットしてください。



**準備: カード再生モード**にしておく。

- 「カードヘンシュウ」メニューで「フォーマット」を「する」に設定する
  - 確認のメッセージが表示されます。
- 2 ダイヤルを回して、「ハイ」を選び、押し込む
  - ●フォーマットが始まります。終了すると、白い画面になります。

### フォーマットをやめる


手順2で「イイエ」を選び、マルチプッシュダイヤルを押し込む

### □ お願い/ヒント

- ●フォーマットするとカードに記録されているすべてのデータ(メモリー画像、MPEG4動画、音声データ、オリジナルタイトル画像、プリセットタイトル画像など)は消去されますのでお気を付けください。大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください。(P98)
- ●フォーマットは本機で行ってください。他機(パソコンなど)でフォーマットをすると、カードが使用できない場合や記録に時間がかかる場合があります。

# プリント情報をカードに書き込む(DPOF設定)

プリントしたい画像、プリント枚数などの情報(DPOF データ)をカードに書き込むことが できます。



準備: **カード再生モード**にしておく。 PICTURE(静止画)モードにしておく。

- **1** 「カードヘンシュウ」メニューで「DPOF 設 定」を「する」に設定する
- **2** ダイヤルを回して、「えらんで設定」を選び、 押し込む
- 3 ダイヤルを回して、設定したい画像を選び、 押し込む
  - 選んだ画像が赤枠で囲まれます。
- ダイヤルを回して、プリント枚数を設定し、 押し込む
  - DPOF データが書き込まれます。
- 5 手順3、4を繰り返し、設定が終わったらメ ニューボタンを押す
  - 通常のカード再生画面に戻ります。

### すべての画像を 1 枚ずつプリントするように設定する

手順2で「すべて1枚に設定」にする

● DPOF データの書き込み中は、「DPOF データを設定中です」と表示が出ます。

#### すべての画像をプリントしないように設定する

手順2で「すべて0枚に設定」にする

●DPOF データの書き込み中は、「DPOF データを設定中です」と表示が出ます。

#### DPOF 設定の内容を確認する

手順2で「設定のカクニン」にし、マルチプッシュダイヤルを押し込む。(1枚以上に設定し ている画像が枚数表示とともに順番に再生され、そのあと、通常のカード再生に戻ります)

●確認に時間がかかる場合があります。動作中ランプが消灯するまでお待ちください。

#### DPOF 設定の確認を途中でやめる

停止(■)ボタンを押す

# □ お願い/ヒント


- プリント枚数は0~99枚まで設定できます。
- DPOF でプリント枚数を 1 枚以上に設定している画像には「●」(白)が表示されます。(同じ画 像にスライドショー設定されている場合は「●」(青)が表示されます)
- ●他機で DPOF 設定すると、本機では認識しないことがあります。DPOF 設定は本機で設定して ください。
- ●1000枚以上記録されたカードで「すべて 1枚に設定」にした場合、ファイル番号が 1~999ま での画像しか設定されません。

### DPOF とは

Digital Print Order Format の略です。DPOF 対応のシステムで活用できるようにカード 88 のメモリー画像にプリント情報などを付加できるようにしたものです。

# *手早くメニュー設定を行う(ショートカットメニュー)*

マルチプッシュダイヤルを押し込むと、手早いメニュー設定が可能なショートカットメニューが出ます。



*準備:* カード再生モードにしておく。 ナンバー指定 (A)

- 1 「ナンバー指定」を選び、ダイヤルを押し込む
- **2** ダイヤルを回して、再生したいファイル番号を選び、押し込む

### メモリ消去®

- 1 消去するファイルを選ぶ
- 2 「メモリ消去」を選び、ダイヤルを押し込む
- 3 確認画面で「ハイ」を選び、ダイヤルを押し込む

### ロック設定 ©

- 1 ロックするファイルを選ぶ
- 2 「ロック設定」を選び、ダイヤルを押し込む

PICTURE(静止画)モード時のみ

### DPOF 設定 ①

- 1 DPOF 設定するファイルを選ぶ
- 2 「DPOF 設定」を選び、ダイヤルを押し込む
- 3 ダイヤルを回して、プリント枚数を設定し、押し込む

#### 設定をやめる

「戻る」を選び、マルチプッシュダイヤルを押し込む

カード

# **撮った後に別の音声を入れる**(アフレコ)

撮った映像に後から BGM やナレーションを入れることができます。



準備: 撮影済みのカセットを入れ、**再生モード**にし ておく。

リモコンを用意しておく。

- **1** 「AV 入出力セッテイ」メニューで「アフレコ 入力」を「マイク」か「ライン」に設定する
  - ●「ライン」に設定する場合、「AV タンシ」を「AV 入 出力」にしておいてください。
- 2 音声を入れたい場面をさがし、静止画再生する
- 3 アフレコボタンを押す
- 4 一時停止ボタンを押して、録音を始める

### 録音をやめる

リモコンの一時停止ボタンを押す(静止画に戻ります)

### 手順4で録音が始まったら…

「マイク」入力の場合:

- 本機の内蔵ステレオマイクに向かって音声を入れま
- •マイク端子で音声機器とつないでいれば、音声を再生 します。 「ライン」入力の場合:

接続している機器を再生します。

# 外部機器(オーディオ機器など)を使ったアフレコ(ラ イン入力)

左図の接続をして、メニューの「AV タンシ」を「AV 入出 力」にして、「アフレコ入力」を「ライン」に設定します。

### マイク端子を使ったアフレコ(マイク入力)

「アフレコ入力」を「マイク」に設定します。 以下の接続コード(別売)を使用します。

- ★型ステレオプラグのヘッドホン端子の場合は大型・ ミニ録音コード S/RP-CA6A
- ピンプラグ×2 の出力端子の場合は大型・ミニライン コード S/RP-CA59A
- ミニステレオプラグのヘッドホン端子の場合はミニ・ ミニ録音コード S/RP-CA2A

# □ お願い/ヒント

### アフレコについて

アフレコ録音する前に

- 撮影時のオリジナルの音声も残したい場合は「キロクセッテイ」メニューの「音声キロク」を「12bit」にして撮影します。(「16bit」設定時は、アフレコ録音後、撮影時の音声は消えます)
- 「キロクセッテイ」メニューの「キロクモード」を「SP」にして撮影します。(「LP」モードで撮影した部分にはアフレコできません)
- カードにアフレコはできません。
- 無記録部分にアフレコはできません。
- アフレコ中に無記録部分があると、その部分を再生したときに、映像、音声が乱れます。
- DV 端子からの音声をアフレコすることはできません。
- ●アフレコ録音のときに、カウンターメモリー機能を使うと便利です。(P118)

### アフレコした音声を聞くには

「再生キノウ」メニューの「12bit 音声」の設定によって、アフレコ音声と元の音声を切り換えることができます。

ステレオ 1: 元の音声を再生します。

ステレオ 2: アフレコ音声を再生します。

ミックス: 元の音声とアフレコ音声を同時に再生します。


### 音声を聞きながらアフレコするには

アフレコー時停止時は「ステレオ 2」に自動的に設定されますので、音声を確認できます。マイク入力時はヘッドホンを使うと、音声を聞きながらアフレコできます。(ヘッドホンを使う場合、「AV 入出力セッテイ」メニューの「AV タンシ」を「AV 出力 / ヘッドホン」に設定してください) ライン入力時はスピーカーで音声を聞きながらアフレコできます。

編集


# 外部機器(ビデオ機器やテレビ)の内容を録画する

S-VHS(VHS)カセットの内容を DV カセットやカードにダビングしたり、テレビ番組を録画することができます。



**準備:** 本機に録画用のカセットやカードを入れ、外部機器と接続し、**再生モード**にしておく。 **リモコン**を用意しておく。

- 1 本機の「AV 入出力セッテイ」メニューで 「AV タンシ」を「AV 入出力」に設定する
- 2 外部機器の電源を入れ、再生を始める
  - 本機に外部機器側の映像、音声が入力されている か確認します。
- 3 本機のリモコンの録画ボタンを押しながら再 生ボタンを押す
- **4** 本機のリモコンの一時停止または停止ボタンを押して、録画を終わる
- 5 外部機器の再生を終わる



### AD(アナログ / デジタル)変換について

DV 端子で他のデジタルビデオ機器とも接続している場合、外部機器からアナログ入力した映像を、DV 端子を通して他のデジタルビデオ機器にも出力することができます。

**外部機器のアナログ映像信号を DV 出力する(左図) には** 「AV 入出力セッテイ」メニューで「AD ヘンカン出力」を 「する」に設定する

通常は「ADへンカン出力」を「しない」に設定しておいてください。「する」に設定していると、画像が乱れることがあります。


## □ お願い/ヒント

### 外部機器の内容を録画するときは

- 「キロクセッテイ」メニューの「キロクモード」を「LP」に 設定しておくと、「SP」の 1.5 倍長く録画できます。 (P39)
- お使いのテレビやビデオ機器の説明書をよくお読みください。
- 著作権保護の信号(コピーガード)が入っている映像を 録画すると、録画時に「コピーガードがありただしく録 画できません」とメッセージが出て、再生時に映像がモ ザイクになります。
- ●「キロクセッテイ」メニューの「音声キロク」で記録する音声モード (12bit/16bit)を設定してください。
- 本機はS1/S2映像信号に対応していますが、ワイド映像を本機で再生すると、液晶モニター、ファインダーの映像は縦のびになります。
- ●録画中に外部機器側で早送り再生やスロー再生などを行うと、再生時に映像がモザイクになることがあります。
- 録画中はコードを抜き差ししないでください。正常に録画できないことがあります。
- ●テレビ放送の電波が弱い場合に、その映像を録画すると、再生時に映像が乱れたり、モザイクが出る場合があります。
- 主音声、副音声の入った映像(2カ国語の映像など)をダビングしたときは、再生時に「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」で聞きたい音声を選んでください。(P44)
- ●アナログ入力時の録画中は、カードフォトショット、MPEG4動画記録はできません。
- S映像コード(別売)と映像/音声コードを両方接続している場合、S映像が優先して入力されます。
- AV 入出力端子や S2(S1)映像入出力端子のどちらか一方に映像信号を入力している場合、残りの端子から、その映像信号を出力することはできません。

# S-VHS/(VHS)カセットにコピーする(ダビング)

本機で撮った作品を、ビデオを使って S-VHS または VHS カセットにダビングすることができます。



# 準備: 本機

撮影済みのカセットを入れ、**再生モード**にしておく。 **ビデオ** 

録画用力セットを入れておく。

- 1 本機を再生する
- 2 ビデオで録画を始める
- **3** ビデオの一時停止または停止ボタンを押して、 録画を終わる
- 4 本機の再生を終わる


# ダビングする前に

- ●ダビングするときに、機能表示や年月日、時刻表示 (P43)が不要な場合は、表示を消しておいてください。
- カメラの映像を他の機器に記録する場合、フォーカス 合焦枠が表示されていると、そのまま記録されてしま います。本機のテープ / カード選択スイッチを「テー プ」にして、フォーカス合焦枠を消してから記録して ください。(P11)
- ●ビデオ側で入力切換などの設定も必要です。ビデオの 説明書をお読みください。

# デジタルビデオ機器とつないで使う

# (デジタルダビング)

DV 端子(IEEE1394 端子)を持ったデジタルビデオ機器どうしを DV ケーブル VW-CD1 (別売)でつなぐと、デジタル信号による高画質なダビングができます。



### **準備:** 再生機

撮影済みのカセットを入れ、**再生モード**にしておく。

# 録画機

録画用カセットを入れ、**再生モード**にしておく。 **リモコン**を用意しておく。


- 1 再生機を再生する
- 2 録画機のリモコンの録画ボタンを押しながら 再生ボタンを押す
- **3** 録画機のリモコンの一時停止または停止ボタンを押して、録画を終わる
- 4 再生機の再生を終わる

# □ お願い/ヒント

- 2台の当社製デジタルビデオカメラをお使いの場合、リモコン設定をそれぞれ「VTR1」、「VTR2」にしておくとリモコンによる誤動作を防ぐことができます。(P29)
- ●録画機側のメニューの設定に関係なく、再生テープの「音声キロク」モードと同じモードでダビングされます。
- 録画機側のモニター映像(液晶モニターやファインダー、テレビに映した映像)の画面下部が ゆがんだり、上下にゆれることがありますが、異常ではありません。実際に記録される映像に は影響ありません。
- カメラの映像を記録する場合、録画機側にフォーカス合焦枠が表示されているとそのまま記録されてしまいます。再生機側のテープ / カード選択スイッチを「テープ」にして、フォーカス合焦枠を消してから記録してください。(P11)
- 再生機側でタイトルインを使っても、ダビングされるのはもとのテープ内容です。
- ダビング中に DV ケーブルを抜き差ししないでください。正常にダビングできないことがあります。
- 著作権保護の信号(コピーガード)が入っている映像を本機で録画すると、再生時に映像がモザイクになります。
- MPEG4 動画、音声データを DV 端子から出力することはできません。
- DV 端子からの入力映像にタイトルを入れてテープに記録することはできません。
- 「キロクセッテイ」メニューの「キロクモード」を「LP」にしておくと、「SP」の 1.5 倍長く録画で きます。(P39)
- 主音声、副音声の入った映像(2カ国語の映像など)をダビングしたときは、再生時に「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」で聞きたい音声を選んでください。(P44)
- DV端子またはIEEE1394端子を持った機器でも、デジタルダビングできない場合があります。 くわしくは接続される機器の取扱説明書をお読みください。

編集

# パソコンを使って動画編集する



別売の Windows<sup>®</sup> 用 DV 動画編集ソフト MotionDV STUDIO を使うと、いろいろな映像効果をかけたり、タイトルを作成することができます。

接続や操作方法などの詳しい説明は、MotionDV STUDIOの説明書をお読みください。

MotionDV STUDIO を使うと、ノンリニア編集とテープ編集の両方の長所を生かしたハイブリッド編集を行うことができます。

### ノンリニア編集

デジタルビデオ機器の映像をデータとしてパソコンの ハードディスクに取り込み、編集する方法です。パソコ ン上で取り込んだ映像に様々な特殊効果を入れること ができます。

### テープ編集

2台のデジタルビデオ機器を使って、映像をダビングしながらつないでいく方法です。ハードディスクの容量を気にせず編集できるので、長時間の編集に便利です。

•詳しくはカタログ、ホームページ(P9)などでご確認ください。

### □ お願い/ヒント

- カードのデータ使用時は、PICTURE(静止画)モードにしておいてください。
- •「640×480」以外のサイズを持つ画像を取り込むことはできません。画像サイズは「640×480」になります。

# ワイヤレスでパソコンにデータを送る

別売のBluetooth<sup>™</sup>アダプターキット /VW-BT1C を使って、本機からカードの画像データ (撮影映像、テープ映像やテープ画像)をパソコンに送ることができます。




# Bluetooth<sup>™</sup>アダプターキット

Windows<sup>®</sup> 用の **Bluetooth**<sup>™</sup>アダプターキットを使うと ケーブルを接続することなくカードのデータをパソコ ンに送ることができます。

接続や操作方法などの詳しい説明は、Bluetooth<sup>™</sup>アダプターキットの説明書をお読みください。


- この操作でご使用になれるパソコンは Windows<sup>®</sup> 98
   Second Edition/Me 搭載機です。
- ●詳しくはカタログ、ホームページ(P9)などでご確認ください。

# パソコンにつないで WEB カメラとして使う



本機とパソコンを接続すると、インターネット回線を通してテレビ電話のようなコミュニケーションが楽しめます。

- **1** 付属のCD-ROMからUSBドライバーをインストールし、付属の USB 接続ケーブルで接続する。
- 2 撮影モードで、WEB カメラボタンを押す。



3 NetMeeting を起動する。

接続などの説明は、別冊のソフトウェア取扱説明書インストール編をお読みください。

### □ お願い/ヒント

 WEBカメラとして使用している場合、テープやカードに 記録することや、タイトルを表示させることはできません。

# パソコンを使って静止画編集する



付属の CD-ROM 内のソフトウェアを使って本機の テープ映像やカード画像をパソコンで扱うことができ ます。

### SD Viewer 1.1J-SE(ビューワーソフト)

カードの画像が一覧(サムネイル)表示されるので、内容が一目で確認できます。画像の整理や検索、DPOF設定などに便利です。

# DV STUDIO 3.1J-SE(画像取り込みソフト)

テープの映像からお好みの場面を静止画としてパソコンに取り込めます。また、撮影モードにするとレンズに映った人や景色をパソコンに取り込めます。

接続や操作方法などの説明は、別冊のソフトウェア取 扱説明書インストール編をお読みください。

# □ お願い/ヒント

●パソコンとUSB接続している場合、カードへ記録することや、タイトルを表示させることはできません。

編集

# パソコンでカードを使う

## フォルダー構造について

データを記録したカードをパソコンに入れると、フォル ダーが右図のように表示されます。

### 「100CDPFP」:

メモリー画像が JPEG 形式 (IMGA0001.JPG など)で記録されています。JPEG 画像対応のレタッチソフトなどで開くことができます。

#### 「MISC」:

メモリー画像に設定された DPOF データのファイルが入っています。

## TITLE ::

プリセットタイトル(PRE00001.TTL など)やオリジナルタイトル(USR00001.TTL など)のデータが入っています。

### 「PRL001」:

- MPEG4動画がASF形式(MOL001.ASFなど)で記録されています。再生時、モザイクが出たり、コマ落ちしたり、画像が小さく再生される場合がありますが、異常ではありません。
- ●MPEG4動画(ASF形式)ファイルは、Windows Media<sup>™</sup> Player (Ver.6.4以降)で再生できますが、音声が出ない場合は、付属の CD-ROM にある専用のソフトウェア(G.726)をインストールする必要があります。また、Windows Media<sup>™</sup> Player にはこのソフトウェアの自動ダウンロード機能があります。インターネットに接続し、MPEG4 動画ファイルをダブルクリックすると、ソフトウェアが自動的にダウンロードされます。(Mac OS で再生する場合は、Windows Media<sup>™</sup> Player for Macintosh が必要です)
- 「 $SD_VOICE_J$ フォルダーおよびフォルダー内のボイス(音声)ファイルは隠しファイルに設定されています。ご使用のパソコンの設定によっては、これらのフォルダーおよびファイルはエクスプローラーやマイコンピュータの画面に表示されません。
- ●「SD\_VC100」には音声データ(MOB001.VM1 など)が記録されていますが、パソコンでは再生できません。(2002 年 5 月現在)
- ●「DCIM」や「IM01CDPF」、「PRIVATE」、「VTF」、「SD\_VIDEO」、「SD\_VOICE」などは、フォルダー構成上必要なものですが、実際の操作では関係のないフォルダーです。
- ●本機は記録時にファイル名(IMGA0001.JPG など)を自動的に記録します。
- MPEG4 動画のファイル名は記録されるごとに以下のように 16 進法で増えていきます。
   MOL001.ASF → MOL009.ASF、MOL000A.ASF → MOL00F.ASF、MOL010.ASF → ...
- ●日付などの表示情報については、接続機器側ソフトウェアに表示機能がない場合、表示されません。
- カード内のデータは、付属の CD-ROM 内のソフトウェアなどで編集できます。この場合、 画像は「100CDPFP」フォルダーに入れてください。また、メガピクセル画像をタイトルに することはできません。
- •パソコン上で本機未対応のデータを記録した場合、本機ではそのデータを認識することはできません。(P74)
- ◆本機で記録した画像データなどは、パソコン上で削除せず、本機で削除するようにしてください。

## SD メモリーカードとマルチメディアカード


SD メモリーカード (別売) とマルチメディアカード (別売) は小型、軽量で、着脱可能な外部 メモリーカードです。

SD メモリーカードはカードへの書き込みやフォーマットを禁止する書き込み禁止スイッ チを備えています。



### SDメモリーカード

- •RP-SDH512J1A(512MB)
- •RP-SDH256J1A(256MB)
- •RP-SD128BJ1A(128MB)
- RP-SD064B(64MB)
- RP-SD032B(32MB)
- •RP-SD016B(16MB)
- •RP-SD008B(8MB)



- VW-MMC16(16MB)
- •VW-MMC8(8MB)

記載の品番は2002年5月現在のものです。

●SDメモリーカードのラベルに記載されているメモリー容量は、著作権の保護・管理のた めの容量と、ビデオカメラやパソコンなどで通常のメモリーとして利用可能な容量の合 計です。

### 通常のメモリーとして利用可能な容量

	8MB	約 6,800,000 バイト	128MB	約 128,300,000 バイト
	16MB	約 14,900,000 バイト	256MB	約 255,700,000 バイト
	32MB	約 31,100,000 バイト	512MB	約 515,100,000 バイト
	64MB	約 63.500.000 バイト		


別売のアクセサリーキットに付属の SD メモリーカードにはプリセットタイトルが入って いますので、記録枚数、時間は少なくなります。

### カードのデータは以下のようなものを使ってもパソコンに取り込むことができます。

- ◆SDメモリーカード用 PC カードアダプター/BN-SDAAP3
- Bluetooth<sup>™</sup>アダプターキット /VW-BT1C
- •詳しくはカタログ、ホームページ(P9)などでご確認ください。使用方法については、パソ コンや各アダプターの説明書をお読みください。

# 使い終わったら







ビデオカメラを使い終わったら、以下の手順の後、別売 のソフトケースなどに入れて保管することをおすすめ します。

- カセットを出す(P23)
- 2 電源を「切」にする(P21)
- 3 カードを取り出す(P67)
  - •カードは必ず電源を「切」にしてから取り出して ください。
- 4 液晶モニターを閉じる
- 5 バッテリー(DC コード)を外す(P20)
- 6 レンズキャップを付ける(P28)


集

その 他

# メニュー画面の表示


#### 撮影系メニュー

画面のイラストは説明用です。実際の表示とは異なります。




- 1 AE セッテイ(P50)
- 2 プログレッシブ(P34)
- 3 デジタルズーム(P36)
- 4 シネマモード(P37)
- **5** ドウガモード(P35)
- **6** ワイドモード(P37)
- **7** ゼブラパターン(P56)
- 8 スキンディテール(P56)
- 9 マイクレベル設定(P56)
- 10 ガシツチョウセイ(P57)
- **11** カラーバー(P57)
- 12 デジタルキノウ(P58)
- 13 デジタルコウカ(P58)
- **14** ガゾウサイズ(P69)
- 15 メモリガシツ(P69)
- **16** MPEG4 ガシツ(P71)

- 17 ローライトショット(P70)
- 18 タイトル作成(P82)
- 19 マルチモード (P60)
- 20 ストロボソクド(P60)
- 21 スイングモード (P60)
- 22 コガメンイチ(P61)
- 23 キロクモード(P39)
- **24** 音声キロク(P91)
- **25** シーンインデックス(P49)
- 26 ウインド NR(P40)
- 27 ズームマイク(P36)
- 28 フラッシュ(P40)
- 29 赤目ケイゲン(P41)
- 30 フラッシュアカルサ(P41)








- 31 日時ヒョウジ(P43)
- 32 カウンタモード(P103)
- 33 カウンタリセット(P118)
- 34 ヒョウジモード

表示は以下のようになります。(下記は 撮影モードの場合)



- 35 エキショウ A I (P25)
- 36 LCD バックライト(P25)
- 37 LCD/VF チョウセイ(P25)
- 38 リモコン(P29)
- 39 サツエイランプ(P31)
- 40 おしらせブザー

「入」にすると、下記の場合にブザーが鳴 ります。

# 「ピッ」:

撮影開始時や電源を「切」から撮影モー ドにすると鳴ります。

#### 「ピピッ:

撮影の一時停止時に鳴ります。

### 「ピピッ、ピピッ…(連続4回)」:

カセットやカードが入っていなかったり、誤消去防止つまみが「SAVE」側になっているカセットを入れたとき、つゆつきが起こったときなどに鳴ります。画面に文章表示が出ます。内容を確認してください。

- 41 シャッターコウカ(P32)
- 42 日時設定(P26)
- 43 タイメンモード(P42)
- 44 ボイスパワーセーブ(P72、76)
- **45** デモモード

撮影モードで、カセットおよびカードが入っていないときに、約10分以上操作しなければ、本機の機能紹介(デモ)が始まります。何か操作するとデモは中断されます。「スタンバイ/入」にしてメニュー画面表示を消した場合はすぐにデモが始まります。テープを入れるか、デモモードを「切」にすると、デモモードは停止します。通常は「切」にしてお使いください。


# MPEG4(動画)、VOICE(音声)モードでは、 以下の機能は使用できません。

- •メモリキロクの… タイトル作成
- キロクセッテイの… キロクモード、 音声キロク、シーンインデックス、 ズームマイク

# **メニュー画面の表示**(つづき)

#### 再生系メニュー

下記に記載のない項目は撮影系メニューの同名の項目を参照してください。



- **1** ブランクサーチ(P48)
- **2** ガゾウデンソウ 〒-키→历-ド(P83)
- 3 アタマダシ(P49)
- 4 12bit 音声(P91、116)
- 5 音声キリカエ(P44、93)
- 6 エイゾウコウカ(P63)
- 7 コウカセンタク(P63)
- 8 マルチモード(P64)

- 9 ストロボソクド(P64)
- 10 スイングモード(P64)
- 11 オーディオレベル設定

AV 入力での録音時の音量を調整します。「マイクレベル設定」と同じ方法で設定できます。(P56)

- **12** AV タンシ(P44、90、92)
- 13 アフレコ入力(P90)
- 14 AD ヘンカン出力(P93)
- **15** カメラデータ(P43)

### カード再生系メニュー

下記に説明の記載のないメニューおよび項目は撮影系または再生系メニューの同名の項目を参照してください。








- 1 ファイルをえらんで消去(P86)
- **2** ファイルをすべて消去(P86)
- **3** タイトルをえらんで消去(P86)
- **4** ガゾウデンソウ (D-ド) → (F-ア) (P84)
- 5 ナンバー指定(P78)

- 6 ロック設定(P85)
- **7** スライドショー設定(P79)
- 8 DPOF 設定(P88)
- 9 フォーマット(P87)

# 画面の表示



**1** バッテリー残量表示

バッテリーの残量が少なくなるにつれ、 と変わります。容量が無くなると、 ( ) が点滅します。(AC アダプター 使用時に か表示される場合がありますが、問題ありません)

2 テープ残量表示

テープ残量を分単位で表示します。(3分 未満は点滅表示)

●15 秒以下の撮影では残量表示が出ないか、または正確に出ないことがあります。


- •実際のテープ残量より2~3分少ない表示が出る場合があります。
- 3 カウンター・タイムコード表示

カウンター値、メモリー機能、タイム コード値の表示が出ます。

### 表示の切り換えかた

「ビョウジセッテイ」メニューの「カウン タモード」設定によって、表示が変わり ます。

カウンタ: 00:00.00 カウンタメモリ: M0:00.00 タイムコード: 0h00m00s00f



4 撮影時間モード表示(P39)

撮影時間モードの表示が出ます。

SP: 標準モード ĽP: 長時間モード

5 インデックス表示(P49)

シーンインデックス信号 記録時に表示が数秒間点 INDEX:

滅します。

サーチ番号(P49)

S 1: シーンサーチのときに何

番目のシーンを頭出しす るかを番号表示します。

状態表示

<1:

サツエイ: 撮影中(P31)

テイシ: 撮影の一時停止中(P31) 再生中(P43)カメラサー ⊳:

> チ(送り)中(P48) カメラサーチ(戻し)中

(P48)

11: 静止画再生中(P47)

DD: 早送り中/早送り再生中

(P46)

**44**: 巻戻し中 / 巻戻し再生中

(P46)

スロー再生中/逆スロー再

牛中(P47)

正方向コマ送り中/逆方向 

コマ送り中(P47)

正方向頭出し中/逆方向頭 DD/DD:

出し中(P49)

チェック: アフレコ ▷: 撮影の確認中(P31) アフレコ中(P90) アフレコ ▮▮: アフレコー時停止中

(P90)

テープフォトショット撮影中(P32) フォト:

ブランク: 2 × ▷▷: ブランクサーチ中(P48) 可変速サーチ中(P46) R ▷: リピート再生中(P43) 録画中(P92、95)

(M.)スライド ▷: スライドショー実

行中(P79) (M.)スライド **II**: スライドショーー 時停止中(P79)

(プリセット設定時は「M.」を表示します)

7 ズーム倍率表示(P36)

ズーム操作をするとズームの倍率表示

とバー表示が出ます。

1.5 倍パッとズーム 1.5 X :

モード表示(P30、50、52、54、55)

MNL: マニュアルモード フルオートモード フルオート: AE ロックモード AE<mark>ロック</mark>:

### 手ぶれ補正表示(P38)

MEGA ((₩)): MEGA OIS 機能を使

用すると、表示が出ま

**((₩)**): 手ぶれ補正機能を使

用すると、表示が出ま

す。

### アフレコ入力表示(P90)

アフレコ時の音声入 マイク / ライン: カモードの表示が出

ます。

### 音声記録モード表示(P91、116)

再生時には録音され 12bit/16bit:

たときの音声記録 モードの表示が出ま

す。

# 8 電子シャッター速度表示(P54)

電子シャッター機能で、シャッター速度を設定すると表示が出ます。

#### 9 F 値表示(P54)

絞り値を調整すると絞り値(F値)が表示 されます。

### ゲイン表示(P54)

絞り値(F値)が開放「OPEN」以降になる と、ゲイン調整になります。

# 10 年月日、時刻表示(P43)

時間は 24 時間表示です。

# 11 シネマ表示(P37)

シネマを設定すると表示が出ます。

### ワイド表示(P37)

ワイドを設定すると表示が出ます。

### デジタルズーム表示(P36)

デジタルズーム機能を設定すると表示 が出ます。

### デジタルキノウ表示(P58)

撮影モードのときにデジタル機能を設 定すると表示が出ます。

### デジタルコウカ表示(P58)

撮影モードのときにデジタル効果を設 定すると表示が出ます。

### 再生ズーム表示(P66)

再生ズーム時に倍率と表示が出ます。

# エイゾウコウカ表示(P63)

再生モードのときに映像効果を設定す ると表示が出ます。

### **12** ボイスパワーセーブ表示(P72、76)

ボイスパワーセーブを設定すると表示 が出ます。

# **13** マニュアルフォーカス表示(P52)

マニュアルフォーカス時に「MF」表示が 出ます。オート時は表示しません。

### 白バランス表示(P52)

白バランスを設定時に、以下の表示が出

ます。

屋内(白熱電球)モード -%-:

☀: 屋外モード 兴: 蛍光灯モード セットモード **⊸** :

# AE 設定表示(P50)

AE 設定を選択すると表示が出ます。

スポーツモード **%** : **≗**•\_: ポートレートモード ローライトモード 8: スポットライトモード 8%: サーフ&スノーモード

### 逆光補正表示(P51)

逆光補正機能が働いてい **₹**}:

# ると表示が出ます。

**14** オートフォーカス表示(P69) ●(緑·白): ピントが合うと表示が出

ます。

### **15** カラーナイトビュー表示(P51)

暗い場所でもカラーで、明るく浮かび上 がらせて撮影できます。

#### **16** ガシツチョウセイ表示(P57)

P.ADJ: 画質調整を設定すると表

示が出ます。

### **17** ズームマイク表示(P36)

ズームマイクを設定すると表示が出ます。

#### **18** プログレッシブ表示(P34)

プログレッシブ機能が使えるときに表 示が出ます。

### **19** フラッシュ明るさ表示(P41)

フラッシュの明るさを表示します。

「ノーマル」設定時 4:

「+」設定時 **4**+: **4**\_: 「-」設定時 「オート」設定時 **4**A: **℅**(白·黄): 「切」設定時


#### 赤目軽減表示(P41)

赤目軽減を設定すると表示が出ます。

### プロキノウ表示(P56)

プロ機能を設定すると表示が出ます。

ゼブラパターン ゼブラ: スキンディテール スキンティテール :



### 20 カード表示(P69~88)

カードフォトショットの 残り枚数(残り0枚で赤色 点滅となります) MPEG4動画、音声ファイ 残 20 枚:

残:0h00m: ルの残り記録可能時間

Oh00m00s: MPEG4 動画、音声ファイ

ルの残り記録時間 ファイン画質モード

N: ノーマル画質モード E: エコノミー画質モード

2048 × 1496 の画像サイズ 640 × 480 の画像サイズ 640 :

本機で撮影していない画像の場合は、水 平方向画素数によって以下のようなサイズ表示になります。また、水平方向画 素数が 2048 または 640 の場合は、垂直 方向画素数に関係なく、図網あるいは

[640] が表示されます。

# 水平方向画素数

QXGA: 2048 以上のとき

UXGA: 1600 から 2048 のとき SXGA: 1280 から 1600 のとき XGA: 1024 から 1280 のとき

800 から 1024 のとき SVGA : 640 から800 のとき 640 :

(640 未満のときは、サイ ズは表示されません)

### MPEG4 画質モード

SF: スーパーファイン画質

モード

ファイン画質モード F:  $\mathbb{N}$ : ノーマル画質モード

カードフォトショット PICTURE (青): モード

|PICTURE)(赤): カードフォトショット中 カードなし(カードフォト PICTURE (赤):

ショットモード)

カードにアクセス中、カー PICTURE (緑):

ドフォトショット操作不

可時

MPEG4 (青): MPEG4 動画撮影モード MPEG4 (赤): MPEG4 動画撮影中

カードなし(MPEG4 動画 MPEG4 (赤):

モード)

カードにアクセス中、 MPEG4 (緑):

MPEG4 動画撮影操作不

可時

VOICE (青): ボイス記録モード

VOICE (赤): ボイス記録中

カードなし(ボイスモード) (赤):

VOICE (緑): カードにアクセス中、ボイ

ス記録操作不可時

ミラーモード時 データ番号 DPOF 設定枚数 DPOF 設定済み(1 枚以上 No.00:

00 枚: ●(白):

に設定)

スライドショー設定済み ●(緑): (青): DPOF 1 枚以上に設定済み

でスライドショー設定済み

ロック設定済み 

### **21** カードモード表示(P68)

カードモードを表示します。

PICTURE: PICTURE(静止画)モード MPEG4: MPEG4(動画)モード VOICE: VOICE(音声)モード

# タイトル表示(P81)

TITLE: タイトル画像

### カードコンテンツ表示(P74)

カードに記録されているデータの種類 を表示します。

表示されているデータの種類のカード モードに設定してください。

セイシガ: メモリー画像 MPEG4: MPEG4 動画 オンセイ: 音声データ

### WEB カメラ表示

WEB カメラ:パソコンと接続すると表

ハッゴンこ 示されます。 ミラーモード時 WEB: ご使用については別冊のソフトウェア 取扱説明書インストール編をお読みく ださい。

# 22 フォルダー/ファイル名表示

再生ファイルのフォルダー名とファイ ル名を表示します。

### 23 フォーカス合焦枠表示(P69)

撮影モードでカードの PICTURE(静止 画)モードに設定すると表示が出ます。

# **24** 音量表示(P44)

音量を調整するときに表示が出ます。 再生時に音量表示バーが出るまでマルチプッシュダイヤルを押し込みます。ダイヤルを回して音量を調整します。

### 25 確認表示

以下のマークが点滅または点灯してい 

対面撮影のミラーモード **!** :

時に警告が出ています。液 晶モニターを戻して警告 表示を確認してください。

つゆつきが起こったとき **|** 

(P113)

<u>6</u> 誤消去防止つまみが

「SAVE」側になっている カセットを入れたとき

(P23)

内蔵日付用電池が消耗し ₩:

たとき(P20) ヘッドがよごれていると €:

き(P113)

リモコン: リモコンの設定が合って いないとき(P29)

カセットが入って カセットなし: いないとき

撮影中にテ-テープおわり: 終端になったとき

### 26 文章表示

確認内容を文章で表示します。

# 「つゆがつきました」と

## 「カセットを取りだしてください」が交 互点滅

つゆつきが起こっています。カセットを 取り出してしばらくお待ちください。 (P113)

# 「バッテリーを取りかえてください」

バッテリー容量がなくなっています。十 分に充電したバッテリーと交換してく ださい。(P18)

「カセットを入れてください」

カセットが入っていません。(P23)

「カセットを取りかえてください」 テープの終端です。

# 「このカセットでは撮影できません」

誤消去防止つまみが「SAVE」側になって いるカセットを入れて、撮影操作をして います。(P23)

### 「このカセットでは録画できません」

誤消去防止つまみが「SAVE」側になっているカセットを入れて、アフレコや録画(デジタルダビング)操作をしています。 (P90,92,95)

### 「リモコンのセッテイをカクニンしてく ださい」

リモコンの設定が合っていません。 (P29)

電源を入れて、最初のリモコン操作時の み表示されます。

#### 「再生できません」

再生不能のテープかカードです。また は、ヘッドがよごれています。(P113)

# 「このカセットは使えません」

未対応のテープです。

### 「LP 記録部のため録画できません」

LPモードで撮影したテープに、アフレコ 操作をしています。(P91)

# 「コピーガードがありただしく録画でき ません」

著作権保護の信号(コピーガード)が 入っている映像を録画しています。 (Þ93、95)

# **画面の表示**(つづき)

### 「撮影ボタンを押してください」

MPEG4(動画)モードまたは VOICE(音声)モードで、フォトショットボタンを押しています。(P69、71、72)

「フォトショットボタンを押してください」 PICTURE(静止画)モードで、撮影開始 / 一時停止ボタンを押しています。(P69、 71、72)

71、72) カード再生モードで撮影開始/一時停止 ボタンを押しています。(P78)

「テープモードにきりかえてください」 カード再生モードでカードに記録しよ うとしています。(P78)

# 「このカードは使えません」

未対応のカードです。 本機で認識できないカードです。 フォーマットしてください。(P87)

「カードを入れてください」 カードが入っていません。(P67)

# 「タイトルがありません」

タイトル画像が記録されていません。 (P81)

# 「メモリ記録はできません」

カードの容量がありません。画像や音声 ファイルなどを消去するか、新しいカー ドを入れてください。

# 「メモリ記録がありません」 「ドウガデータがありません」

### 「音声データがありません」

それぞれのモードに対応したデータが 記録されていません。

•それぞれのモードに対応したデータが 記録されているのにこの表示が出る場合は、カードの状態が不安定になって いることが考えられます。一度電源を 入れ直してください。

### 「タイトルは再生できません」

PICTURE(静止画)モードでメガピクセルに設定しているか、MPEG4(動画)または VOICE(音声)モードにした状態で、タイトルインしています。(P81)

# 「ワイド画像は記録できません」

S1 信号(16:9)の映像をカードフォト ショットしています。(P69)

#### 「消去できません」

ロック設定されているファイルに消去 操作をしています。(P86)

### 「カードがロックされています」

SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっています。 (P67) 「ヘッドをクリーニングしてください」 ヘッドがよごれています。ヘッドをク リーニングしてください。(P113)

# 「ライン入力記録中はメモリー記録できません」

録画中です。録画を停止してからやり直 してください。(P90、92)

# 「RESET ボタンをおしてください」

本機が自動的に異常を検出しました。カセットを取り出してから、RESETボタンを押して本機を再起動させてください。(P125)

### 「シュウリがひつようです。お店へ…」 まず接続している電源を外して、お買い 上げの販売店へご連絡ください。詳しく は「保証とアフターサービス」(P128)を

「USB ケーブルをセツゾクしてください」 USB ケーブルを使ってパソコンと接続 してください。

お読みください。

# 「WEB カメラモードをシュウリョウしてください」

WEB カメラモード中は操作モードは切り換わりません。

# 「USB ケーブルセツゾク中のためソウサできません」

USB 接続ケーブルをつないだ状態で、 タイトルインボタン、フォトショットボ タン、撮影開始 / 一時停止ボタンを押し ています。(P97)

# 「WEB カメラモードのためソウサできません」

WEB カメラモード中に、撮影開始 / 一時停止ボタン、フォトショットボタンまたはタイトルインボタンを押しています。(P97)

# 「PC セツゾクモードのためモードはきりかわりません」

カード再生モードで接続中は操作モー ドは切り換わりません。

## 撮影のテクニックガイド

カードに静止画をきれいに記録するには

- **1** MEGA OIS に設定する(P38)
- 2 ぶれないように、両手でしっかりと持つ
- 3 ズームを W 側にする
  - 大きく撮りたいとき は被写体に近づく。
- 4 ピントが合って、「●」 (緑)が表示されたことを確認する
- 5 フォトショットボタンを押してカードに記録する



#### ズームして撮る場合は、

三脚に取り付けて、フリースタイルリモコンを使うと、よりぶれのない画像を記録できます。

#### 照明について

- ◆なるべく太陽を背にして撮影してください。逆光では被写体が暗く撮影されます。
- 海辺やスキー場など周囲が明るすぎ、人物が暗いときは AE 設定を「サーフ & スノー」にして撮影してください。また全体が明るすぎるときはフィルターキット VW-LF43W(別売)の ND フィルターを使うのも効果的です。
- ●屋内で撮影するときは屋内の照明に合わせた白バランスモードを選んでください。

#### 撮影場面に合わせた設定例

以下の設定はあくまでめやすです。光源や 照明、天候、被写体の色や動きによってはう まく撮れないことがあります。

大切な撮影の前にはどの設定でどのように 撮れるか試しておきましょう。

#### 披露宴、舞台、発表会の撮影

白バランス: 場面ごとに白バランス設定スポットライトが当たっている場所ではAE設定を「スポットライト」にすることをおすすめします。



#### • 運動会の撮影

白バランス: オートモード フォーカス: マニュアル

近距離でお子様の動きが速い場合は、オートフォーカスでは、ピントが合わなくなることがあります。マニュアルフォーカスで撮ることをおすすめします。



#### • 夜景や花火の撮影

白バランス: 屋外モード フォーカス: マニュアル



ゴルフスイングのフォームなど、動きの速 いシーンの撮影

AE 設定: スポーツ 白バランス: オートモード フォーカス: マニュアル



動きの速い場面を撮影するときのめやすとなるシャッター速度

バレーボールの試合の撮影: 1/100 ~ 1/350

ジェットコースター撮影: 1/500 ~ 1/1000

ゴルフやテニスのスイング撮影: 1/500 ~ 1/2000

## 使用上のお願い

#### ビデオカメラについて

磁気が発生するところや電磁波が発生するところ(電子レンジ、テレビやゲーム機など)からはできるだけ離れて使う

- ●テレビの上や近くで操作すると、電磁波の 影響で画像や音声が乱れることがありま す。
- スピーカーや大型モーターなどが出す強い磁気により、記録が損なわれたり、画像がゆがんだりします。
- •マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、お互いに影響をおよぼし、画像や音声の乱れることがあります。
- 本機が影響を受け、正常に動作しないときは、バッテリーや AC アダプターを一度外してから、あらためて接続し電源を入れ直してください。

#### 電波塔や高圧線が近くにあるときは、なる べく使わない

●近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影 映像や音声が悪くなることがあります。

#### 周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うとき は、本機にかけない

- かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがあります。
- ●ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。

浜辺など砂やほこりの多いところで使うと きは、内部や端子部に砂やほこりが入らな いようにする

#### また海水などでぬらさないようにする

- •砂やほこりは、本機やテープの故障につながります。(カセット、カードの出し入れ時はお気を付けください)
- 万一海水がかかったときは、よくしぼった 布でふき、そのあと、乾いた布でふいてく ださい。

#### 本機を持ち運びするときは、落としたり、ぶ つけたりしない

強い衝撃が加わると、外装ケースがこわれ、故障します。

#### お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アル コールなどの溶剤を使わない

- お手入れの際は、バッテリーを外しておくか、電源プラグをコンセントから抜いておきます。
- ●溶剤を使うと外装ケースが変質したり、塗 装がはげるおそれがあります。
- 本機は、やわらかい、乾いた布でほこりを ふいてください。よごれがひどいときは、 中性洗剤を水でうすめ、その液にひたした 布をよくしぼってから汚れをふき取って ください。このあと、乾いた布で仕上げて ください。
- •化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書 に従ってください。

#### 監視用など業務用として使わない

- ●長時間使うと、内部に熱がこもり故障する おそれがあります。
- 本機は業務用ではありません。

#### バッテリーについて

本機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度が高くなる、または、低くなるほど影響が大きくなります。温度の低いところでは、満充電表にならない場合や使用開始後5分くらいます。また高温になると保護機能が働き、使用できない場合もあります。

#### 使用後は、必ずバッテリーを外す

•付けたままにしておくと、ビデオカメラの電源が「切」であっても、絶えず微少電流が流れています。これをそのままにしておくと、過放電になり、充電してもバッテリーが使用できなくなるおそれがあります。

#### 出かけるときは予備のバッテリーを準備する

- 撮影したい時間の3~4倍のバッテリーを 準備してください。スキー場などの寒冷地 では撮影できる時間がより短くなります。
- 旅行をされるときは、現地でバッテリーを 充電できるようにACアダプターも忘れず に準備してください。海外で使う場合は、 変換プラグも必要です。(P115)

#### バッテリーの端子部に付いたほこりなどは 取る

バッテリーを誤って落下させてしまった場合、端子部が変形していないか確認してください。端子部が変形したまま本体やACアダプターに付けると、本体やACアダプターをいためます。

#### 使用後は、必ずカセットを取り出し、バッテ リーを外す、または、電源プラグをコンセン トから抜く

- バッテリーは涼しくて湿気がなく、なるべく温度が一定のところに保管してください。(推奨温度:15°C~25°C、推奨湿度:40%~60%です)
- 極端に低温、高温になるところで保管する と、バッテリーの寿命が短くなることがあ ります。
- ●高温・多湿、油煙の多いところでは、端子が さびたりして故障の原因となります。
- ●長期間保管する場合、1年に1回は充電し、 ビデオカメラで充電容量を使いきってから再保管することをおすすめします。

## 不要(寿命になったなど)バッテリーは火中などに投入しない

- •加熱や火中などに投入すると、破裂するお それがあります。
- バッテリーには、寿命があります。

#### 不要になった電池(バッテリー)は、貴重な 資源を守るために、廃棄しないで充電式電 池リサイクル協力店へお持ちください

使用済み充電式電池(バッテリー)の届け先 •下記の充電式電池リサイクル協力店へご 持参ください。お買い上げの販売店または 最寄りの松下電器の販売店・サービスセン ター・販売会社へ。もしくは(社)電池工業 会にご確認ください。(ホームページ :http://www.baj.or.jp)

## 使用済み充電式電池(バッテリー)の取り扱い

- 端子部をセロハンテープなどでおおい、リサイクル箱へ
- •分解しないでリサイクル箱へ



リチウムイオン 電池使用

Li-ion

#### カセットについて

## 使用後は、必ずカセットを始端まで巻き戻し、取り出して保管する

- •カセットをビデオカメラに入れたままにしたり、テープを途中で止めた状態で半年以上(保管状態により異なります)置いておくとテープがたるみ、いたみます。
- ●半年に一度テープを巻き直ししてください。テープを一年以上巻いたままにしておくと、温度や湿度による膨張、収縮などでゆがみが起きることがあります。またテープどうしがはりついてしまうことがあります。
- カセットはケースに入れ、立てて保管してください。
- •ほこりや直射日光(紫外線)、湿気などで テープをいためます。このようなテープを 使用すると、本機やヘッドをいためるおそ れがあります。必ずケースに入れてくださ い。

#### カセットに強い磁気を近づけない

磁石を使った器具(磁気ネックレスやおもちゃなど)は、思ったより磁気が強く、大切な撮影内容を消したり、ノイズを増やす原因となります。

## 使用上のお願い(つづき)

#### カードについて

カードの出し入れは必ず電源スイッチ「切」の状態で行ってください。動作中ランプが点灯中(カードにアクセス中)は、カード扉を開けてカードを抜いたり、電源を切らない、また振動や衝撃を与えない

カードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすいところに放置しない、また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない

カードが破壊されるおそれがあります。また、カードの内容が破壊されたり、消失するおそれがあります。

#### 使用後は、必ずカードを取り出して、保管す る

- ●使用後や保管時、持ち運びの時は付属の収納袋や収納ケースに入れてください。
- •カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また、手などで触れないでください。

#### 液晶モニターについて

- 液晶面がよごれたときは、やわらかい、乾いた布でふいてください。
- 温度差が激しいところでは、液晶モニター につゆが付くことがあります。やわらか い、乾いた布でふいてください。
- •寒冷地などで本体が冷えきっている場合、 電源を入れた直後は液晶モニターが通常 より少し暗くなります。内部の温度が上が ると通常の明るさに戻ります。
- •液晶モニターは、精密度の高い技術で作られていますが、液晶モニターの画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは異常ではありません。液晶モニターの画素については99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けや常時点灯するものがあります。

#### ファインダーについて

•ファインダーは、精密度の高い技術で作られていますが、ファインダーの画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは異常ではありません。ファインダーの画素については99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けや常時点灯するものがあります。

#### 定期点検のお願い

美しい画像をご覧いただくために、使用環境(温度、湿度、ほこり)などによって異なりますが、およそ使用1000時間をめやすに清掃、ヘッドなどの摩耗部品を交換されることをおすすめします。

ヘッドのよごれについては 113 ページを お読みください。

## つゆつきについて

夏に冷蔵庫から出したビンなどに、しばらくすると水滴が付きます。この現象が本機やカセット(テープ)に起こった場合が「つゆつき」です。

つゆつきが起こっていると撮影できなくなります。つゆつきを起こさない心がけと、起こったときの処置を正しく守ってください。

#### つゆつきが起こる原因は

下記のように温度差、湿度差があると起こ ります。

- ●寒い屋外から暖かい屋内に持ち込んだとき
- ◆冷房のきいた車などから車外へ出したとき
- •寒い部屋を急に暖房したとき
- エアコンなどの冷風がビデオカメラに直接当たっていたとき
- 湯気がたち込めるなど湿度の高いところ

#### つゆつきが起こった場合の処置

つゆつきが起こっているときに電源を入れると、ファインダーや液晶モニターにつゆつきマークが点滅します。約1分間経過する

と、自動的に電源が切れます。以下の処置を してください。

#### 1 カセットを出す

その他の機能は働きません。つゆつきの 状態によっては、カセットが出せない場 合があります。この場合は、2 ~ 3 時間 待ってから出してください。

- **2 2~3時間後、電源を入れて、つゆつき表示が消えているかどうかを確かめる** 消えていても念のために ↑ 時間ほど待ってから使ってください。
  - •つゆつきが始まってから 10~15分間はつゆつき表示が出ない場合があります。
  - す。
    ◆特に温度が低い寒冷地では、つゆが凍結し、しもになることがあります。このような場合、つゆつき表示が出るまでさらに2~3時間ほどかかることがあります。

#### レンズがくもっているときの処置のしかた

電源スイッチを「切」にし、1時間ほどそのままにしておいてください。周囲の温度になじむとくもりが自然に取れます。

## ヘッドよごれについて





ヘッドがよごれていると、上のような映像になり…

さらによごれると、画面全体が青一色になったり、静止画と青一色の画面が交互に現れたりします。

●ヘッド(テープが密着する部分)がよごれていると、撮影時に「ヘッドをクリーニングしてください」が表示されます。また、再生時に部分的にモザイク状のノイズが出たり画面全体が青一色になったり、静止画と青一色の画面が交互に現れたりします。(上図参照)

- よごれがひどくなると、正常に撮影や再生ができなくなりますので、別売のデジタルビデオ用ヘッドクリーナーでヘッドをクリーニングしてください。
- デジタルビデオ用へッドクリーナーをお買い求めいただく場合はサービスルート扱いのデジタルビデオ用へッドクリーナー(VFK1449S)をお求めいただくことをおすすめいたします。ヘッドクリーナーのご使用方法についてはヘッドクリーナーの説明書をお読みください。
- ヘッドをクリーニングしても、再びヘッドよごれが発生した場合は、テープに起因している可能性がありますので、このテープのご使用を避けてください。パナソニック製テープのご使用をおすすめします。


#### ヘッドよごれが発生する原因

- 高温·多湿な環境
- •長時間の使用
- テープの傷
- •空気中のほこり

## その他

#### レンズフードについて

- ●テレコンバージョンレンズ /VW-LT4314M(別売)やワイドコンバージョン レンズ /VW-LW4307M(別売)を付ける ときは、レンズフードを外してから取り付 けてください。
- ●フィルターキット /VW-LF43W(別売)の ND フィルター、MC プロテクターはレン ズフードの前部に取り付けてください。ま た、レンズフードの前部には、レンズ キャップ、フィルターキット /VW-LF43W (別売)の ND フィルターまたは MC プロ テクター以外、何も付けないでください。
- •ND フィルターとテレコンバージョンレン ズなどを2枚重ねて取り付けた場合、ズー ムをW側にすると、四隅が暗く(ケラレ)な る場合があります。
  - 外すときは反時計方向に 回して、外します。



- 付けるときは ① レンズフードの 凸部をはめ込み、
- ② 時計方向に回します。

#### ファインダーのお手入れについて

ファインダーの中のごみを取りたいときは、 ファインダーを外して、ごみを取り除いてく ださい。ごみが取りにくいときは、水で少し湿 らせた綿棒などで取り除いてください。その 後、乾いた綿棒などでふいてください。



#### ホットシューについて

別売のビデオフラッシュやステレオマイク ロホンを付けるところです。ホットシュー 対応のアクセサリー使用時は、電源などを 本機から供給します。

●ステレオズームマイクロホン VW-VMS1(別 売)を本機に付けるときは、ミニシステム E 変換アダプターVW-CE1 が必要です。



ファインダーを いっぱいまで 引き出してから、 シューの形状を合わせて、 奥まで確実にいれます。

## 海外で使う

#### 撮ったものを海外で見るには

テレビに接続して見る場合、日本と同じテレビ方式 (NTSC) の映像 / 音声入力端子付テレ ビと接続コードなどが必要です。

#### 日本と同じ NTSC 方式を採用している国、地域

- ●アメリカ合衆国
- ●アンチグア・バーブーダ
- ●イエメン (一部地域)
- ●英領バーミューダ諸島
- ●エクアドル ●エルサルバドル
- ●ガイアナ
- ●カナダ
- ●キューバ
- ●グァテマラ
- ●グァム島 ●グレナダ


- ●コスタリカ
- ●コロンビア
- ●ジャマイカ
- ●スリナム
- ●セントクリストファー·ネ
- イビス
- ●セントビンセント・グ レナディーン諸島
- ●セントルシア ●大韓民国
- ●台湾
- チリ

- ●ドミニカ共和国
- ●ドミニカ国
- ●トリニダード・トバゴ
- ●ニカラグア
- ●ハイチ
- ●パナマ
- ■バハマ
  - ●バルバドス ●フィジー
  - ●フィリピン
- ●プエルトリコ ●米領サモア

- ●ベトナム (一部地域)
- ●ベネズエラ
- ●ベリーズ ●ペルー
- ●ボリビア
- ●ホンジュラス
- ●マーシャル諸島 ●マリアナ諸島
- ●ミクロネシア連邦
- ●ミャンマー
- ●メキシコ

#### AC アダプター(別売)を海外で使用するには

AC アダプターは、自動で全世界の電源電圧 (100V、120V、220V、240V)、電源 周 波 数 (50Hz、60Hz)に切り換わるように設計されています。ただし、国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、下表を参考に電域、コンセントの形状を確かめ、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備してください。変換プラグは、お買い上げの販売店にご相談のうえ、お求めください。充電のしかたは、国内と同じです。



AC アダプターは、全世界の電源電圧(100V、120V、220V、240V)、電源周波数(50Hz、60Hz)でご使用いただけるように設計しております。 市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれがあります。

#### 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ


			北	 米			
カナダ	¦Α	アメリカ合衆国	¦Α				
			ヨーロッパ	・旧ソ連地域			
アイスランド	lC	ノルウェー	¦C		lc	ハンガリー	lc
イギリス	B.BF	フィンランド	C	イタリア	l C	フランス	С
オーストリア	lC .	ベルギー	С	ギリシャ	С	ポーランド	B.C
オランダ	ic	ポルトガル	B.C	スイス	B.C	ルーマニア	С
スウェーデン	С	ロシア	С	スペイン	A.C	ウクライナ	С
デンマーク	įС	ベラルーシ	į C	ドイツ	C	カザフスタン	C
			アシ				
インド	B.C	モルジブ	¦В	インドネシア	B.C	バングラデシュ	¦c
シンガポール	B.BF	フィリピン	A.C.S	タイ	A.BF.C	ベトナム	A.C
大韓民国	A.B.C	中華人民共和国	A.B.BF.C.S	, ,	В	マカオ特別行政区	B.C
香港特別行政区	B.BF	マレーシア	B.BF.C	ネパール	С	モンゴル	С
パキスタン	B.C	台湾	İΑ		<u> </u>		į
			オセス	アニア			
オーストラリア	ls	トンガ	ls	グァム島	İA	ニュージーランド	s
タヒチ	lc	フィジー	İs		<u> </u>		i .
			中国	有米			
アルゼンチン	BF.C.S	バハマ	¦Α	コロンビア	ļΑ	プエルトリコ	¦Α
ジャマイカ	ļΑ	ブラジル	A.C	チリ	B.C	ベネズエラ	A
ハイチ	ļΑ	ペルー	A.C	パナマ	ļΑ	メキシコ	ļΑ
			中	東			
イスラエル	lc	クウェート	B.C	イラン	lc	ヨルダン	B.BF
			アフ	リカ			
アルジェリア	A.B.BF	ザンビア	B.BF	エジプト	B.BF.C	タンザニア	B.BF
カナリア諸島	lC	南アフリカ共和国	B.C	ギニア	lc	モザンビーク	C
ケニア	B.C	モロッコ	С				

タイ	プ A	В	BF	С	S
形状		•			(,, (,)
プラグ !					Q <sub>Q</sub> D

## 用語解說

#### デジタルビデオ

デジタルビデオは、映像や音声をデジタル信号に変換し、テープに記録します。デジタル信号で記録すると画質や音質の劣化の少ない記録・再生が可能になります。



ITI: Insert and Track Information

#### 特長

- ●高解像度、高 S/N 比
- •色のにじみが少ない(広帯域)、安定した画面
- ダビング劣化が少ない
- ●PCM 音声
- ●LP モードでも画質劣化しない
- タイムコード編集

#### S-VHS(VHS)カセットとの互換性について

デジタルビデオは、デジタル信号を記録しているため、アナログ信号を記録している S-VHS ビデオや VHS ビデオとは**互換性がありません。** 

#### 出力信号について

AV 入出力端子からの信号は、従来の信号と同じ信号なので、テレビやビデオで再生画を見ることができます。

#### 入力信号について

AV 入出力端子にアナログ信号(従来のテレビやビデオの信号)を入力することができます。また入力されたアナログ信号は本機でデジタル信号で録画したり、デジタル信号に変換して DV 端子から出力することができます。アナログ信号を記録したものを再生し、それを他の機器に取り込んだ場合、画像の左右に黒い帯が出る場合があります。

#### PCM 音声について

本機の音声サンプリング周波数は、

- •16bit 48kHz 2トラック
- 12bit 32kHz 4 トラック

の 2 種類を選択して記録することができます。

16bit 48kHz 2トラックでは、高音質で記録することができます。

アフレコする場合に撮影時の音声を残したい場合は 12bit 32kHz 4トラックで撮影してください。16bit 48kHz 2トラックでアフレコすると撮影時の音声は消去されます。

#### サブコードについて

デジタルビデオの記録方式は、テープ上に サブコードという領域を確保し使用することができます。

本機では、このサブコード領域に、

- タイムコード
- ●撮影時の年月日 / 時刻
- ●インデックス信号

などを記録しています。

#### オートフォーカス

オートフォーカス機能はレンズを自動的に 前後に移動させ、ピントを合わせています。 オートフォーカスは、以下のような特性が あります。

- 被写体の縦の線がもっともはっきり見えるように調整する
- よりコントラストの強いものに焦点を合 わそうとする
- 画面の中央部にしか焦点が合わない このような特性のため、次のようなシーン ではオートフォーカスはうまく働きません。マニュアルフォーカスで撮影してくだ さい。

#### 1 遠くと近くのものを撮る

画面の中央に焦点が合うため、近くのものを撮ると、背景にピントが合いにくくなります。

遠くの山を背景に人物を撮る場合、両方に焦点を合わせることはできません。

#### 2 よごれたガラスの向こうのものを撮る

よごれたガラスにピントが合ってしま うので、ガラスの向こう側のものに焦点 が合いにくくなります。また、車の往来 が激しい道路の向こう側を撮る場合も、 横切った車にピントが合ってしまうこ とがあります。 キラキラ光るものに焦点が合ってしまうので、撮りたいものにピントが合いにくくなります。

海辺、夜景、花火、特殊なライトが輝いているところなどではピントがぼけることがあります。

#### 4 暗い場所を撮る

レンズに入ってくる光の情報が少なくなるため、ピントが合いにくくなります。

#### 5 動きの速いものを撮る

機械的にレンズを動かしているため、速い動きには追いつけなくなります。 例えば、激しく動き回る子どもを撮ると きはピントがぼけることがあります。

#### 6 コントラストの少ないものを撮る

コントラストの強いものや縦の線に焦点が合いやすいので、白い壁などコントラストや縦の線がないものには、焦点が合いにくくなります。

#### 白バランス(ホワイトバランス)

ビデオカメラで撮影すると光源の影響を受け青っぽく撮れたり、赤っぽく撮れたりすることがあります。このような現象が起こらないようにホワイトバランスという調整をします。


ホワイトバランスとは、様々な光源の下での白い色を決めることです。太陽の光の下での白い色とはどれなのか、蛍光灯の光の下での白い色とはどれなのかを認識するるとによって、その他の色のバランスを調をします。白色はすべての色(光)の基本にがるので、基準となる白色を認識することが可能になります。

#### オートホワイトバランス

本機は数種類の光源の下での白色情報をあらかじめ記憶しています。撮影時の光源がどのようなものか、白バランスセンサーとレンズからの情報によって判断し、記憶しているホワイトバランスの中から最も近いものを選びます。この機能のことをオートホワイトバランスといいます。

しかし、数種類の光源での白色情報しか記憶していないので、それ以外の光源の下での撮影では、ホワイトバランスが正常に働きません。

オートホワイトバランスが働く範囲は、図の通りです。範囲外での撮影では、映像が赤っぽくなったり、青っぽくなったりします。また、図の範囲内にあっても、光源が複数の場合は、オートホワイトバランスが正常に働かない場合があります。その場合、白バランスを調整してください。



#### タイムコード

タイムコードとは、撮影(録画)したテープ上に記録される時間データのことで、時、分、秒、フレーム(1秒は約30フレーム)で表されます。タイムコードは撮影と同時に記録されているので、撮影した映像のテープ上での絶対位置を知ることができます。

- 新しい(何も記録されていない)カセット を入れると、タイムコードはゼロから始ま ります。
- •途中まで記録されているカセットを入れると、そこから続けてタイムコードが記録されます。(カセット挿入時はゼロの表示が出ることがありますが、撮影を始めると続きの値から表示します)

ただし、テープの途中に無記録部分があると、タイムコードは再びゼロから記録され始めます。その結果、テープを後で編集する場合に誤動作の原因となります。

したがって本機で撮影するときは、記録部分が途切れないように、カメラサーチやブランクサーチをすることをおすすめします。

- •タイムコードは、リセットできません。
- 通常再生時以外では、タイムコードが表示 されない(または、不正確になる)ことがあ ります。
- タイムコードに対応した編集コントローラーを使って編集をすると、正確な編集が可能になります。

## 用語解説(つづき)

#### カウンター表示

撮影や再生の経過時間を表示するためのも のです。

カウンター表示は、自由にリセット(カウンター表示を0:00.00に戻す)することができます。したがって、撮影や再生を始めた位置でリセットしておけば、その時点からの経過時間を表示することができます。しかしタイムコードのように映像のテープ上での絶対位置を知ることはできません。

カウンターをリセットするには、「ヒョウジ セッテイ」メニューの「カウンタリセット」 を「する」に設定します。

#### カウンターメモリー機能

カウンターメモリー機能を使うと、以下の ことができます。

テープを任意の位置まで巻き戻す(早送り する)

- 1 「ヒョウジセッテイ」メニューの「カウン タモード」を「カウンタメモリ」にする
- 2 後で戻りたい場面で、「ヒョウジセッテイ」メニューの「カウンタリセット」を「する」にする
- **3** 再生や撮影をする
- 4 再生モードにする
- 5 巻戻しまたは早送り操作をする

カウンターをリセットした位置付近で自動 的にテープ走行が停止します。

アフレコ時に、自動的に編集を停止させる

- 1 アフレコを終了させたいところで静止 画再生する
- 2 「ヒョウジセッテイ」メニューの「カウンタモード」を「カウンタメモリ」にする
- 3 「ヒョウジセッテイ」メニューの「カウン タリセット」を「する」にする
- **4** アフレコを開始したい位置まで戻り、静 止画再生する
- **5** アフレコを開始する

カウンターをリセットした位置で、自動的にアフレコが停止します。

#### プログレッシブ機能

本機のフレーム静止画機能は、ずれのない 高画質な静止画を撮影するために、絞りを シャッター動作させ、フィールドメモリー を2個搭載し、制御しています。 実際には、

- **1** フォトショットボタンを押す (または静止画ボタンを押す)
- 2 瞬間に、絞りを閉じ、次の映像がレンズ から入ってこないようにする
- 3 同じ画像データを2つのフィールドメモリーに記憶する

といった動作をします。

#### その成果として、

2 つのフィールドにそれぞれ同じ映像を記録し、フレーム映像にするのでフィールド画像に比べると約 1.5 倍の解像度になり、しかもずれがありません。

#### メガピクセルについて


100 万画素のことです。メガピクセルで記録した画像は、通常の撮影で撮った映像よりもきれいにプリントできます。画質を保持するために、カードの画像データを使ってプリントしてください。(本機に映像コードなどを接続し、出力した映像信号を使ってプリントしてもメガピクセルのきれいな画質は得られません)

#### MPEG4 について

MPEG とは Motion Picture Expert Group の略で、カラー動画像のフォーマットの名称です。MPEG4 は ASF (Advanced Systems Format) と呼ばれる形式で記録され、Windows Media<sup>™</sup> Player で再生が可能です

#### 3CCD システム

レンズがとらえた映像を高精度に信号化するのがビデオカメラの目ともいえる CCD。本機では光の3原色、R(赤)、G(緑)、B(青)のそれぞれに、専用の CCD( 固体撮像素子)を搭載していますので、より鮮やかないのビデオカメラは、1つの CCD かんでいます。自己のの CCD がら色信号と輝度信号を取り出しています。一方、本機ではR(赤)、G(緑)、B(青)それで単板式のものに比べると、解像度や色再現性が向上し、優れた高画質を実現しています。



## 故障?と思ったら(Q&A)

#### 電源 / 本体関係

Q1: 電源が入らない。

A1-1: バッテリーやACアダプターは正しく接続されていますか。接続を確認してみてください。(P20)

A1-2: バッテリーは十分に充電されていますか。十分に充電されたバッテリーをお使いください。(P18)

A1-3: バッテリーの保護回路が動作している可能性があります。バッテリーを AC アダプターに5~10 秒取り付けてください。それでも使用できない場合は、バッテリーの故障です。(P18)

Q2: 電源が勝手に切れる。

A3-1:

A2-1: 本機にカセットが入っていると、バッテリーの消耗やテープの摩耗を防ぐために、撮影の一時停止状態が5分以上続くと、自動的に電源が切れます。(P31)また、カード記録時に5分以上操作をしないと、バッテリーの消耗を防ぐために、自動的に電源が切れます。(P69~72)

Q3: 電源が入ってもすぐに切れる。

バッテリーが消耗していませんか。 バッテリー残量表示が点滅してい たり、「バッテリーを取りかえてく ださい」のメッセージが出ている場 合は、バッテリーが消耗していま す。バッテリーを充電するか、十分 に充電されたバッテリーを付けて ください。(P18)

A3-2: つゆつきになっていませんか。寒いところから暖かいところにビデオカメラを持ち込んだときなど、内部につゆつきが発生することがあります。この場合は、自動的に電源が切れ、カセット取り出し以外の操作はできなくなります。つゆつきがなくなるまでお待ちください。(P113)

Q4: 本機を振ると、「カタカタ」音が聞 こえる。

A4: レンズが移動する音です。 故障では ありません。

#### バッテリー関係

Q1: バッテリーの消耗が早い。

A1-1: 十分に充電されていますか。AC ア ダプターで充電してください。 (P18)

A1-2: 低い温度のところで使っていませんか。バッテリーは、周囲の温度の 影響を受けます。低い温度のところ では、使用時間が短くなります。 (P110)

A1-3: バッテリーが寿命になっていませんか。バッテリーには寿命があります。寿命は使いかたによって変わりますが、十分に充電しても使用時間が短いときは、バッテリーの寿命です。(P111)

## **故障?と思ったら(Q&A)**(つづき)

#### 記録モード関係

Q1: 編集、デジタルビデオ機器からのダビング、パソコン接続キットの「DVスタジオ3」の使用時に誤動作する。

A1-1: 同じテープ上に、SP と LP (記録 モード)、12bit と 16bit (音声記録 モード)、ノーマルとワイド、記録 部分と無記録部分などモードが混 在して記録されていると、モードが 切り換わるところで誤動作するこ とがあります。編集などをする場 合、モードが混在しないように記録 してください。

A1-2: 連写フォトショット撮影した画像を「DV スタジオ 3」で自動取り込みしようとしませんでしたか。連写フォトショットの画像は自動では取り込めません。

#### 機能設定関係

**Q1: 使いたい機能が使えない、選べない。** A1: 本機では仕様上、各機能の設定に よって使えなくなったり、選べなく

なる機能があります。

#### カードフォトショット設定時は・・・・

- デジタルズーム
- •フレーム動画
- デジタル機能 / 効果
- シャッター効果
- •シネマ
- ・ワイド
- ズームマイク
- タイトルイン/作成(「2048×1496」設定時)
- カラーナイトビュー
- 1.5 倍パッとズーム機能 が使えなくなります。

#### MPEG4動画撮影、ボイス記録設定時は・・・・

- デジタルズーム
- •フレーム動画
- ●デジタル機能/効果
- ・シネマ
- ワイド
- ・フェード
- ズームマイク
- タイトルイン / 作成
- カラーナイトビュー
- ●1.5 倍パッとズーム機能 が使えなくなります。

#### デジタル機能は……

- •フレーム動画設定時
- カラーナイトビュー設定時
- カードモード設定時
- ●プログレッシブ機能「入」設定時 以上のときに使えなくなります。

#### デジタル効果は・・・・

- カードモード設定時
- デジタル機能の「マルチ」、「コガメン」、「ワイプ」、「ミックス」、「キセキ」設定時以上のときに使えなくなります。

#### AE 設定時は····

- AE設定時は電子シャッター、絞り/ゲイン は調整できません。
- ●デジタル機能の「コウカンド」とスポーツ モード、ポートレートモード、ローライト モードは同時に使用できません。

#### プログレッシブ機能が「入」設定時は・・・・

- デジタルズーム
- フレーム動画
- ・ワイド
- デジタル機能
- ●電子シャッター1/750 以上
- ●連写フォトショット が使えなくなります。

#### プログレッシブ機能が「オート」設定時は・・・・

- ●ズーム倍率が約10倍以上のとき
- ●電子シャッターが 1/750 以上のとき
- マルチ、コガメン以外のデジタル機能設定時
- フレーム動画設定時
- ●ワイド設定時
- マルチ画面が出ているとき
- 明るさが不十分なとき

以上のときにプログレッシブ機能が使えなくなります。

#### 白バランスの選択は・・・・

- ●ズーム倍率が約10倍以上のとき
- ●デジタル機能の「コウカンド」、デジタル効果の「セピア」、「モノトーン」設定時
- カラーナイトビュー設定時
- ●静止画時
- メニュー表示中

以上のときに選択できなくなります。

#### LP モードは・・・・

アフレコできません。

#### ウインド NR は・・・・

外部マイク使用時には動作しません。

#### カラーナイトビュー使用時は・・・・

- プログレッシブ機能
- フレーム動画
- 連写フォトショット
- 白バランス、電子シャッター設定
- AE 設定
- デジタル機能
- •フラッシュ

が使えなくなります。

#### 撮影関係

#### 通常撮影時

- Q1: 電源、カセットを正しく入れている のに撮影できない。
- A1-1: カセットの誤消去防止つまみが開いていませんか。誤消去防止つまみが開いている (SAVE 側になっている) と撮影できません。(P23)
- A1-2: カセットのテープ終端(テープの一番最後)になっていませんか。新しいテープに交換してください。
- A1-3: 撮影モードにしていますか。再生 モード、カード再生モードになって いるときは撮影できません。(P21)
- A1-4: つゆつきになっていませんか。つゆ つき時は、カセット取り出し以外の 操作はできなくなります。つゆつき がなくなるまでお待ちください。 (P113)

#### Q2: 画面が急に変わった。

A2: デモが始まったのではないですか。 デモモードを「スタンバイ/入」に 設定し、カセットを入れずに撮影 モードにするとデモモードになり ます。通常は「切」にしてお使いく ださい。(P101)

#### いろいろな撮影時

- Q1: 映像が止まったままになっている。
- A1-1: 静止画ボタンを押しませんでしたか。静止画ボタンを押すと撮っている映像が静止画になります。(P33)もう一度、静止画ボタンを押すと元に戻ります。
- A1-2: マルチ/子画面ボタンを押しませんでしたか。押すと、マルチ画面または子画面表示となります。マルチ画面表示または子画面表示時にもう一度ポンと押すと、元に戻ります。
- Q2: 自動でピントが合わない。
- A2-1: マニュアルフォーカスモードに なっていませんか。オートフォーカ スモードにすると自動でピントが 合います。
- A2-2: オートフォーカスモードでピントが合いにくい場面を撮影していませんか。オートフォーカスでは、ピントの合いにくい場面があります。(P70、116)この場合はマニュアルフォーカスモードで手動でピントを合わすことができます。(P52)
- A2-3: デジダル機能の「コウカンド」、またはカラーナイトビュー機能を設定していませんか。「コウカンド」、またはカラーナイトビュー機能を働かせていると、フォーカスはマニュアルになります。(P51、59)
- Q3: 撮影映像が白黒やコマ送りなどに なっている。
- A3: デジタル機能/効果を使って撮影していませんか。設定を確認してください。(P58)

#### 編集関係

#### Q1: アフレコができない。

- A1-1: カセットの誤消去防止つまみが開いていませんか。誤消去防止つまみが開いている (SAVE 側になっている) と編集できません。 (P23)
- A1-2: LP モードで撮影した部分にアフレコしようとしていませんか。LP モードでは、テープ上のトラック幅がヘッド幅より狭いため、アフレコはできません。

## **故障?と思ったら(Q&A)**(つづき)

#### 表示関係

- Q1: 画面中央に赤い文字で警告表示が 出る。
- A1: 警告内容を確認し、対応してください。(P107)
- Q2:タイムコード表示がおかしくなる。A2:逆スロー再生をすると、タイムコード表示のカウントが一定にならないことがありますが、故障ではありません。
- Q3: テープ残量表示が消える。
- A3: フォトショット撮影、コマ送り、マルチモード画面表示 (ストロボ) などをすると、一時的にテープ残量表示が消える場合があります。通常の撮影や再生を続けると元に戻ります。
- Q4: テープ残量表示が実際のテープ残量と合わない。
- A4-1: 約 15 秒以下の連続撮影では、残量 表示が正確に出ません。
- A4-2: 実際のテープ残量より約2~3分 少ない表示が出る場合があります。
- Q5: 機能表示(モード表示、残量表示、 カウンター表示など)が出ない。
- A5: メニューの「ヒョウジモード」が「切」 になっていると、液晶モニターやファ インダーのテープ走行状態、警告、日 付表示など以外は消えます。
- Q6: シャッターチャンスマーク、フォー カス合焦枠が表示されない。
- A6: カードの PICTURE (静止画) モー ド以外では表示されません。
- Q7: テレビやパソコンの画面にフォー カス合焦枠が表示される。
- A7: AV 入出力端子、S2(S1) 映像入出力端子、DV 端子、USB/ミニシステム (E) 端子から他の機器に映像を出力して記録などをする場合は、テープ / カード選択スイッチを「テープ」にしてご使用ください。(P11)

#### 再生関係(映像)

- Q1: 早送り再生、巻戻し再生をすると、 モザイク状のノイズが出る。
- A1: デジタル特有の現象です。異常では ありません。
- Q2: 早送り再生、巻戻し再生をすると、 横線が出る。
- A2: プログレッシブ「入」でフォトショット等の静止画記録された部分で、シーンによっては横線が出る場合がありますが、異常ではありません。
- Q3: テレビと正しく接続しているのに 再生画像が出ない。
- A3: テレビの入力切換えがビデオ入力 になっていますか。テレビの説明書 をよくお読みになり、接続したビデ オ入力端子を選んでください。
- Q4: 再生画像がきれいに映らない。
- A4-1: 本機のヘッドがよごれていませんか。ヘッドがよごれていると、再生画像がきれいに映りません。別売のデジタルビデオ用ヘッドクリーナーを使ってヘッドを清掃してください。(P113)
- A4-2: 映像/音声コードの端子部がよごれていると、画面にノイズが入ることがあります。 やわらかい布でよごれをふき取ってから AV 入出力端子に接続してください。
- A4-3: 著作権保護の信号 (コピーガード) が 入っている映像を録画していません か。このカセットを本機で再生する と、映像がモザイクになります。

#### 再生関係(音声)

- Q1: 本機のスピーカーから再生音声が 出ない。
- A1: 本機の音量調整が小さくなりすぎていませんか。再生時にマルチプッシュダイヤルを押し続けて、音量表示を出し、ダイヤルを回すと、音量を調整することができます。(P44)
- Q2: ヘッドホンの右音声が聞こえない。 A2: 再生モードで「AV 入出力セッテイ」 メニューの「AV タンシ」が「AV 入出力」になっているとヘッドホン の右音声は聞こえません。ヘッドホンを使用するときは必ず「AV 出力 / ヘッドホン」にしてください。(P44)

Q3: 音声が重なって聞こえる。

A3-1: 「再生キノウ」メニューの「12bit 音声」を「ミックス」に設定していませんか。「音声キロク」モードを「12bit」にして撮影したテープにアフレコ編集すると、撮影時の音声と後から録音した音声を同時に重ねて聞くことができます。また、それぞれを別々に聞くこともできます。

くこともできます。(P91)
A3-2: 「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」を「ステレオ」に設定して主音声、副音声の入った映像を再生していませんか。主音声を聞く時は「L」、副音声を聞く時は「R」に設定してください。(P44)

Q4: アフレコすると元の音声が消えて しまった。

A4: 16bit モードで撮影した部分にアフレコすると元の音声が消えてしまいます。元の音声も残したい場合は、撮影時に12bit モードで撮影してください。(P91)

Q5: テレビ、本機のスピーカーとも再生 音が出ない。

A5-1: アフレコしていないのにステレオ2 にしていませんか。アフレコしていない場合は、ステレオ 1 に切り換えてください。(P91)

A5-2: 可変速サーチになっていませんか。 可変速サーチ中は音声は出ません。 再生ボタンを押すと、通常の再生に 戻ります。(P46)

Q6: 再生音に「カチッ」音が録音されて いる。

A6: 撮影中にプログレッシブフォトショットやプログレッシブ静止画にすると、本機から「カチッ」音がし、この音がテープに録音されてしまいます。撮影の一時停止中にプログレッシブフォトショットやプログレッシブ静止画にした場合は、「カチッ」音は録音されません。(P34)

カード関係

Q1: メモリー画像がきれいに記録され ない。

A1: 「ノーマル」や「エコノミー」にして、細かいものを記録していませんか。「ノーマル」や「エコノミー」で細かいものを記録すると、画像がモザイク状になることがあります。「ファイン」にして、記録してください。(P69)

Q2: 静止画を記録したとき、明るい部分 の端が赤や青っぽくなる。

A2: ズーム倍率を高くしていると、明るい部分の端が赤や青っぽくなる場合があります。その場合、ズーム倍率を低くして、被写体に近づいて記録してください。

Q3: カードに記録されたファイルが消 去できない。

A3-1: ファイルがロックされていません か。ロック設定をしていると消去で きません。(P85)

A3-2: SD メモリーカードの場合、書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっていると消去できません。 (P67)

A3-3: 「ファイルをすべて消去」に設定しても、そのときに設定されているカードモードのファイルしか消去できません。(P86)

Q4: カードに記録していないのに「残 0枚」や「残 0h00m」と表示さ れ、記録できない。

A4: タイトルなどのデータが多く記録 されていませんか。

Q5: カードの画像がおかしい。

A5: データが壊れているおそれがあります。データは静電気や電磁波で壊れることがあります。大切なデータは、テープやパソコンなどにも記録するようにしてください。

Q6: カード再生中に「×」マークが表示 される。

A6-1: 形式の異なるデータや壊れたデータを再生しています。(P74)

A6-2: メモリー画像の最大再生可能サイ ズは「2560×1920」です。

## 故障?と思ったら(Q&A)(つづき)

Q7: カードをフォーマットしても使えるようにならない。

A7: 本機、またはカードの故障と思われます。お買い上げの販売店にご相談ください。

#### USB 接続関係

Q1: USB 接続時、パソコンが認識しな

A1: USB ドライバーはインストールされていますか。詳しくは、USB 接続キットの説明書をお読みください。

Q2: USB 接続ケーブルを外したらエ ラーメッセージが出る。

A2: USB 接続ケーブルを安全に外すためにタスクトレイの アイコンをダブルクリックしてから画面の指示に従ってください。

#### その他

Q1: カセットの取り出しができない。

A1-1: 電源スイッチは「入」になっていますか。バッテリーや AC アダプターは正しく接続されていますか。 (P20)

A1-2: 放電したバッテリーを使用していませんか。バッテリーを充電してから取り出してください。(P18)

A1-3: カセットカバーを一度完全に閉じてから、再度最後まで開いてください。(P23)

Q2: カセットの取り出し操作以外何も 操作できない。

A2: つゆつきになっていませんか。つゆ つきがなくなるまで待ってくださ い。(P113)

Q3: リモコンが働かない。

A3-1: リモコンのコイン電池が消耗して いませんか。新しいコイン電池と交 換してください。(P29)

A3-2: リモコンの設定は合っていますか。 リモコンと本機の「リモコン」設定 が合っていないと、リモコンを操作 しても動作しません。(P29) Q4: 電源が入っているのに何も操作できない、正常に動作しない。

A4-1: DPOF 設定内容の確認中ではないですか。設定内容の確認は時間がかかる場合があります。「動作中ランプ」が消灯するまでお待ちください。(P88)

A4-2: カセットを取り出してから、RESET ボタンを押してください。それでも直らない場合は電源を外して1分ほどおいたあと、再度電源を入れ直してください。(「動作中ランプ」が点灯中に上記の操作を行うとカードのデータが破壊されることがあります)

Q5: フリースタイルリモコンが正常に 機能しない。

A5: 差し込みがゆるいと正常に機能しません。

Q6: カラーナイトビュー使用時、輝点が 見える。

A6-1: カラーナイトビューは、CCD の信号蓄積時間を通常の約15倍にすることにより、通常では見えない暗い場面もカラーで明るく映し出すことができる機能です。そのため、通常では見えない微小な輝点が見えることがありますが、異常ではありません。

A6-2: 電源/操作モード切換えスイッチを 「切」にして、そのままにしておく と輝点が軽減します。

#### 自己診断表示機能

本機は異常を知らせる自己診断表示機能があります。

液晶モニターまたはファインダーに表示が 出ますので、異常と思われる場合は、下記を 参考に対応してください。

#### 本機につゆつきが発生したとき

「つゆがつきました」と「U10」を表示します。

表示が消えるまでお待ちください。(P113)

#### 本機のヘッドがよごれたとき

「ヘッドをクリーニングしてください」と「U11」を表示します。

ヘッドをクリーニングしてください。 (P113)

#### 本機が異常動作を検出したとき

「RESETボタンをおしてください」と表示し ます。

テープ保護のためにカセットを取り出してから、RESETボタンを押してください。再起動します。



#### 本機の修理が必要なとき

「シュウリがひつようです。お店へ…」と表示します。

接続している電源を外して、お買い上げの 販売店へご連絡ください。お客様での修理 はご遠慮ください。

#### デジタルビデオカメラ

電源 DC 7.9/7.2 V

消**費電力** 録画時 4.9 W(ファインダー使用時) 5.8 W(液晶使用時 明るさ:標準)

信号方式 NTSC 日米標準信号方式

録画方式 Mini DV 方式(民生用デジタル VCR SD 仕様)

使用テープ 6.35 ミリ幅デジタルビデオテープ

**録画時間** 最大 80 分(SP) 120 分(LP) (DVM80 使用時) テープ速度 SP 時:18.812 mm/ 秒 LP 時:12.555 mm/ 秒

**映像記録方式** デジタルコンポーネント記録

音声記録方式 PCM デジタル記録:16 bit (48 kHz/2ch) 12bit (32 kHz/4ch)

撮像素子 CCD 固体撮像素子×3 (有効画素 総画素 80 万画素、

静止画記録時約70万画素、動画記録時約64万画素)

レンズ 自動絞り 10 倍電動ズーム

F1.6 (f=2.85 ~ 28.5 mm / 35mm 換算:動画 43 ~ 430mm、静

止画 41 ~ 410mm) マクロ付き(フルレンジ AF)

**早送り・巻き戻し** 約2分20秒(DVM60使用時)

フィルター径 43mm

**ズーム** 光学 10 倍・デジタル 25 倍・スーパーデジタル 100 倍

(1.5 倍パッとズーム使用時:表示倍率の 1.5 倍)

**モニター** 3.5 インチ液晶モニター(約 20 万画素)

**ファインダー** 電子カラービューファインダー

マイク ステレオマイクロホン(ズーム機能付)

スピーカー 20 mm 丸形 1 個

**白バランス調整** 自動追尾ホワイトバランス方式

**標準被写体照度** 1400 ルクス 最低照度 15 ルクス

S 映像出力 Y 出力:1 Vp-p 75 Ω

C 出力:0.286 Vp-p 75 Ω

**映像出力** 1 Vp-p 75 Ω

**音声出力** 316 mV インピーダンス 600 Ω

**ヘッドホン出力** 77 mV 32 Ω 負荷時(AV ミニジャック兼用)

**デジタル静止画** デジタル静止画出力、制御信号入出力

(転送レート: 最大 115 kbps)

**S 映像入力** Y 入力:1 Vp-p 75 Ω

C 入力:0.286 Vp-p 75 Ω

**映像入力** 1 Vp-p 75 Ω

**音声入力** 316 mV インピーダンス 10 kΩ 以上

**マイク入力** マイク感度 - 50 dB(0 dB = 1V/Pa 1 kHz)(ステレオミニ

ジャック)

USB/ ミニシステム © USB2.0 準拠(最大 12 Mbps)、カードリーダーライター機能(著

作権保護対応無し)/編集ミニシステム端子

デジタルインターフェース DV 入出力端子(IEEE1394、4pin)

ビデオフラッシュ GN6

外形寸法幅 75 ×高さ 91 ×奥行き 179 mm本体質量約 750 g (レンズキャップ含まず)

**使用時質量** 約 940 g (テープ: AY-DVM60、バッテリー: VW-VBD35 使用時)

推奨使用温度 0°C~40°C 許容相対湿度 10%~80%

バッテリー持続時間 19ページを参照してください。

メモリー機能

**記憶メディア** SD メモリーカード: 8MB、16MB、32MB、64MB、128MB、

256MB,512MB

マルチメディアカード: 4MB、8MB、16MB

画像圧縮方式 JPEG 準拠

記録画素数 2048 × 1496 画素 640 × 480 画素

映像圧縮方式 MPEG4 準拠

**動画記録画素数** スーパーファイン: 320 × 240 画素 ファイン / ノーマル: 176 × 144 画素

**動画転送レート** スーパーファイン: 約 430kbps

ファイン: 約 320kbps ノーマル: 約 100kbps

音声圧縮方式G.726 準拠音声転送レート32kbps

WEB カメラ

**圧縮方式** JPEG

**画像サイズ** 160 × 120(QQVGA)

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

#### 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!
- ■保証書(別添付)

お買い上げ日·販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

(「本体」にはソフトウェアの内容は含みません)

#### ■修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書をそえてご持参ください。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、デジタルビデオカメラの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

#### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 ロ

ナビダイヤル(全国共通番号)

### **20570-087-087**

- ●お客様がおかけになった場所から最寄り の修理ご相談窓口につながります。呼 出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご 相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページ をご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電 話 ダイヤル 00 0120-878-365

FAX 31- 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan / 外国人/海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等 ご相談窓口

**Tokyo** (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787 Open: 9:00 -17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

### ナショナル/パナソニック 修理 ご相談窓口

#### 

		東	北	地	区	
青森	青森市 3-7-10 <b>☎</b> ( <b>01</b>	)	屋町 1-9712	宮城	7-4-18	。城野区扇町 387-1117
秋田	秋田市 2丁目1 ☎(01	-2	湯本 6-1600	山形	3丁目12-	t通センター -2 8)641-8100
岩手	盛岡市 30-3 ☎(01		地割 -5120	福島	字南/内	建郡本宮町 65 3)34-1301
		품	<b>≱</b> 17 [⊋	到 44	h IV	

		首	都	圏は	也 区	
栃木	宇都宮7194-20				千葉市 星久喜 <b>公</b> (04	
群馬	高崎市				2丁目2	
	水戸市村 <b>公</b> (025	9)225	-0249	山梨		3)5477-9780 下飯田2丁目
つくば	つくば78-1				<b>23</b> (05	5)222-5171
埼玉	☎(029 桶川市 4-2	,		神奈川	5丁目3	港南区日野 -16 :5)847-9720
	<b>3</b> (048	8)728	8-8960	新潟	新潟市 8-14	東明1丁目
					<b>3</b> (02	5)286-0171

		中	部	地	区	
石川	石川県石 稲荷3丁目 ☎(076	80		名古屋	名古屋市瑞 塩入町8-10 ☎ (052)8	
富山	富山市寺 ☎ (076			岡崎	岡崎市岡町西田 (0564)	
福井	福井市開 112 ☎(077			岐阜	岐阜県本巣 高屋太子2つ ☎ (058)32	「目30
長野	松本市大7600-7			高山	82	
静岡	☎ (026 静岡市西 ☎ (054	島765		三重	☎ (0577)3 久居市森町 1920-3	

	;	近	畿	地	区	
滋賀	守山市勝 2-1 ☎(077			奈良	大和郡山市 404-2 ☎ (0743)	
京都	京都市南石橋町20 (1075)	<b>⊢</b> 1			和歌山市中 (073)4 神戸市中央	75-2984
大阪	大阪市北 1丁目1-7 ☎ (06)6				琴/緒町3丁	目2-6

		. 1			<u> </u>	
鳥取	鳥取市安 ☎ (085			浜田	浜田市下府町327- (0855)22-6	
米子	米子市米 2-33 ☎(085			岡山	岡山県都窪郡早 矢尾807 ☎ (086)292-	-
松江	松江市平 182番地 <b>☎</b> (085	14	1128	広島	広島市西区南観8丁目13-20 <b>☎</b> (082)295-5	
出雲	出雲市源  (1) (1) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4			山口	山口市鋳銭司 章 鋳銭司団地北447- ☎ (083)986-4	-23

		匹	围	地	×	
香川	高松市東 <b>公</b> (08)			高知	南国市岡 331-1	
徳島	徳島県 鯛浜字: ☎(08)	かや108	}	愛媛	松山市土 750-2	866-3142 <sub>居田町</sub> 971-2144

地

区

天草 本渡市港町18-11 長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658 大分 大分市萩原4丁目	ı	福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 <b>☎</b> (0985)85-6530
75 (095)830-1658 大分 大分市萩原4丁目 8-35 75 (097)556-3815 大島 名瀬市矢之脇町10-			本庄896-2 <b>雷</b> (0952)26-9151		☎ (096)367-6067 本渡市港町18-11
<b>∆</b> (0997)33-31(	5		☎ (095)830-1658 大分市萩原4丁目 8-35		1丁目5-33 <b>1</b> (099)250-5657 名瀬市矢之脇町10-5
					(0007/000101

州

九

沖縄

**25** (059)255-1380

	7.1	11.45	ن	<u></u>
浦添市	i城間4丁	目23-11	73	(098)877-1207
				J

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 010

## 索引(アイウエオ順)

ア行	サ行
赤目軽減	サーチロック機能
カラーナイトビュー51 カラーバー57	夕行
逆光補正       51         ゲイン       54         子画面機能       61         誤消去防止つまみ       23         コマ送り再生       47	タイトルイン81タイトル作成82タイムコード117対面撮影42ダビング94つゆつき113デジタル機能 / 効果58デジタル静止画33デジタル静止画端子96手ぶれ補正38デモモード101電子シャッター54

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品 番	NV-MX5000
販 売 店 名				•	
お客様ご相談窓口					<b>2</b> ( )

### 松下電器産業株式会社

AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

F0502Kh1062 ( 18000 B)



© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

## **Panasonic**



デジタルビデオカメラ用 ソフトウェア **取扱説明書** インストール編

ы NV-MX5000







MultiMediaCard™

## もくじ

ご使用の前に	
はじめに	3
内容物の確認	3
特長	4
動作環境	6
インストール・接続など	
USB ドライバーをインストールする	8
ソフトウェアのインストール	
SD Viewer 1.1J-SE / DV STUDIO 3.1J-SE のインストール	10
ArcSoft Software Suite (ArcSoft PhotoImpression 3.0 /	
Panorama Maker 3.0 / PhotoMontage 2000 / PictureStage アップローダー)のインストール	11
パソコンとの接続	
SD Viewer 1.1J-SE を使う場合	
DV STUDIO 3.1J-SE を使う場合	
USB 接続ケーブルを安全に外すには	14
便利な情報	
MPEG4 ファイル(ASF 形式)の再生	14
ソフトウェアを起動する	15
SD Viewer 1.1J-SE の起動	
DV STUDIO 3.1J-SE の起動ArcSoft 社製ソフトウェアの起動	
ビデオカメラを WEB カメラとして使う	
接続のしかた(ビデオカメラを WEB カメラとして使う場合)	16
NetMeeting の設定	
困ったときは(Q&A)	
使用上のお願い	
ソフトウェアをアンインストールする	
USB ドライバーの確認	22
ビデオカメラが撮影・再生モードのとき ビデオカメラがカード再生モードのとき	
ユーザーサポートについて	
_ / //\	

## はじめに

この説明書は、パナソニックデジタルビデオカメラ NV-MX5000 に付属しているソフトウェア(CD-ROM内)のインストールについて記載しております。 デジタルビデオカメラの使いかたについては、本体側の説明書をお読みください。 また、各ソフトウェアの使いかたについては、同時にインストールされる PDF 説明書やヘルプファイルをお読みください。

- ◆ 本書では本機(NV-MX5000)のことをビデオカメラと記載しています。
- 本 CD-ROM 内のソフトウェアはデジタルビデオカメラ NV-MX5000 用です。
- S≥ (SD ロゴ)は商標です。
- Microsoft® Windows®、NetMeeting®は、米国 Microsoft Corporationの米国及び その他の国における登録商標です。
- Adobe®、Adobe ロゴ、Acrobat® は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。
- Pentium®、Celeron™は Intel Corporation の各国での登録商標もしくは商標です。
- その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標もしくは商標です。
- ご使用のパソコンの使用環境などにより本説明書の説明内容・画面と実際の内容・画面 が一致しないことがあります。あらかじめご了承ください。
- パソコンの基本的な操作、用語については説明しておりません。パソコン側の説明書 などをお読みください。
- 本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。
- ◆ 本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。
- 本書では一部を除いて、Windows XPの画面で説明しています。

## 内容物の確認

ソフトウェアのインストール·使用時に使う内容物です。付属している内容物全般については、ビデオカメラ本体側の説明書をお読みください。

#### ■ CD-ROM(以下のソフトウェアが入っています)

- SD Viewer 1.1J-SE(ビューワーソフト)
- DV STUDIO 3.1J-SE(静止画取り込みソフト)
- USB ドライバー

(ビデオカメラをパソコンにつなぐためのデバイスドライバー)

● G.726 音声デコーダー (MPEG4 データ (ASF 形式)の音声再生用ソフトウェア)

- ArcSoft Software Suite
  - ◆ ArcSoft PhotoImpression 3.0(画像の編集・加工ソフト)
  - ArcSoft Panorama Maker 3.0(画像を組み合わせてパノラマ写真に合成)
  - ArcSoft PhotoMontage 2000(画像の合成ソフト)
  - PictureStageアップローダー(フォトコミュニケーションサイトPictureStageに画像をアップロードできます)
- Adobe Acrobat Reader 5.0

#### ■ USB 接続ケーブル

ビデオカメラの USB 端子とパソコン側の USB 端子を接続するケーブルです。





## 特長

付属の CD-ROM には、テープやカードに記録した映像を取り込んだり、取り込んだ画像の整理や編集、加工が行えるソフトウェアが入っています。

本書では、インストール方法のみ記載しております。使いかたについては、各ソフトウェアの PDF 説明書やヘルプファイルをお読みください。

#### ■ USB ドライバー

USBドライバーをインストールするとビデオカメラとパソコンを接続して使用できます。 ビデオカメラを接続して使うには、最初に USB ドライバーのインストールが必要です。

- カードに記録された画像を読み込めるようになります。
- テープ映像やビデオカメラに映っている映像を DV STUDIO で取り込めるようになります。
- ビデオカメラをパソコンとつないで、インターネットテレビ電話として使えます。



#### ■ SD Viewer 1.1J-SE(ビューワーソフト)

カードの画像が一覧(サムネイル)表示されるので、内容が一目で確認できます。画像の整理や検索、DPOF設定などに便利です。

ドラッグ・アンド・ドロップでお好みの画像をパソコンにコピーできます。

また画像形式を変換したり、お好みの画像をパソコンの壁紙にする機能などがあります。



#### ■ DV STUDIO 3.1J-SE(画像取り込みソフト)

テープの映像から、お好みの場面を静止画としてパソコンに取り込めます。

(フォトショット撮影した画像は自動で一括取り込みできます)

ビデオカメラを撮影モードにするとレンズに映った人や景色をパソコンに取り込めます。 他に画像形式を変換したり、スライドショー機能などがあります。

(本ソフトウェアはカード再生モードではご使用できません)



#### ■ ArcSoft Software Suite

#### ArcSoft PhotoImpression 3.0

静止画の編集、加工、印刷などができます。また、関連する画像をひとつのアルバムにして保存できるので、保存や整理に便利です。

文字を入れたり、フレームを付けたりできます。また、作成した画像を簡単に電子メールで送れます。(プロバイダーとの契約や電子メールソフトの設定が必要です)

#### ArcSoft Panorama Maker 3.0

複数枚の静止画をつなげたパノラマ写真が作成できます。

景色などの写真を組み合わせて、360°の風景も一枚の静止画に加工できます。

#### ArcSoft PhotoMontage 2000

静止画に多数の静止画を組み合わせて、画像を加工することができます。(フォトモンタージュとは、極小の写真を数多く格子状に集めた写真のことです)

#### PictureStage アップローダー(アドレス http://www.picturestage.ne.jp/)


フォトコミュニケーションサイト PictureStage ヘアクセスし、画像を簡単にアップロードできます。(PictureStage では、インターネット上で画像の共有、保管、公開、加工の他、プリントやギフトの注文を行うことができます)



ArcSoft PhotoImpression 3.0 使い方はヘルプファイルをお読みください。



ArcSoft Panorama Maker 3.0



ArcSoft PhotoMontage 2000



PictureStageアップローダー

ArcSoft Software Suite (ArcSoft PhotoImpression 3.0、ArcSoft Panorama Maker 3.0、ArcSoft PhotoMontage 2000、PictureStage アップローダー) についてのお問い合わせは、アークソフトジャパンコールセンターへお願いいたします。 (裏表紙)

## 動作環境

以下の環境で使用できます。(以下の動作環境を満たしていても、一部で使用になれない パソコンがあります)

- インストールには CD-ROM ドライブが必要です。
- ビデオカメラを WEB カメラとして使う場合は、16ページをお読みください。

#### ■ USB ドライバー

対象パソコンおよび OS	Pentium またはCeleron 300MHz以上のCPU(互換CPU を含む)を搭載し、Microsoft Windows XP Home Edition /Professional、Windows 2000 Professional、Windows Me および Windows 98 Second Edition 日本語版がプリインストールされた DOS/V パソコン
搭載メモリ	32MB 以上(64MB 以上を推奨) (Windows XP 使用の場合は 128MB 以上)
ハードディスク	1MB 以上の空き容量
接続端子	USB(A タイプ)

#### ビデオカメラをWEBカメラとして使う場合は、上記の他に以下の環境・条件が必要です。

グラフィック表示	High Color(16bit)以上 デスクトップ領域 800 × 600 以上
通信速度	56kbps 以上を推奨
必要なソフトウェア	Microsoft NetMeeting 3.0 以上
その他 (音声を送受信する場合)	サウンドカード マイク スピーカーまたはヘッドフォン

#### 重要

#### WEB カメラをお使いの場合、以下の点にお気を付けください。

- インターネットに直接ダイヤルアップ接続できる状態にあるか、 通信者双方のパソ コンが同じネットワーク上(LAN内)にある必要があります。
- ファイアウォールやルーターを介して接続すると、正しく通信できません。
- ご利用のインターネットプロバイダー(CATVを含む)がグローバルIPを供給していない場合は、NetMeetingでの通信はできません。
   グローバルIPについては、ご利用のインターネットプロバイダーに直接お問い合わ
  - グローバルIPについては、ご利用のインターネットプロバイダーに直接お問い合わせください。
- NetMeeting ので使用方法につきましては NetMeeting のヘルプファイルをお読みください。

#### ■ SD Viewer 1.1J-SE / DV STUDIO 3.1J-SE

対象パソコンおよび OS	Pentium またはCeleron 300MHz以上のCPU(互換CPU を含む)を搭載し、Microsoft Windows XP Home Edition /Professional、Windows Me および Windows 98 Second Edition 日本語版がプリインストールされた DOS/V パソコン
グラフィック表示	High Color(16bit)以上 デスクトップ領域 800 × 600 以上
搭載メモリ	32MB 以上(64MB 以上を推奨) (Windows XP 使用の場合は 128MB 以上)
ハードディスク	20MB 以上の空き容量(SD Viewer 1.1J-SE) 20MB 以上の空き容量(DV STUDIO 3.1J-SE)
接続端子	USB(A タイプ)
その他	マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス

- Windows 2000 は動作保証の対象外です。
- MS Pゴシックフォント、MS ゴシックフォントがシステムにインストールされていないと文字が正しく表示されません。インストールされていない場合は、Windows の説明書をご参照の上、フォントをインストールしてください
- 一台のパソコンに 2 台以上の USB 機器を接続している場合や、USB ハブや USB 延長 ケーブルを使用して接続している場合は、動作を保証いたしません。
- ◆ キーボードの USB 端子に接続することはできません。

# ■ ArcSoft Software Suite (ArcSoft PhotoImpression 3.0/Panorama Maker 3.0/PhotoMontage 2000/PictureStage アップローダー)


対象パソコン	Pentium 以上(Pentium 300MHz 以上の CPU 推奨)の CPU(互換 CPU を含む)を搭載した DOS/V パソコン
対象 OS	Microsoft Windows 98/98SE/Me/2000/XP 日本語版
グラフィック表示	High Color(16bit)以上 デスクトップ領域 800 × 600 以上
搭載メモリ	64MB 以上(128MB 以上を推奨)
ハードディスク	250MB 以上の空き容量
その他	マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス

• ArcSoft 社製のソフトウェアのユーザーサポートについては、裏表紙をお読みください。

## USB ドライバーをインストールする

USB ドライバーをインストールすると、ビデオカメラとパソコンを接続して使えます。 インストール時はビデオカメラとパソコンを接続しないでください。











- USBケーブルが接続されていないのを確認し、付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れて、CD-ROM 内の[USBDriver]フォルダーをダブルクリックする
- ② [Disk1]フォルダーのSetup.exeを ダブルクリックする セットアップが始まります。
- ② [次へ]をクリックし、画面のメッセージに従って、インストールを続ける

[使用許諾契約]画面が表示されたら、よく読んで、[はい]をクリックします。([いいえ]をクリックすると、インストールできません)

- Windows XP をお使いの場合、ロゴテストについての警告画面①が表示されます。 インストールに問題ありませんので、[続行] をクリックして、インストールを続けてください。
- Windows 2000 をお使いの場合、デジタル署名についての警告画面② が表示されます。インストールに問題ありませんので、[はい] をクリックして、インストールを続けてください。
- 4 インストール完了後、再起動する 再起動後、ドライバが有効になります。

Windows XP/2000 をお使いの場合、最初の接続時に、ドライバーのフォルダーを指定する必要があります。(P13)



- Windows 98SE/Me をお使いの場合 パソコンの環境によって、インストール時に以 下のメッセージが表示される場合があります。
- ファイル「PMJ1519X.EXE」が見つからないというメッセージが表示される (Windows 98SE のみ)

「D: ¥USBDriver ¥Drivers ¥WebCam」(CD-ROMドライブがDドライブの場合)と半角で入力し、[OK]をクリックする

- [参照]をクリックして指定することもできます。
- ②ファイル「kstvtune.ax」が見つからないので、CD-ROM(ディスク)を入れるようにというメッセージが表示される


以下のいずれかの操作を行います。

- OS の CD-ROM を入れて、[OK]をクリックする
- [C:¥Windows¥SYSTEM] と半角で入力する([参照]をクリックして指定することもできます)
- ③ バージョンの競合のメッセージが表示される 問題ありませんので、[はい]をクリックして インストールを進めてください。

## ソフトウェアのインストール

ソフトウェアをインストールします。ソフトウェアの使いかたについては、PDF 説明書や ヘルプファイルをお読みください。









画面イラストは SD Viewer 1.1J-SEインストールの例です。

#### SD Viewer 1.1J-SE / DV STUDIO 3.1J-SE のインストール

付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れて、CD-ROM 内の [SD Viewer]、または [DV STUDIO3] フォルダーをダブルクリックする

SD Viewer 1.1J-SE をインストールするときは、[SD Viewer]を、

DV STUDIO 3.1J-SE をインストールするときは、「DV STUDIO3]を選びます。

- ② Setup.exe をダブルクリックする セットアップが始まります。
- 3 [次へ]をクリックする

できません。

- (使用許諾契約]画面をよく読んで、 [はい]をクリックする [いいえ]をクリックするとインストール
- - DV STUDIO 3.1J-SE をインストールした場合、サンプルデータも同時にインストールされます。











ArcSoft Software Suite (ArcSoft PhotoImpression 3.0/Panorama Maker 3.0/PhotoMontage 2000/PictureStage アップローダー) のインストール

- 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れて、CD-ROM 内の [ArcSoft] フォルダーをダブルク リックする
- ② Setup.exe をダブルクリックする セットアップが始まります。
- 3 [次へ]をクリックする
- (使用許諾契約)画面をよく読んで、 [はい]をクリックする [いいえ]をクリックするとインストール
- **多** [次へ]をクリックする

できません。

インストールするソフトウェアに チェックを付け、[次へ]をクリック する

> [創作コンテンツ]は ArcSoft PhotoImpression 3.0 使用時に 必要な画像データです。


画面のメッセージに従って、 インストールを続ける

## パソコンとの接続

USB ドライバーのインストール(P8)を行ってから、接続します。

WEB カメラとしてお使いの場合は、16ページをお読みください。

Windows XP/2000 をお使いの場合、最初の接続時(最初の撮影・再生モード時とカード再生モード時)に、ドライバーのフォルダーを指定する必要があります。(次ページ)



#### SD Viewer 1.1J-SE を使う場合

- ビデオカメラにメモリーカードを入れ、カード再生モードにする
  SD Viewer 1.1J-SE を使わずに、エクスプローラなどでメモリーカードのデータを
  パソコンにコピーしたい場合も、カード再生モードにしてください。
- **②** 付属の USB 接続ケーブルで接続する PC 接続モードになります。(上図の①)
- 3 SD Viewer1.1J-SE を起動する(P15)

#### DV STUDIO 3.1J-SE を使う場合

● ビデオカメラを撮影モードまたは再生モードにする テープの内容を取り込む場合は、再生モードにしてカセットテープを入れてください。

パソコンと接続しているときに、ビデオカメラがカード再生モードになると、ビデオカメラ本体に「PC接続モード」と表示され、ビデオカメラの操作モードを変更できなくなります。操作モードを変更したいときは、一度 USB接続ケーブルを外し (P14)、ビデオカメラの操作モードを切り換えたあとで再度接続してください。

- 付属の USB 接続ケーブルで接続する
- **3** DV STUDIO 3.1J-SE を起動する(P15)

#### ■最初の接続時の設定 (Windows XP/2000 使用時)





撮影・再生モード時は [Panasonic DVC USB-SERIAL Driver1、カード再 生モード時は「Panasonic DVC USB Driver]と表示されます。





Windows Me/98SE をお使いの場合

カード再生モード時の最初の接続時に、以下の画面が出る場合があります。 記載の手順に従って設定してください。

●以下の画面が表示されない場合はその ままお使いください。 💋 「次へ]をクリックする

ウィザード]画面が表示されます。

Windows XP/2000 をご使用の場合、最 初の接続時に「新しいハードウェアの検出

表示されるのは、撮影・再生モードとカー ド再生モード時のそれぞれ最初の接続時 です。

- (3) 「続行」をクリックする
- (撮影・再生モード時のみ)[ディスク の挿入]画面が表示されるので、 [OK]をクリックする
- **⑤** Windows XP の場合は、 「C:¥WINDOWS¥svstem32¥drivers」 Windows 2000 の場合は、 「C:¥WINNT¥system32¥drivers」 と半角で入力する
  - [参照]をクリックして、指定することも できます。
  - Windows が C ドライブにある場合のパス です。マルチOS環境などでは異なります。
- 検作が完了したら、[完了]をクリッ クする

- - - ファイル W.788W. ndr が見っか 1ませ 人でした。 LEDROF **是**禁力的認識結構。因此表現 6+97(2) J#400...

フライン Hitelonuse の基立かりませ 人でした。 D:WeimLu-GeSYDTERSSMIRE-ERD

- **①**「ファイル MTDV98M1.pdr が見つかりませ ん・・・」と表示される場合 「C:¥Windows¥system¥IOSUBSYS」と 半角で入力し、[OK] をクリックする
- **②**「ファイル MTDV98M1.sys が見つかりませ ん・・・」と表示される場合 「C:\U00e4Windows\u00e4system32\u00e4DRIVERS] と半角で入力し、[OK] をクリックする
- 「参照] をクリックして、 指定することもで きます。

# USB 接続ケーブルを安全に外すには

Windows XP/2000/Me をお使いの場合、以下の方法で USB 接続ケーブルを外します。





Windows 98SE をお使いの場合 は表示されません。





ハードウェア取り外し画面が表示されます。

- [Panasonic DVC USB Driver]① を選択し、[停止]をクリックする
- ② [Panasonic DVC USB Driver]が 選択されていることを確認し、[OK] をクリックする

[OK]をクリックすると、安全に接続ケーブルを外すことができます。

表示されるドライバー名①はご使用のOS、ビデオカメラのモードによって異なります。

Windows XP/2000:

(撮影・再生モードのとき)

[Panasonic DVC USB-SERIAL Driver (COM 1)]

● COMの後の数字は環境により異なります。

(カード再生モードのとき)

[Panasonic DVC USB Driver] または、 [Panasonic DV DISK Port Driver]

Windows Me:

[Panasonic DVC Port Driver Version 2.0]

# MPEG4 ファイル(ASF 形式)の再生

メモリーカードに記録した MPEG4 ファイルはパソコンで再生することができますが (Windows Media Player Ver.6.4 以上が必要です)、音声も再生するには G.726 音声デコーダーが必要です。このソフトウェアは、インターネットに接続し、MPEG4 ファイル をダブルクリックすると自動でインストールされます。(Windows Media Player に自動 ダウンロード機能があるため)

お使いの環境でダウンロードできない場合、付属のCD-ROMからインストールできます。 [G726]フォルダーの[G726inst(J).exe]をダブルクリックし、画面に表示されるメッセージにしたがってインストールしてください。(再起動後に音声を再生できるようになります)

# ソフトウェアを起動する

ビデオカメラとパソコンの電源を入れ、接続してから(P12)起動します。



#### SD Viewer 1.1J-SE の起動

① [スタート]→[すべてのプログラム (プログラム)]→[Panasonic]→ [SD Viewer]→[SD Viewer]を選ぶ

メモリーカード挿入時は、カードの画像が表示されます。(挿入されていない場合は、メッセージが出ます。[OK]をクリックすると、起動します)



#### DV STUDIO 3.1 J-SE の起動

【スタート]→[すべてのプログラム (プログラム)]→[Panasonic]→ [DV Studio3]→[DV Studio3]を 選ぶ

- 最初に使用する前に、 スタートメニューからソフトウェアの [はじめにお読みください] を選び、補足説明や最新情報を必ずお読みください。
- ソフトウェア使用中(データの転送中など)にUSB接続ケーブルを抜かないでください。ソフトウェアが正常に動かなくなったり、転送中のデータが破損するおそれがあります。
- デスクトップ上のショートカットアイコンをダブルクリックしても、起動できます。
- インストールされたPDF説明書を読むためにはAdobe Acrobat Reader 4.0 以上が必要です。ご使用のパソコンにインストールされていない場合は、CD- ROM 内の [Acrobat Reader] フォルダーの [ar505jpn.exe] をダブルクリックし、メッセージに従って Adobe Acrobat Reader 5.0 をインストールしてください。



### ArcSoft 社製ソフトウェアの起動


【スタート】→[すべてのプログラム (プログラム)]→ [ArcSoft Software Suite]から任 意のソフトウェアを選ぶ

> 使いかたについては、ヘルプファイルをお 読みください。

# ビデオカメラを WEB カメラとして使う


ビデオカメラとパソコンを接続すると、ネット回線を通して、カメラ映像を通信相手に送れます。パソコンの設定により、映像・音声のやりとりができる、インターネットテレビ電話のように使うことができます。(Microsoft NetMeeting 3.0 以上が必要です)(動作環境については、6ページをお読みください)

#### <WEBカメラとして使うときの概略図>



● 2時間続けて使用すると、自動的に通信が切れます。この場合、NetMeetingを起動し 直してから、再度通信してください。

#### 接続のしかた(ビデオカメラを WEB カメラとして使う場合)



- **<b>1** USB ドライバーをインストールする(P8)
- 2 ビデオカメラを撮影モードにする
- 付属の USB 接続ケーブルでパソコンと接続する
- ④ ビデオカメラの[WEB カメラ]ボタンを押す
  - WEBカメラモードになります。(再度押すと、WEBカメラモードが解除されます)
- **5** NetMeeting を起動する
  - $[X9-K] \rightarrow [プログラム] \rightarrow [アクセサリ] \rightarrow [通信] \rightarrow [NetMeeting] を選んで起動します。$
  - Windows XP をお使いの場合、[スタート]→[ファイル名を指定して実行]を選び、「conf」と入力して[OK]をクリックすると、起動します。



### NetMeeting の設定

初めてNetMeetingを起動すると、NetMeeting の設定画面が表示されます。

ここでは簡単に設定の流れを説明しています。 詳しくは、NetMeeting のヘルプファイルをお 読みください。



- [次へ]をクリックする
- ② ユーザー情報入力画面が表示された ら、ユーザー情報を入力する
- **③** 画面に表示されるメッセージに従って、設定を進める

音声やマイクの設定については、お使いの パソコンの説明書をお読みください。



A Section 1 1 August 1

- 設定が完了したら、NetMeeting が 起動します。
  - [標準のビデオキャプチャデバイス]を 選択する画面が表示されたときは、 [Panasonic DVC Web Camera]を選 んでください。
  - お使いになる前に、ダイヤルアップネットワークを使ってインターネットのプロバイダーへ接続する設定をしてください。設定方法については、Windowsのヘルプファイルをお読みください。



- すでにNetMeetingの設定を行っている場合は、上記の画面は表示されません。
   NetMeetingの[ツール]メニュー①から
  [オプション]を選び、[ビデオ]タブをクリックして、[Panasonic DVC Web Camera]を選んでください。
- NetMeeting のバージョンが 3.0 より低い 場合は、Microsoft のホームページからダ ウンロードしてください。

# 困ったときは(Q&A)

## ■ USB ドライバー/ WEB カメラに ついて

Q1 : WEB カメラから音声が出ない。

: 音声を送受信したい場合は、 パソ Α1 コン側のマイク(端子)、 スピー カーをご使用ください。設定方法 については、パソコンの説明書、 NetMeeting のヘルプファイルを ご参照ください。

Q2:WEB カメラを使って通信してい ると、途中で通信が切れる。

A2-1:2時間続けて使用すると、自動的 に诵信が切れる仕様になっていま す。NetMeeting を起動しなおし てから、再度通信してください。

A2-2: ウィルスチェッカーソフトを起動 させていると、WEBカメラが途中 で切れることがあります。 NetMeeting を終了し、接続しな おした後、再度 NetMeeting を起

動してください。(P16)

### ■ SD Viewer 1.1J-SE について

ი 1 : メモリーカードヘアクセスできな くなった。

: まず、 メモリーカードを抜き差し Α1 してください。それでもアクセス できない場合は、ビデオカメラを カード再生モードにして、再生で きるかご確認ください。再生でき ない場合、ビデオカメラのフォー マット機能を使用してメモリー カードをフォーマットしてくださ い。(フォーマットすると、メモ リーカードの内容はすべて消去さ れます)フォーマット方法につい ては、別冊のビデオカメラ本体の 説明書をお読みください。

#### ■ DV STUDIO 3.1J-SE について

 $\Omega$  1: ビデオカメラとパソコンの通信が 途絶える。

A 1-1: メニューの[ツール]→[接続]を選 択してください。それでも通信が 回復しない場合は、ビデオカメラ から USB 接続ケーブルを一度外 し、ビデオカメラの電源を入れな おしたあと、再度 USB 接続ケーブ ルをビデオカメラに接続し、 メニューの[ツール]→[接続]を選

択してください。

A 1-2: ビデオカメラ(NV-MX5000)で DV STUDIO 3.1J-SE を使用して いる場合、ビデオカメラをカード 再生モードにすると、パソコンと の通信が切れます。一度 USB 接続 ケーブルを外し、再生モードか撮 影モードにしてから、再度接続し、 メニューの[ツール]→[接続]を選 択してください。

A1-3: OSの操作や、そのときに動作して いる他のプログラムによっては、 ビデオカメラとの通信がうまくい かないことがあります。そのよう なときは、一度、その操作やプロ グラムを終了させてから STUDIO 3.1J-SE を起動してくだ さい。

A1-4: 前回使用時から接続ポートを変更 して起動すると(別の USB ポート に接続するなど)「DV デッキとの 通信ができません。」というエラー メッセージが表示されます。ご使 用には問題ありませんので、「OK】 をクリックして起動操作を続けて ください。

#### ■その他・全般

Q1 : ビデオカメラで記録した MPEG4 ファイルを再生しても、音声が出 ない。

: MPFG4 ファイルの音声を再牛す Α1 るには G.726 音声デコーダーが必 要です。インターネット接続環境 では、Windows Media Player を 起動し、MPEG4ファイルをダブル クリックすると、自動的にダウン ロードされます。インターネット に接続できない場合、CD-ROM に 付属の G.726 音声デコーダーをお 使いいただけます。(P14)

Ω2 : ビデオカメラとパソコンをUSB接 続ケーブルで接続しているとき に、ビデオカメラの操作モードを 切り換えたら、デバイスが取り外 されたという警告メッセージが出 た。

Α2 : ビデオカメラを再生モードから カード再牛モードに切り換えたと きに、警告メッセージが表示され ることがありますが、パソコンで の認識が COM ポートから USB ポートに切り換わるためです。ご 使用上問題はありません。

# 使用上のお願い

## ■ USB ドライバーについて

- ビデオカメラ本体に、「PC 接続モード」 と表示される時は、操作モードを切り 換えることはできません。操作モード を切り換えたいときは、一度 USB 接続 ケーブルを外し、操作モードを切り換 えたあと、再度接続してください。
- カード再生モードにして接続すると、 マイコンピュータにメモリーカードの ドライブを表す[リムーバブルディス ク]アイコンが表示されます。

## ■ WEB カメラ機能について

- インターネット接続には、 別途プロバ イダーとの契約が必要です。
- 通信・画像の品質はインターネット接 続状況によって変わります。
- USB 接続ケーブルをパソコンから外す と、WEB カメラモードは解除されま す。

#### ■ SD Viewer 1.1J-SE について

カード再生モードにしてからお使いく ださい。

#### ■ DV STUDIO 3.1J-SE について

- ビデオカメラのデモモードを「切」にし てからお使いください。
- ビデオカメラがリピート再生になって いると、取り込み時に誤動作すること があります。
- テープの途中に無記録部分がある場合 は、誤動作することがあります。撮影 時は、タイムコードがテープ始端から 途切れずに記録されるようにしてくだ さい。
- 静止画を取り込む場合は、SPモードで 撮影しておくことをおすすめします。
- 連写フォトショット画像は自動取り込 みはできません。

# 使用上のお願い(つづき)

- S2(S1)映像入出力端子やAV入出力端 子からの入力信号を直接取り込むこと はできません。
- お使いのパソコンによっては自動取り 込みに失敗することがあります。その ときは1枚ずつ取り込んでください。
- 撮影モード時はテープとカードを取り 出してください。
- 静止画を取込み中にエラーメッセージが表示されることがあります。これはテープの記録状態や通信状態(ビデオカメラとパソコン間の通信)のトラブルが原因で起こります。自動取込み中にエラーが発生した場合は、[はい]をクリックして取込みを続行してください。画像一枚の取込み中に発生した場合は、[OK]の次に[取込]をクリックし、再度画像を取り込んでください。

#### ■ その他・全般

- Windows 2000やWindows XPをお使いの場合、 [Administrator (コンピュータの管理者)] (もしくはAdministratorと同等の権限を持つユーザー名)にしてログオンしてから、インストール・アンインストールを行ってください。
- SD Viewer 1.1J-SE や DV STUDIO 3.1J-SE の使用中(データの転送中など)やビデオカメラの動作中ランプが点灯中に、USB 接続ケーブルを抜かないでください。ソフトウェアが正常に動かなくなったり、転送中のデータが破損するおそれがあります。
- ビデオカメラとパソコンをUSB接続ケーブルでつないで使うときは、ビデオカメラの電源として、ACアダプターをお使いください。データの転送中にバッテリーが切れると、データが破損するおそれがあります。

# ソフトウェアをアンインストールする

ソフトウェアやドライバーが不要になったら、以下の方法でアンインストールしてください。











- (アプリケーション)の 追加と削除]をダブルクリックする
- ② アンインストールするアプリケー ションを選ぶ
  - Windows Me/98SEをお使いの場合は、 [インストールと削除]タブをクリック してから選びます。
  - USB ドライバーをアンインストールするときは、[USB Driver for Panasonic DVC (with Web Camera)]を選んでください。
- **④** [変更と削除]([変更 / 削除]または 「追加と削除])をクリックする
- 削除の確認メッセージが表示されたら、[OK]をクリックする
   アンインストールが開始されますので、アンインストール操作を進めてください。
- [メンテナンスの完了]画面が表示された場合は、[完了]ボタンをクリックする
  - アンインストールが完了しました。
  - USB ドライバーをアンインストールし たあとは、パソコンを再起動してくださ い。


# USB ドライバーの確認

USBドライバーが正しくインストールされているか確認します。 ビデオカメラのモード設定を行い、パソコンと接続してから(P12)、確認してください。





撮影・再生モードのとき



① [スタート]→([設定]→)[コントロールパネル]を選び、[システム]をダブルクリックする

[システムのプロパティ]が表示されます。

- ② [デバイスマネージャ]を表示させて、USBドライバーが正しくインストールされているか確認する
  - ◆ Windows XP/2000 をお使いの場合は、 [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]をクリックします。
  - Windows Me/98SEをお使いの場合は、 [デバイスマネージャ]タブをクリック します。

#### ビデオカメラが撮影・再生モードのとき

■ Windows XP/ 2000 の場合

[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]のところに[Panasonic DVC Web Camera]、[ポート(COM と LPT)]のところに[Panasonic DVC USB-SERIAL Driver (COM1)]が表示されます。

#### ■ Windows Me/ 98SE の場合

[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]のところに[Panasonic DVC Web Camera]、[ポート(COM & LPT)]のところに[DVC Serial(COM1)]が表示されます。Windows Me の場合、この他に[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]に[Panasonic Serial USB Driver]と表示されます。

#### カード再生モードのとき



イラストは Windows XP 時の例

#### ビデオカメラがカード再生モードのとき

#### ■ Windows XP/ 2000 の場合

[USB(Universal Serial Bus)コントローラ] のところに[Panasonic DVC USB Driver] (または、Panasonic DV DISK Port Driver) が表示されます。

### ■ Windows Me/ 98SE の場合

[ユニバーサルシリアルコントローラ] のところに [Panasonic DVC Port Driver Version 2.0] と [Panasonic DVC USB Driver Version 2.0] が表示されます。

- USBドライバーが正しくインストールされていない場合は、USBドライバーをアンインストール(P21)してから、 再度インストール(P8)してください。
- ドライバー表示で[Panasonic DVC USB-SERIAL Driver(COM1)]などと表示される場合、COMの後に続く数字はポート番号です。お使いの環境によって異なります。
- ◆ 本書に記載されている接続手順を必ずお守りください。

# ユーザーサポートについて

# Panasonic のソフトウェアに関して

USB ドライバー、DV STUDIO 3.1J-SE、SD Viewer 1.1J-SE に関するお問い合わせは、下記のお客様ご相談センターへお願いいたします。

## ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

TEL 9/17 00 0120-878-365

FAX 9/471 000 0120-878-236

365 日/受付:am9:00 ~ pm8:00

E-mail 対応先 http://www.panasonic.co.jp/cs/japan/home/inquiry/visual/index.html#00 URL http://www.panasonic.co.jp/customer/index.html

# アークソフトのソフトウェアに関して

ArcSoft Software Suite (ArcSoft PhotoImpression 3.0、ArcSoft Panorama Maker 3.0、ArcSoft PhotoMontage 2000、PictureStage アップローダー) についてのお問い合わせは、下記のアークソフトジャパンコールセンターへお願いいたします。

## アークソフトジャパンコールセンター

TEL 03-3834-5256

FAX 03-5816-4730

E-mail support@arcsoft.jp URL http://www.arcsoft.jp/

電話受付時間:am10:00 ~ pm12:00, pm1:00 ~ pm6:00(土日祝を除く)

松下電器産業株式会社 AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

F0502Mk1206 (17000 (B) )

